ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

ESPAÑOL

AXIS A1001 Network Door Controller

Installation Guide

Liability

Every care has been taken in the preparation of this document. Please inform your local Axis office of any inaccuracies or omissions. Axis Communications AB cannot be held responsible for any technical or typographical errors and reserves the right to make changes to the product and manuals without prior notice. Axis Communications AB makes no warranty of any kind with regard to the material contained within this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Axis Communications AB shall not be liable nor responsible for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance or use of this material. This product is only to be used for its intended purpose.

Intellectual Property Rights

Axis AB has intellectual property rights relating to technology embodied in the product described in this document. In particular, and without limitation, these intellectual property rights may include one or more of the patents listed at *www.axis.com/patent.htm* and one or more additional patents or pending patent applications in the US and other countries.

This product contains source code copyright Apple Computer, Inc., under the terms of Apple Public Source License 2.0 (see *www.opensource.apple.com/apsl*). The source code is available from *https://developer.apple.com/bonjour/*

Equipment Modifications

This equipment must be installed and used in strict accordance with the instructions given in the user documentation. This equipment contains no user-serviceable components. Unauthorized equipment changes or modifications will invalidate all applicable regulatory certifications and approvals.

Trademark Acknowledgments

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC and VAPIX are registered trademarks or trademark applications of Axis AB in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Support

Should you require any technical assistance, please contact your Axis reseller. If your questions cannot be answered immediately, your reseller will forward your queries through the appropriate channels to ensure a rapid response. If you are connected to the Internet, you can:

- download user documentation and software updates
- find answers to resolved problems in the FAQ database. Search by product, category, or phrase
- report problems to Axis support staff by logging in to your private support area
- chat with Axis support staff (selected countries only)
- visit Axis Support at *www.axis.com/techsup/*

Learn More!

Visit Axis learning center *www.axis.com/academy/* for useful trainings, webinars, tutorials and guides.

Regulatory Information

Europe

CE This product complies with the applicable CE marking directives and harmonized standards:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC. See *Electromagnetic Compatibility (EMC) on page 2*.
- Low Voltage (LVD) Directive 2006/95/EC. See *Safety on page 3*.
- Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU. See *Disposal and Recycling on page 3*.

A copy of the original declaration of conformity may be obtained from Axis Communications AB. See *Contact Information on page 3*.

Electromagnetic Compatibility (EMC)

This equipment has been designed and tested to fulfill applicable standards for:

- Radio frequency emission when installed according to the instructions and used in its intended environment.
- Immunity to electrical and electromagnetic phenomena when installed according to the instructions and used in its intended environment.

USA

This equipment has been tested using a shielded network cable (STP) and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded.

Canada

This digital apparatus complies with CAN ICES-3 (Class B). The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded.
Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN NMB-3 (classe B). Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP) qui est correctement mis à la terre.

Europe

This digital equipment fulfills the requirements for RF emission according to the Class B limit of EN 55022. The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded.

This product fulfills the requirements for immunity according to EN 61000-6-1 residential, commercial and light-industrial environments.

This product fulfills the requirements for immunity according to EN 61000-6-2 industrial environments.

This product fulfills the requirements for immunity according to EN 55024 office and commercial environments

This product fulfills the requirements for immunity according to EN 50130-4 residential, commercial, light-industrial and industrial environments.

Australia/New Zealand

This digital equipment fulfills the requirements for RF emission according to the Class B limit of AS/NZS CISPR 22.

The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded.

Japan
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。本製品は、シールドネットワークケーブル(STP)を使用して接続してください。また適切に接地してください。

Safety
This product complies with IEC/EN/UL 60950-1, Safety of Information Technology Equipment. If its connecting cables are routed outdoors, the product shall be grounded either through a shielded network cable (STP) or other appropriate method.

The power supply used with this product shall fulfill the requirements for Safety Extra Low Voltage (SELV) and Limited Power Source (LPS) according to IEC/EN/UL 60950-1.

Disposal and Recycling
When this product has reached the end of its useful life, dispose of it according to local laws and regulations. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal. In accordance with local legislation, penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste.

Europe

This symbol means that the product shall not be disposed of together with household or commercial waste. Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) is applicable in the European Union member states. To prevent potential harm to human health and the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal. Businesses should contact the product supplier for information about how to dispose of this product correctly.

This product complies with the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

China

This product complies with the requirements of the legislative act Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP).

Contact Information
Axis Communications AB
Emdalavägen 14
223 69 Lund
Sweden

Tel: +46 46 272 18 00
Fax: +46 46 13 61 30

www.axis.com

Supported Readers
This list of supported readers is subject to change without notice. Contact your Axis reseller for information about supported readers.

This product is compatible with UL Listed Wiegand access control readers

This product is compatible with the following RS485 access control readers:

AXIS A4011-E Reader

HID iCLASS® **RW100**: 6101CG40000, 6101CGM0000, 6101CK40000, 6101CK40002, 6101CK40100, 6101CK403C0, 6101CKM0000, 6101CKM0002, 6101CKM0203; **RW300**: 6111CG40000, 6111CG400C0, 6111CGM0000, 6111CK40000, 6111CK4000Z, 6111CKM0000; **RW400**: 6121CG40000, 6121CGM0000, 6121CK40000, 6121CK40003, 6121CK40007-G3.0, 6121CK4000D-G3.0, 6121CKM0000; **R40**: 6122CKP00P0, 6122CKP05P0, 6122CKP06P0; **RWK400**: 6131CG4020000, 6131CK4000000, 6131CK4000014, 6131CK4000300, 6131CK4020000, 6131CKM000000, 6131CKM000214; **RK40**: 6132BKP00Q709-G3.0, 6132CKP000009, 6132CKP000011, 6132CKP000700-G3.0, 6132CKP000709-G3.0, 6132CKP001009, 6132CKP001011, 6132CKP00P000, 6132CKP00P009, 6132CKP00P709-G3.0, 6132CKP00Q709-G3.0, 6132CKP030014, 6132CKP060514, 6132CKP06P009, 6132CKP06P609, 6132CKP070209; **RW150**: 6141CG40000, 6141CGM0000, 6141CK40000, 6141CKM0000; **R15**: 6142CKP000Z, 6142CKP00P0, 6142CKP0100; **RWKL550**: 6171BK4000000, 6171BK4000009, 6171BK4000014, 6171BK4000214, 6171BK4000500, 6171BK4040Z14, 6171BK4060000, 6171BK4060209, 6171BK4060Z09, 6171BK4061000, 6171BKM000000, 6171BKM000200, 6171BKM000300, 6171BKM040400; **RWKLB575**: 6181BK4000000, 6181BK4000009, 6181BK4000014, 6181BK4000022, 6181BK406C009;

HID Smartid®: 8031DSAP

HID pivClass® **R10-H**: 900LHRNAK00000, 900LHRTAK00000, 900NHRNAK00000, 900NHRTAK00000, 900PHRNAK00000, 900PHRTAK00000, 910LHRNAK00000, 910LHRTAK00000, 910NHRNAK00000, 910NHRTAK00000, 910PHRNAK00000, 910PHRTAK00000, 920LHRNAK00000, 920LHRTAK00000, 920NHRNAK00000, 920NHRTAK00000, 920PHRNAK00000, 920PHRTAK00000, 921LHRNAK00000, 921LHRTAK00000, 921NHRNAK00000, 921NHRTAK00000, 921PHRNAK00000, 921PHRTAK00000; **RPKCL40-P**: 923LPRNAK00000, 923LPRTAK00000, 923NPRTAK00000, 923PPRNAK00000, 923PPRTAK00000

Aptiq™: M11, MTK15, MTMSK15, MT15, MTMS15

For information about which compatible RS485 access control readers have been verified by UL, see *Requirements for UL Compliance on page 4*.

Requirements for UL Compliance

This section contains information and instructions required for UL compliance. To make sure the installation is UL compliant, follow the instructions below in addition to the general information and instructions provided throughout this document. In cases where pieces of information contradict each other, the requirements for UL compliance always replace general information and instructions.

Supported Readers

- Compatibility with the following RS485 readers has been verified by UL: HID iClass RK40, HID SmartID 8031 DSHM, and AptiqQ MTMSK15.

Safety Instructions

- The Axis product shall be installed and serviced by a factory trained professional.
- The Axis product shall be installed within the protected premises (secured area).
- The Axis product shall be mounted indoors. Outdoor use has not been evaluated or approved by UL.
- All interconnecting devices shall be UL Listed and Class 2 power limited.
- All wiring methods shall be performed in accordance with NFPA70, local codes and authorities having jurisdiction.
- When the Axis product has reached the end of its useful life, dispose of it according to local laws and regulations. The product should not be disposed of together with household or commercial waste. See *Disposal and Recycling on page 3*.
- *Battery*
  - The 3.0 V lithium battery used by the Axis product is a UL Recognized component. (Type: BR2032, diameter: 20 mm (0.78 in), Axis part number: 38118, manufacturers: Rayovac, Panasonic, Renata.)
  - Users shall not replace the battery. If the battery needs replacing, a factory trained service professional shall contact Axis support at *www.axis.com/techsup* for assistance.
  - Used batteries shall be disposed of according to local laws and regulations, which may vary from state to state. Waste BR lithium cells are neither listed nor exempted from the USEPA hazardous waste regulations. Waste BR lithium batteries can be considered reactive hazardous waste if there is a significant amount of unreacted, or unconsumed lithium remaining. For information about how to dispose of used lithium batteries, contact your local authority for waste disposal.

Specifications

- *Operating Conditions*
  - Temperatures beyond 0 °C to 49 °C (32 °F to 120 °F) has not been verified as part of UL 294.
- *Wire Area*

- UL Listed or R/C AWM wires that have an conductor gauge range of AWG 22–14 shall be used.
- The minimum conductor gauge for connection between the power sourcing equipment (PSE) or power injector and the powered device (PD) is 26 AWG.

- *Connectors*
  - This product is not intended for outside wiring as covered by Article 800 in the National Electrical Code, NFPA 70.
  - *Power Connector* – For UL security applications, the product shall be powered by a UL 294 Listed or UL 603 Listed Class 2 low-voltage power limited power supply that is capable of 4 hours of standby power.
  - *Network Connector* – Power over Ethernet (PoE) shall be supplied by a UL 294 Listed Class 2 power limited injector that provides 44–57 V DC, 15.4 W and 4 hours of standby power. Compliance with IEEE 802.3 (at or af) specifications has not been verified as part of UL 294/B.
  - *Tampering Alarm Pin Header* – To comply with UL 294/7.2.1 (Enclosure), the tampering alarm shall be connected to a sound alarm.
- *System Considerations*
  - The Axis product, whether it is a standalone door controller or a system of door controllers, shall not impair the intended operation of the panic hardware used in conjunction with it.
- *Wall and Ceiling Mount*
  - If using a junction box to mount the Axis product, the junction box shall be UL Listed.
- *Assign an IP Address*
  - The functionality of AXIS Camera Management, see *page 36*, has not been evaluated by UL.
- *Maintenance Instructions*
  - For maintenance instructions (some steps require access to the product's webpages), see *page 40*. For information about how to configure the Axis product using the product's webpages (AXIS Entry Manager), see the User Manual.

Safety Information

Read through this Installation Guide carefully before installing the product. Keep the Installation Guide for future reference.

Hazard Levels

⚠DANGER	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
⚠WARNING	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
⚠CAUTION	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
NOTICE	Indicates a situation which, if not avoided, could result in damage to property.

Other Message Levels

Important	Indicates significant information which is essential for the product to function correctly.
Note	Indicates useful information which helps in getting the most out of the product.

Safety Instructions

⚠WARNING

- The Axis product shall be installed by a trained professional.

NOTICE

- The Axis product shall be used in compliance with local laws and regulations.
- To use the Axis product outdoors, or in similar environments, it shall be installed in an approved outdoor housing.
- Store the Axis product in a dry and ventilated environment.
- Avoid exposing the Axis product to shocks or heavy pressure.
- Do not install the product on unstable brackets, surfaces or walls.
- Use only applicable tools when installing the Axis product. Excessive force could cause damage to the product.
- Do not use chemicals, caustic agents, or aerosol cleaners.
- Use a clean cloth dampened with pure water for cleaning.
- Use only accessories that comply with technical specification of the product. These can be provided by Axis or a third party.
- Use only spare parts provided by or recommended by Axis.
- Do not attempt to repair the product by yourself. Contact Axis support or your Axis reseller for service matters.

Transportation

NOTICE

- When transporting the Axis product, use the original packaging or equivalent to prevent damage to the product.

Battery

The Axis product uses a 3.0 V BR/CR2032 lithium battery as the power supply for its internal real-time clock (RTC). Under normal conditions this battery will last for a minimum of five years.

Low battery power affects the operation of the RTC, causing it to reset at every power-up. When the battery needs replacing, a log message will appear in the product's server report. For more information about the server report, see the product´s setup pages or contact Axis support.

The battery should not be replaced unless required, but if the battery does need replacing, contact Axis support at *www.axis.com/techsup* for assistance.

⚠WARNING

- Risk of explosion if the battery is incorrectly replaced.
- Replace only with an identical battery or a battery which is recommended by Axis.
- Dispose of used batteries according to local regulations or the battery manufacturer's instructions.

Installation Guide

This Installation Guide provides instructions for installing AXIS A1001 Network Door Controller on your network. For other aspects of using the product, see the User Manual available at *www.axis.com*

Installation Steps

1. Make sure the package contents, tools and other materials necessary for the installation are in order. See *page 11*.
2. Study the hardware overview. See *page 13*.
3. Study the specifications. See *page 18*.
4. Install the hardware. See *page 26*.
5. Access the product. See *page 34*.

Package Contents

- AXIS A1001 Network Door Controller
- Cable tie (4x)
- Cover screw
- 6-pin plug connector (5x) (plugged into terminal connectors)
  - Reader I/O (blue)
  - Reader I/O (red)
  - Reader data (white)
  - Reader data (yellow)
  - Power & Relay (orange)
- 4-pin plug connector (5x) (plugged into terminal connectors)
  - Audio (white)
  - Auxiliary (yellow)
  - Door in (blue)
  - Door in (red)
  - Power lock (orange)
- 2-pin plug connector (plugged into terminal connector)
  - Power (black)
- Printed materials
  - Graphical Installation Guide
  - Extra serial number label (2x)
  - AVHS Authentication key

Recommended Tools

- Drill – if mounting on wall or ceiling
- Screwdriver – if mounting on wall or ceiling
- Slotted screwdriver – for opening the cover
- Torx screwdriver (T10) – for tightening the cover screw
- Wire stripping tool

Hardware Overview



Front and back:

1 Cover
2 Cover screw
3 Cover removal slot
4 Base
5 DIN clip – upper
6 Tampering alarm switch – back
7 DIN clip – lower

8 Part number (P/N) & Serial number (S/N)



I/O interface:

1 Reader data connector (READER DATA 1)
10 Reader data connector (READER DATA 2)
3 Reader I/O connector (READER I/O 1)
8 Reader I/O connector (READER I/O 2)
4 Door connector (DOOR IN 1)
7 Door connector (DOOR IN 2)
6 Auxiliary connector (AUX)
5 Audio connector (AUDIO) (not used)

External power inputs:

2 Power connector (DC IN)
12 Network connector (PoE)

Power outputs:

9 Power lock connector (LOCK)
11 Power & Relay connector (PWR, RELAY)



LED indicators, buttons and other hardware:

1 *Power LED indicator*
2 *Status LED indicator*
3 *Network LED indicator*
4 *Reader 2 LED indicator (not used)*
5 *Reader 1 LED indicator (not used)*
6 *Tampering alarm pin header – front (TF)*
7 *Tampering alarm pin header – back (TB)*
8 *Lock LED indicator*
9 *Lock LED indicator*
10 *Tampering alarm sensor – front*
11 *SD card slot (microSDHC) (not used)*
12 *Control button*
13 *Part number (P/N) & Serial number (S/N)*

LED Indicators

LED	Color	Indication
Network	Green	Steady for connection to a 100 MBit/s network. Flashes for network activity.
	Amber	Steady for connection to a 10 MBit/s network. Flashes for network activity.
	Unlit	No network connection.
Status	Green	Steady green for normal operation.
	Amber	Steady during startup and when restoring settings.
	Red	Slow flash for failed upgrade.
Power	Green	Normal operation.
	Amber	Flashes green/amber during firmware upgrade.
Lock	Green	Steady when not energized.
	Red	Steady when energized.
	Unlit	Floating.

Note

- The Status LED can be configured to flash while an event is active.
- The Status LED can be configured to flash for identifying the unit. Go to **Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Maintenance** .

Connectors and Buttons

For specifications and operating conditions, see *page 18*.

I/O Interface

Reader Data Connector
Two 6-pin terminal blocks supporting RS485 and Wiegand protocols for communication with the reader. For specifications, see *page 19*.

Reader I/O Connector
Two 6-pin terminal blocks for reader input and output. In addition to the 0 V DC reference point and power (DC output), the reader I/O connector provides the interface to:

- Digital input – For connecting, for example, reader tampering alarms.

- Digital output – For connecting, for example, reader beepers and reader LEDs.

For specifications, see *page 20*.

Door Connector
Two 4-pin terminal blocks for connecting door monitoring devices and request to exit (REX) devices. For specifications, see *page 21*.

Auxiliary Connector
4-pin configurable I/O terminal block. Use with external devices, in combination with, for example tampering alarms, event triggering and alarm notifications. In addition to the 0 V DC reference point and power (DC output), the auxiliary connector provides the interface to:

- Digital input – An alarm input for connecting devices that can toggle between an open and closed circuit, for example PIR sensors or glass break detectors.
- Digital output – For connecting external devices such as burglar alarms, sirens or lights. Connected devices can be activated by the VAPIX® application programming interface or by an action rule.

For specifications, see *page 21*.

External Power Inputs

NOTICE

The product shall be connected using a shielded network cable (STP). All cables connecting the product to the network shall be intended for their specific use. Make sure that the network devices are installed in accordance with the manufacturer's instructions. For information about regulatory requirements, see *Electromagnetic Compatibility (EMC) on page 2*.

Power Connector
2-pin terminal block for DC power input. Use a Safety Extra Low Voltage (SELV) compliant limited power source (LPS) with either a rated output power limited to ≤100 W or a rated output current limited to ≤5 A. For specifications, see *page 22*.

Network Connector
RJ45 Ethernet connector. Supports Power over Ethernet (PoE). For specifications, see *page 22*.

Power Outputs

Power Lock Connector
4-pin terminal block for connecting one or two locks. The lock connector can also be used to power external devices. For specifications, see *page 23*.

Power & Relay Connector
6-pin terminal block for connecting power and the door controller's relay to external devices such as locks and sensors. For specifications, see *page 23*.

Buttons and Other Hardware

Tampering Alarm Pin Header
Two 2-pin headers for disconnecting the front and back tampering alarms. For specifications, see *page 24*.

Control Button
The control button is used for:

- Resetting the product to factory default settings. See *page 39*.
- Connecting to an AXIS Video Hosting System service or AXIS Internet Dynamic DNS Service. For more information about these services, see the User Manual.

Specifications

Operating Conditions

The Axis product is intended for indoor use.

Classification	Temperature	Humidity
IEC 60721-4-3 Class 3K3, 3M3	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)	20–85% RH (non-condensing)

Power Consumption

NOTICE

Use a Safety Extra Low Voltage (SELV) compliant limited power source (LPS) with either a rated output power limited to≤100 W or a rated output current limited to ≤5 A.

Power supply	Maximum load on outputs
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, 44–57 V DC	7.5 W
10–30 V DC, max 26 W	14 W

For connector specifications, see *Power Connector on page 22* and *Network Connector on page 22*.

Wire Area

NOTICE

Each wire shall have an area that corresponds to an conductor gauge range of AWG 28–16 (CSA) or AWG 22–14 (cUL/UL). Select cables in compliance with your local regulations.

AWG	Diameter mm (in)	Area mm^2
28–16	0.321–1.29 (0.0126–0.0508)	0.0810–1.31
22–14	0.644–1.63 (0.0253–0.0641)	0.326–2.08

Connectors

For information about the connectors' positions, see *Hardware Overview on page 13*.

For connection diagrams and information about the hardware pin chart generated through the hardware configuration, see *Connection Diagrams on page 24* and *Configure the Hardware on page 27*.

The following section describes the connectors' technical specifications.

Reader Data Connector

6-pin terminal block supporting RS485 and Wiegand protocols for communication with the reader.



The RS485 ports support:

- Two-wire RS485 half duplex
- Four-wire RS485 full duplex

The Wiegand ports support:

- Two-wire Wiegand

Function		Pin	Notes
RS485	A-	1	For full duplex RS485 For half duplex RS485
	B+	2	
RS485	A-	3	For full duplex RS485 For half duplex RS485
	B+	4	

Wiegand	D0 (Data 0)	5	For Wiegand
	D1 (Data 1)	6	

Important

The recommended maximum cable length is 30 m (98.4 ft).

Reader I/O Connector

6-pin terminal block for:



- Auxiliary power (DC output)
- Digital Input
- Digital Output
- 0 V DC (-)

Pin 3 on the reader I/O connectors can be supervised. If the connection is interrupted, an event is activated. To use supervised inputs, install end of line resistors. Use the connection diagram for supervised inputs. See *page 26*.

Function	Pin	Notes	Specifications
0 V DC (-)	1		0 V DC
DC output	2	For powering auxiliary equipment. Note: This pin can only be used as power out.	12 V DC Max load = 300 mA
Configurable (Input or Output)	3–6	Digital input — Connect to pin 1 to activate, or leave floating (unconnected) to deactivate.	0 to max 40 V DC
		Digital output — Connect to pin 1 to activate, or leave floating (unconnected) to deactivate. If used with an inductive load, e.g. a relay, a diode must be connected in parallel with the load, for protection against voltage transients.	0 to max 40 V DC, open drain, 100 mA

Door Connector

Two 4-pin terminal blocks for door monitoring devices (digital input).



All door input pins can be supervised. If the connection is interrupted, an alarm is triggered. To use supervised inputs, install end of line resistors. Use the connection diagram for supervised inputs. See *page 26*.

Function	Pin	Notes	Specifications
0 V DC (-)	1, 3		0 V DC
Input	2, 4	For communicating with door monitor. Digital input – Connect to pin 1 or 3 respectively to activate, or leave floating (unconnected) to deactivate. Note: This pin can only be used for input.	0 to max 40 V DC

Auxiliary Connector

4-pin configurable I/O terminal block for:



- Auxiliary power (DC output)
- Digital Input
- Digital Output
- 0 V DC (-)

For an example connection diagram, see *Connection Diagrams on page 24*.

Function	Pin	Notes	Specifications
0 V DC (-)	1		0 V DC
DC output	2	For powering auxiliary equipment. Note: This pin can only be used as power out.	3.3 V DC Max load = 100 mA

Configurable (Input or Output)	3–4	Digital input — Connect to pin 1 to activate, or leave floating (unconnected) to deactivate.	0 to max 40 V DC
		Digital output — Connect to pin 1 to activate, or leave floating (unconnected) to deactivate. If used with an inductive load, e.g. a relay, a diode must be connected in parallel with the load, for protection against voltage transients.	0 to max 40 V DC, open drain, 100 mA

Power Connector

2-pin terminal block for DC power input. Use a Safety Extra Low Voltage (SELV) compliant limited power source (LPS) with either a rated output power limited to ≤100 W or a rated output current limited to ≤5 A.

Function	Pin	Notes	Specifications
0 V DC (-)	1		0 V DC
DC input	2	For powering controller when not using Power over Ethernet. Note: This pin can only be used as power in.	10–30 V DC, max 26 W Max load on outputs = 14 W

Network Connector

RJ45 Ethernet connector. Supports Power over Ethernet (PoE). Use Category 5e cables or higher.

Function	Specifications
Power and Ethernet	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, 44–57 V DC Max load on outputs = 7.5 W

Power Lock Connector

4-pin terminal block for powering one or two locks (DC output). The lock connector can also be used to power external devices.



Connect locks and loads to the pins according to the hardware pin chart generated through the hardware configuration.

Function	Pin	Notes	Specifications
0 V DC (-)	1, 3		0 V DC
0 V DC, floating, or 12 V DC	2, 4	For controlling up to two 12 V locks. Use the hardware pin chart. See *Configure the Hardware on page 27*.	12 V DC Max total load = 500 mA

Power & Relay Connector

6-pin terminal block with built-in relay for:

- External devices
- Auxiliary power (DC output)
- 0 V DC (-)



Connect locks and loads to the pins according to the hardware pin chart generated through the hardware configuration.

Function	Pin	Notes	Specifications
0 V DC (-)	1, 4		0 V DC
Relay	2–3	For connecting relay devices. Use the hardware pin chart. See *Configure the Hardware on page 27*. The two relay pins are galvanically separated from the rest of the circuitry.	Max current = 700 mA Max voltage = +30 V DC
12 V DC	5	For powering auxiliary equipment. Note: This pin can only be used as power out.	Max voltage = +12 V DC Max load = 500 mA
24 V DC	6	Not used	

Tampering Alarm Pin Header

Two 2-pin headers for bypassing:

- Back tampering alarm (TB)
- Front tampering alarm (TF)

Function	Pin	Notes
Back tampering alarm	1–2	To bypass the front and back tampering alarm simultaneously, connect jumpers between TB 1, TB 2 and TF 1, TF 2 respectively. Bypassing the tampering alarms means that the system will not identify any tampering attempts.
Front tampering alarm	1–2	

Note

Both the front and back tampering alarms are connected by default. The casing open trigger can be configured to perform an action if the door controller is opened or if the door controller is removed from the wall or ceiling. For information about how to configure alarms and events, see the User Manual.

Connection Diagrams

Connect devices according to the hardware pin chart generated through the hardware configuration. For more information about hardware configuration and the hardware pin chart, see *Configure the Hardware on page 27*.

Auxiliary Connector



1 *0 V DC (-)*
2 *DC output: 3.3 V, max 100 mA*
A *I/O configured as input*
B *I/O configured as output*

Supervised Inputs



To use supervised inputs, install end of line resistors. This applies to all supervised inputs. For information about limitations and updates, see the product's release notes.

i Input
ii 0 V DC (-)

Install the Hardware

⚠CAUTION

Never mount the Axis product while power is applied to the product. Always apply power at the end of the installation.

NOTICE

To protect the circuits against electrostatic discharge (ESD), use ESD protection when handling the product while the components and contacts are exposed.

Read all the instructions before installing the product.

- To configure the hardware, see *page 27*.
- To install the product on a wall (preferred) or ceiling, see *page 28*.
- To install the product on a DIN rail, see *page 29*.
- To connect the cables, see *page 30*.

System Considerations

The Axis product shall be installed within the secured area.

The Axis product, whether it is a standalone door controller or a system of door controllers, shall not limit or weaken the intended use of the devices connected to it.

The Axis product should be installed on a wall (preferred) or a ceiling, with or without a junction box. It can also be installed on a DIN rail.

Configure the Hardware

Configure the hardware in the **Hardware Configuration** pages before installing the product.

Doors, locks and other devices can be connected to the Axis product before completing the hardware configuration. However, the connection of devices will be easier if you complete the hardware configuration first. This is because the hardware pin chart will be available when the configuration is complete. The hardware pin chart is a guide on how to connect the pins and can be used as a reference sheet for maintenance. For maintenance instructions, see *page 40*.

To configure the hardware, select one of the following methods:

- Import a hardware configuration file. See *page 27*.
- Create a new hardware configuration. See *page 27*.

Import a Hardware Configuration File

The hardware configuration of the Axis product can be completed faster by importing a hardware configuration file.

For information about exporting hardware configuration files, see the User Manual.

To import a hardware configuration file:

1. Go to **Setup > Hardware Configuration**.
2. Click **Import hardware configuration** or, if there a hardware configuration already exists, **Reset and import hardware configuration**.
3. In the file browser dialog that appears, locate and select the hardware configuration file (*.json) on your computer.
4. Click **OK**.

Create a New Hardware Configuration

To create a new hardware configuration from the beginning:

1. If required, remove the cover screw, insert a slotted screwdriver into the cover removal slot and remove the cover.
2. Connect the Axis product to the network and wait until the network connection has been established and the product has powered up. If the product is not powered through Power over Ethernet but will use Ethernet and external power instead, also connect the

product to a SELV compliant limited power source (LPS). For more information about the power connector (DC input), see *Specifications on page 18*.

3. Access the product. See *page 34*.
4. Go to **Setup > Hardware Configuration** and click **Start new hardware configuration**.

   If the product's hardware has not been configured before or has been deleted, **Hardware Configuration** will be available in the notification panel in the Overview page.
5. Select a door option depending on the number of doors, one (1) or two (2), that will be connected to the Axis product.
6. Enter a descriptive name for each door and click **Next**. It is recommended to provide the doors with unique descriptive names so that they easily can be identifed by anyone who will administrate the system.

   You can also edit the name of the Axis product. The default name includes the serial number for easy identification.
7. Select the door monitor and lock options that match the requirements and the type of lock connections that will be used and click **Next**. For more information about available options, see the User Manual.
8. Select the types of readers that will be used and click **Finish**. For more information about available options, see the User Manual.
9. In the dialog that appears after completing the configuration, click **OK** or click the link to view the hardware pin chart.

   To print the hardware pin chart, click **Print Hardware Pin Chart** on the Hardware Pin Chart page.
10. Disconnect the product from the network. If not powering the product through Power over Ethernet, also disconnect the product from its power source.

To cancel the hardware configuration, click **Cancel**. This can be done in any of the hardware configuration pages.

Wall and Ceiling Mount

NOTICE

If installing the door controller on a wall, make sure the cut-out for the cables is facing downward.

1. If using a junction box, install the junction box before installing the network door controller. For UL compliance, the junction box shall be UL Listed.
2. If required, remove the cover screw, insert a slotted screwdriver into the cover removal slot and remove the cover. See *Hardware Overview on page 13*.
3. Make marks for the screw holes in the ceiling/wall, using the base as a template.
4. If required, drill holes for the screws.
5. Mount the base on the wall or ceiling. Make sure that the screws and plugs are appropriate for the material (e.g. wood, metal, sheet rock, stone).



1 Base
2 Screw hole (4x)

6. Connect the cables. See *page 30*.

DIN Rail Mount

1. If required, install a DIN rail (not included).
2. If required, remove the cover screw, insert a slotted screwdriver into the cover removal slot and remove the cover. See *Hardware Overview on page 13*.
3. Hook the lower DIN clip, which is flexible, onto the bottom of the DIN rail, tilting the base slightly forwards.
4. Lift the base so that the lower DIN clip reaches its bottommost position.
5. Tilt the base backwards so that it is parallel to the wall/ceiling.
6. Hook the upper DIN clip onto the top of the DIN rail by lowering the base.



1 *Base*
2 *Screw hole (4x)*
3 *DIN rail*
4 *Lower Din clip*

7. Secure the base using four screws. Make sure that the screws and plugs are appropriate for the material (e.g. wood, metal, sheet rock, stone). See *Wall and Ceiling Mount on page 28*.

Note

To prevent bending of the base, be careful not to tighten the screws too tight. Leave approximately 2.5 mm (0.1 in). If the base is bent, the cover will not close.

8. Connect the cables. See *page 30*.

Connect the Cables

⚠CAUTION

Disconnect power before connecting any wires to the Axis product. Never make connections while power is applied to the product.

NOTICE

- The product shall be connected using a shielded network cable (STP). All cables connecting the product to the network shall be intended for their specific use. Make sure that the network devices are installed in accordance with the manufacturer's instructions. For information about regulatory requirements, see *Regulatory Information on page 2*.
- If using Power over Ethernet, wait with connecting the network cable to the network until the all the other wires have been connected.
- To allow for future maintenance, to avoid excessive strain on wires and connectors, and to avoid damage to conductor insulation, leave a service loop and make sure all cables and wires are properly supported and secured. Use the supplied cable ties.
- To protect the circuits against electrostatic discharge (ESD), use ESD protection when connecting wires to the product.

1. Loop the network cable around the cable guide and connect the network cable to the network connector.
2. Secure the network cable to the cable guide using one of the supplied cable ties.



1 Cable tie
2 Network cable

3. Strip the cables and wires as required using a crimp tool.
4. Connect the wires between the door controller and the locks, doors and other devices. For more information about the connectors and their specifications, see *page 16* and *page 19*.

NOTICE

- Make sure all the wires are connected correctly. Incorrect wiring could cause damage to the product.
- Make sure to use wires that meet the requirements. For more information, see *Wire Area on page 19* and, for UL compliance, *Requirements for UL Compliance on page 4*.



Cable connection example

1 6-pin plug connector
2 Network cable
3 Cable tie (4x)
4 Network connector

Note

- For devices that have been configured in the product's hardware configuration pages, use the hardware pin chart as a guide on how to connect the pins. For more information about hardware configuration and the hardware pin chart, see *Configure the Hardware on page 27*.
- For information about how to connect other wires, such as power wires to locks, readers and other devices, see the manufacturers' instructions.

5. Collect all the wires neatly and secure them using the supplied cable ties.
6. Label the cables for future reference.
7. If using Power over Ethernet, connect the network cable to the network.
8. If using Ethernet and external power (10–30 V DC), connect the network cable to the network and connect power. Use a SELV compliant limited power source (LPS). For more information, see *Power Connector on page 22*.



Cable connection example

1 Network connector
2 Network cable

9. Make sure that the LEDs indicate the correct conditions. See *LED Indicators on page 16*.
10. Attach the cover to the base and tighten the cover screw.



1 Cover
2 Cover screw (T10)

Access the Product

The product can be used with most operating systems and browsers. The recommended browsers are Internet Explorer with Windows, Safari with Macintosh and Firefox with other operating systems.

When you access the product for the first time, you must assign an IP address and set the password for the default administrator user **root**.

- To assign an IP address, see *page 35*.
- To set the root password, see *page 38*.

Access from a Browser

1. Start a browser (Internet Explorer, Firefox, Safari).
2. Enter the IP address or host name of the Axis product in the browser's Location/Address field. To access the product from a Macintosh computer (Mac OS X), click on the Bonjour tab and select the product from the drop-down list.

   If you do not know the IP address, use AXIS IP Utility to locate the product on the network. For information about how to discover and assign an IP address, see *Assign an IP Address*. This information is also available from the support pages on *www.axis.com/techsup*
3. Enter your user name and password. If this is the first time the product is accessed, the root password must first be configured. For instructions, see *Set the Root Password on page 38*.
4. AXIS Entry Manager opens in your browser. The start page is called the Overview page.

Access from the Internet

Once connected, the Axis product is accessible on your local network (LAN). To access the product from the Internet you must configure your network router to allow incoming data traffic to the product. To do this, enable the NAT-traversal feature, which will attempt to automatically configure the router to allow access to the product. This is enabled from **Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Network > TCP/IP > Advanced**.

For more information about NAT trasversal for IPv4, see the product's User Manual. See also AXIS Internet Dynamic DNS Service at *www.axiscam.net*

For Technical notes on this and other topics, visit the Axis Support web at *www.axis.com/techsup*

Assign an IP Address

Default IP Address

The Axis product is designed for use on an Ethernet network and requires an IP address for access. Most networks have a DHCP server that automatically assigns IP addresses to connected devices. If your network does not have a DHCP server the Axis product will use `192.168.0.90-95` as the default IP address.

Recommended Methods in Windows®

AXIS IP Utility and **AXIS Camera Management** are recommended methods for finding Axis products on the network and assigning them IP addresses in Windows®. Both applications are free and can be downloaded from *www.axis.com/techsup*

AXIS IP Utility – Small Installations

AXIS IP Utility automatically discovers and displays Axis products on your network. The application can also be used to manually assign a static IP address.

Note that the computer running AXIS IP Utility must be on the same network segment (physical subnet) as the Axis product.

Automatic Discovery

1. Check that the Axis product is connected to the network and has powered up.
2. Start AXIS IP Utility.
3. When the Axis product appears in the window, double-click to open its web pages.
4. For information about how to set the password, see *page 38*.

Assign the IP Address Manually (optional)

1. Acquire an available IP address on the same network segment as your computer.
2. Select the Axis product in the list.
3. Click **Assign new IP address to selected device** and enter the IP address.
4. Click **Assign** and continue according to the instructions.
5. When the Axis product appears in the window, double-click to open its web pages.
6. For information about how to set the password, see *page 38*.

AXIS Camera Management – Large Installations

AXIS Camera Management is a powerful installation and management tool for Axis network products. The tool can automatically search the network for devices, assign IP addresses, set passwords, show connection status, manage firmware upgrades and configure product parameters. It can perform batch operations on multiple products at once.

Automatic Discovery

1. Check that the Axis product is connected to the network and has powered up.
2. Start AXIS Camera Management.
3. Connect to a server.

   To connect to a server on the network, select **Remote server** and select a server from the drop-down list or enter the IP or DNS address in the field.

   To connect to a server running locally on your computer, select **This computer**.
4. Click **Log On** to log on as the current computer user, or de-select **Log on as current user** and enter the user name and password to log on with.

5. The first time AXIS Camera Management runs it automatically searches for Axis products on the network. To manually search for products, select **Configuration > Add Devices**. The software displays a list of the products found.

   Select the products to add and click **Next** and then click **Finish**.
6. In the list of devices, click on the address to open the product's web pages.
7. For information about how to set the password, see *page 38*.

Assign IP Addresses in Multiple Devices

AXIS Camera Management speeds up the process of assigning IP addresses to multiple devices by suggesting IP addresses from a specified range.

1. Select the devices you wish to configure (different models can be selected) and click **Assign IP address to selected devices** .
2. Click **Yes** in the **Device Maintenance** dialog.
3. Select **Assign the following IP address range** and enter the IP address range, subnet mask and default router the devices will use. Click **Next**.
4. Suggested IP addresses are listed under **New IP Addresses** and can be edited by selecting a device and clicking **Edit IP**.
5. Click **Finish**.

Other Operating Systems and Methods

The list below shows the other methods available for assigning or discovering the IP address. All methods are enabled by default, and all can be disabled.

- **AVHS Service Connection** (all operating systems). To connect to an AVHS service, refer to the service provider's Installation guide. For information and help in finding a local AVHS Service Provider, go to *www.axis.com/hosting*
- **UPnP™** (Windows®). When enabled on your computer, the Axis network product is automatically detected and added to Network/My Network Places.
- **Bonjour** (Mac OS X® 10.4 or later). Applicable to browsers with support for Bonjour. Navigate to the Bonjour bookmark in your browser (for example Safari) and click on the link to access the web pages.
- **AXIS Dynamic DNS Service** (all operating systems). A free service from Axis that allows you to quickly and simply install your Axis network product. Requires an Internet connection without an HTTP proxy. For more information, see *www.axiscam.net*
- **ARP/Ping** (all operating systems). See *Assign IP Address Using ARP/Ping*. The command must be issued within 2 minutes of connecting power.
- **DHCP server** (all operating systems). To view the admin pages for the network DHCP server, see the server's user documentation.

Assign IP Address Using ARP/Ping

The product's IP address can be assigned using ARP/Ping. The command must be issued within 2 minutes of connecting power.

1. Acquire a free static IP address on the same network segment as the computer.
2. Locate the serial number (S/N) on the product label.
3. Open a command prompt and enter the following commands:

   Linux/Unix syntax

   ```
   arp -s <IP address> <serial number> temp
   ping -s 408 <IP address>
   ```

   Linux/Unix example

   ```
   arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp
   ping -s 408 192.168.0.125
   ```

   Windows syntax (this may require that you run the command prompt as an administrator)

   ```
   arp -s <IP address> <serial number>
   ping -l 408 -t <IP address>
   ```

   Windows example (this may require that you run the command prompt as an administrator)

   ```
   arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
   ping -l 408 -t 192.168.0.125
   ```
4. Check that the network cable is connected and then restart the product by disconnecting and reconnecting power.
5. Close the command prompt when the product responds with `Reply from 192.168.0.125:...` or similar.
6. Open a browser and type `http://<IP address>` in the Location/Address field.

Note

- To open a command prompt in Windows, open the **Start menu** and type `cmd` in the **Run/Search** field.
- To use the ARP command in Windows 8/Windows 7/Windows Vista, right-click the command prompt icon and select **Run as administrator**.
- To open a command prompt in Mac OS X, open the **Terminal utility** from **Application > Utilities**.

Set the Root Password

To access the Axis product, you must set the password for the default administrator user **root**. This is done in the **Configure Root Password** dialog, which opens when the product is accessed for the first time.

To prevent network eavesdropping, the root password can be set via an encrypted HTTPS connection, which requires an HTTPS certificate. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL) is a protocol used to encrypt traffic between web browsers and servers. The HTTPS certificate ensures encrypted exchange of information.

The default administrator user name **root** is permanent and cannot be deleted. If the password for root is lost, the product must be reset to the factory default settings. For information about how to reset the product to factory default, see the product's User Manual.

To set the password via a standard HTTP connection, enter it directly in the dialog.

To set the password via an encrypted HTTPS connection, follow these steps:

1. Click **Use HTTPS**.

   A temporary certificate (valid for one year) is created, enabling encryption of all traffic to and from the product, and the password can now be set securely.
2. Enter a password and then re-enter it to confirm the spelling.
3. Click **OK**. The password has now been configured.

Reset to Factory Default Settings

Important

Reset to factory default should be used with caution. A reset to factory default will reset all settings, including the IP address, to the factory default values.

Note

The installation and management software tools are available from the support pages on *www.axis.com/techsup*

To reset the product to the factory default settings:

1. Disconnect power from the product.
2. Press and hold the control button and reconnect power. See *Hardware Overview on page 13*.
3. Keep the control button pressed for about 25 seconds until the status LED indicator turns amber for the second time.
4. Release the control button. The process is complete when the status LED indicator turns green. The product has been reset to the factory default settings. If no DHCP server is available on the network, the default IP address is `192.168.0.90`
5. Using the installation and management software tools, assign an IP address, set the password, and access the product.

It is also possible to reset parameters to factory default via the web interface. Go to **Setup > Additional Controller Configuration > Setup > System Options > Maintenance**.

Maintenance Instructions

To keep the access control system running smoothly, Axis recommends regular maintenance of the access control system, including door controllers and connected devices.

Do maintenance at least once a year. The suggested maintenance procedure includes, but is not limited to, the following steps:

- Make sure all the connections between the door controller and the external devices are secure.
- Verify all the hardware connections. This requires access to the product's webpages. For more information, see the User Manual.
- Verify that the system, including the connected external devices, functions correctly.
  - Swipe a card and test the readers, doors, and locks.
  - If the system includes REX devices, sensors or other devices, test them as well.
  - If activated, test the tampering alarms.

If the results from any of the steps above indicate faults or unexpected behavior:

  - Test the signals of the wires using appropriate equipment and check if the wires or cables are damaged in any way.
  - Replace all damaged or faulty cables and wires.
  - Once the cables and wires have been replaced, verify all the hardware connections again. This requires access to the product's webpages. For more information, see the User Manual.
- Make sure all access schedules, doors, groups, and users are up to date. This requires access to the product's webpages. For more information, see the User Manual.
- If the door controller is not behaving as expected, see the User manual for information about troubleshooting and the product's built-in maintenance functions.

For information about maintenance of the battery, see *Requirements for UL Compliance on page 4* and *Battery on page 8*.

Further Information

The User Manual is available at *www.axis.com*

Visit *www.axis.com/techsup* to check if there is updated firmware available for your network product. To see the currently installed firmware version, go to **Setup > About**.

Visit Axis learning center *www.axis.com/academy* for useful trainings, webinars, tutorials and guides.

Warranty Information

For information about Axis' product warranty and thereto related information, see *www.axis.com/warranty/*

Informations sur la sécurité

Lisez attentivement ce guide d'installation avant d'installer l'appareil. Conservez le guide d'installation pour toute référence ultérieure.

Niveaux de risques

⚠DANGER	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera le décès ou des blessures graves.
⚠AVERTISSEMENT	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner le décès ou des blessures graves.
⚠ATTENTION	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.
AVIS	Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager l'appareil.

Autres niveaux de message

Important	Indique les informations importantes, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
Note	Indique les informations utiles qui permettront d'obtenir le fonctionnement optimal de l'appareil.

Consignes de sécurité

⚠AVERTISSEMENT

- Le produit Axis doit être installé par un professionnel habilité.

AVIS

- Le produit Axis doit être utilisé conformément aux lois et règlementations locales en vigueur.
- Pour pouvoir utiliser le produit Axis à l'extérieur, ou dans des environnements similaires, il doit être installé dans un boîtier d'extérieur homologué.
- Conserver le produit Axis dans un environnement sec et ventilé.
- Ne pas exposer le produit Axis aux chocs ou aux fortes pressions.
- Ne pas installer ce produit sur des supports, surfaces ou murs instables.
- Utiliser uniquement des outils recommandés pour l'installation de le produit Axis. Une force excessive appliquée sur le produit pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de substances caustiques ou de nettoyants pressurisés. Utiliser un chiffon propre et humide pour le nettoyage.
- Utiliser uniquement des accessoires conformes aux caractéristiques techniques du produit. Ceux-ci peuvent être fournis par Axis ou un tiers.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par Axis.
- Ne pas essayer de réparer ce produit vous-même. Contacter l'assistance technique d'Axis ou votre revendeur Axis pour des problèmes liés à l'entretien.

Transport

AVIS

- Lors du transport du produit Axis, utilisez l'emballage d'origine ou un équivalent pour éviter d'endommager le produit.

Batterie

Le produit Axis utilise une batterie au lithium BR/CR2032 3,0 V comme alimentation de son horloge en temps réel interne (RTC). Dans des conditions normales, cette batterie a une durée de vie minimale de cinq ans.

Si la batterie est faible, le fonctionnement de l'horloge en temps réel peut être affecté et entraîner sa réinitialisation à chaque mise sous tension. Un message enregistré apparaît dans le rapport de serveur du produit lorsque la batterie doit être remplacée. Pour tout complément d'information concernant le rapport de serveur, reportez-vous aux pages de Configuration du produit ou contactez l'assistance technique d'Axis.

La batterie doit être remplacée uniquement en cas de besoin, et pour ce faire, contactez l'assistance technique d'Axis à l'adresse *www.axis.com/techsup* pour obtenir de l'aide.

⚠AVERTISSEMENT

- Risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte.
- Remplacez-la uniquement par une batterie identique ou une batterie recommandée par Axis.
- Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou aux instructions du fabricant de la batterie.

Guide d'installation

Ce guide d'installation explique comment installer le contrôleur de porte réseau AXIS A1001 sur votre réseau. Pour toute autre information relative à l'utilisation du produit, reportez-vous au manuel de l'utilisateur disponible sur le site *www.axis.com*

Procédures d'installation

1. Assurez-vous que les outils et autres matériels nécessaires à l'installation sont inclus dans l'emballage. Cf. *page 47*.
2. Consultez la description du matériel. Cf. *page 49*.
3. Étudiez les caractéristiques. Cf. *page 54*.
4. Installez le matériel. Cf. *page 62*.
5. Utilisez le produit. Cf. *page 71*.

Contenu de l'emballage

- Contrôleur de porte réseau AXIS A1001
- Frette de câbles (x4)
- Vis du couvercle
- Connecteur à 6 broches (x 5) (branché dans les connecteurs du terminal)
  - E/S du lecteur (bleu)
  - E/S du lecteur (rouge)
  - Données du lecteur (blanc)
  - Données du lecteur (jaune)
  - Alimentation et relais (orange)
- Connecteur à 4 broches (x 5) (branché dans les connecteurs du terminal)
  - Audio (blanc)
  - Auxiliaire (jaune)
  - Porte d'entrée (bleu)
  - Porte d'entrée (rouge)
  - Verrou alimentation (orange)
- Connecteur à 2 broches (branché dans le connecteur du terminal)
  - Câble d'alimentation (noir)
- Documents imprimés
  - Guide d'installation graphique
  - Étiquette supplémentaire reprenant le numéro de série (x2)
  - Clé d'authentification AVHS

Outils recommandés

- Perceuse - en cas de fixation au mur ou au plafond
- Tournevis - en cas de fixation au mur ou au plafond
- Tournevis à fente – pour l'ouverture du couvercle
- Tournevis Torx (T10) – pour serrer la vis du couvercle
- Outil de dénudage de câble

Aperçu du matériel



Avant et arrière :

1 *Couvercle*
2 *Vis du couvercle*
3 *Fente de retrait du couvercle*
4 *Socle*
5 *Clip DIN - supérieur*
6 *Commutateur d'alarme de détérioration – arrière*

7 Clip DIN – inférieur
8 Référence (P/N) et numéro de série (S/N).



Interface E/S :
1 Connecteur de données du lecteur (READER DATA 1)
10 Connecteur de données du lecteur (READER DATA 2)
3 Connecteur E/S du lecteur (READER I/O 1)
8 Connecteur E/S du lecteur (READER I/O 2)
4 Connecteur de porte (DOOR IN 1)
7 Connecteur de porte (DOOR IN 2)
6 Connecteur auxiliaire (AUX)
5 Connecteur audio (AUDIO) (non utilisé)

Entrées d'alimentation externes :
2 Connecteur d'alimentation (DC IN)
12 Connecteur réseau (PoE)

Sorties d'alimentation :
9 Connecteur du verrou d'alimentation (LOCK)
11 Connecteur d'alimentation et du relais (PWR, RELAY)



Voyants DEL, boutons et autre matériel :

1 *Voyant DEL d'alimentation*
2 *Voyant d'état*
3 *Voyant DEL réseau*
4 *Voyant DEL du lecteur 2 (non utilisé)*
5 *Voyant DEL du lecteur 1 (non utilisé)*
6 *Bloc de connexion de l'alarme de détérioration – avant (TF)*
7 *Bloc de connexion de l'alarme de détérioration – arrière (TB)*
8 *Voyant DEL du verrou*
9 *Voyant DEL du verrou*
10 *Capteur de l'alarme de détérioration – avant*
11 *Logement de carte SD (microSDHC) (non utilisé)*
12 *Bouton de commande*
13 *Référence (P/N) et numéro de série (S/N).*

Voyants

Voyant	Couleur	Indication
Réseau	Vert	Fixe en cas de connexion à un réseau de 100 Mbit/s. Clignote en cas d'activité réseau.
	Orange	Fixe en cas de connexion à un réseau de 10 Mbit/s. Clignote en cas d'activité réseau.
	Éteint	Pas de connexion réseau.
État	Vert	Vert fixe en cas de fonctionnement normal.
	Orange	Fixe pendant le démarrage et lors de la restauration des paramètres.
	Rouge	Clignote lentement en cas d'échec de la mise à niveau.
Alimentation	Vert	Fonctionnement normal.
	Orange	Le voyant vert/orange clignote pendant la mise à niveau du microprogramme.
Verrou	Vert	Fixe en l'absence d'alimentation.
	Rouge	Fixe en cours d'alimentation.
	Éteint	Flottant.

Note

- Le voyant d'état peut clignoter lorsqu'un événement est actif.
- Le voyant d'état peut clignoter pendant l'identification de l'appareil. Accédez à **Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Maintenance (Configuration > Configuration du contrôleur supplémentaire > Options du système > Maintenance)**.

Connecteurs et boutons

Pour les caractéristiques et les conditions d'utilisation, consultez *page 54*.

Interface E/S

Connecteur des données du lecteur
Deux blocs terminaux à 6 broches prenant en charge les protocoles RS485 et Wiegand pour la communication avec le lecteur. Pour les caractéristiques, consultez *page 56*.

Connecteur E/S du lecteur
Deux blocs terminaux à 6 broches prenant en charge l'entrée et la sortie du lecteur. En plus du

point de référence 0 V CC et de l'alimentation (sortie CC), le connecteur E/S du lecteur fournit une interface aux éléments suivants :

- Entrée numérique – Permet de connecter des alarmes de détérioration du lecteur par exemple.
- Sortie numérique – Permet de connecter des beepers et des voyants du lecteur par exemple

Pour les caractéristiques, consultez *page 56*.

Connecteur de porte
Deux blocs terminaux à 4 broches pour le branchement des périphérique de contrôle des portes et les périphériques de demande de sortie (REX). Pour les caractéristiques, consultez *page 57*.

Connecteur auxiliaire
Bloc terminal E/S configurable à 4 broches. Utilisez-le avec des périphériques externes associés aux applications telles que les alarmes de détérioration, la détection de mouvement, le déclenchement d'événements et les notifications d'alarme. En plus du point de référence 0 V CC et de l'alimentation (sortie CC), le connecteur auxiliaire fournit une interface aux éléments suivants :

- Entrée numérique – Entrée d'alarme utilisée pour connecter des dispositifs pouvant passer d'un circuit ouvert à un circuit fermé, par exemple capteurs infrarouge passifs ou détecteurs de bris de verre.
- Sortie numérique – Permet de connecter des dispositifs externes, comme des alarmes anti-vol, des sirènes ou des éclairages. Les appareils connectés peuvent être activés par l'®interface de programmation VAPIX® ou par une règle d'action.

Pour les caractéristiques, consultez *page 58*.

Entrées d'alimentation externes

AVIS

Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP). Tous les câbles reliant le produit au commutateur réseau doivent être destinés à leur usage spécifique. Assurez-vous que les périphériques réseau sont installés conformément aux instructions du fabricant. Pour plus d'informations sur les exigences réglementaires, consultez *Electromagnetic Compatibility (EMC) on page 2*.

Connecteur d'alimentation
Bloc terminal à deux broches utilisé pour l'entrée d'alimentation. Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à ≤100 W ou dont le courant de sortie nominal est limité à ≤5 A. Pour les caractéristiques, consultez *page 58*.

Connecteur réseau
Connecteur Ethernet RJ45. Prend en charge l'alimentation par Ethernet (PoE). Pour les caractéristiques, consultez *page 59*.

Sorties d'alimentation

Connecteur du verrou d'alimentation
Bloc terminal à 4 broches pour brancher un ou deux verrous. Le connecteur de verrou peut également être utilisé pour alimenter des périphériques externes. Pour les caractéristiques, consultez *page 59*.

Connecteur d'alimentation et du relais
Bloc terminal à 6 broches pour brancher l'alimentation et le relais du contrôleur de porte à des périphériques externes comme des verrous et des capteurs. Pour les caractéristiques, consultez *page 60*.

Boutons et autres matériels

Bloc de connexion de l'alarme de détérioration
Deux blocs de connexion permettant de débrancher les alarmes de détérioration avant et arrière. Pour les caractéristiques, consultez *page 60*.

Bouton de commande
Le bouton de commande permet de réaliser les opérations suivantes :

- Réinitialisation du produit aux paramètres d'usine par défaut. Cf. *page 76*.
- Connexion au service du Système d'hébergement vidéo AXIS ou au service AXIS Internet Dynamic DNS. Pour plus d'informations sur ces services, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation

L'appareil Axis est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.

Classification	Température	Humidité
IEC 60721-4-3 Classe 3K3, 3M3	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)	Humidité relative de 20 à 85 % (sans condensation)

Consommation électrique

AVIS

Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à ≤100 W ou dont le courant de sortie nominal est limité à ≤5 A.

Alimentation	Charge maximale en sortie
Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af/ 802.3at Type 1 Classe 3, 44 à 57 V CC	7,5 W
10 à 30 V CC, max. 26 W	14 W

Concernant les caractéristiques des connecteurs, reportez-vous à *Connecteur d'alimentation page 58* et *Connecteur réseau page 59*.

Zone des câbles

AVIS

Chaque câble doit comporter une zone correspondant à un calibre de conducteur de 28 à 16 AWG (CSA) ou 22 à 14 AWG (cUL/UL). Sélectionnez des câbles conformes à la législation locale.

AWG	Diamètre mm (po)	Zone mm^2
28–16	0.321–1.29 (0.0126–0.0508)	0.0810–1.31
22–14	0.644–1.63 (0.0253–0.0641)	0.326–2.08

Connecteurs

Pour en savoir plus sur les positions des connecteurs, reportez-vous à *Aperçu du matériel page 49*.

Pour consulter les schémas de connexion et pour plus d'informations sur le schéma des broches du matériel généré via la configuration matérielle, reportez-vous à*Schémas de connexion page 61* et *Configurer le matériel page 63*.

La section suivante décrit les caractéristiques techniques des connecteurs.

Connecteur de données du lecteur

Bloc terminal à 6 broches prenant en charge les protocoles RS485 et Wiegand pour la communication avec le lecteur.



Les ports RS485 prennent en charge :

- RS485 semi-duplex sur deux fils
- RS485 duplex intégral sur quatre fils

Les ports Wiegand prennent en charge :

- Wiegand sur deux fils

Fonction		Broche	Notes
RS485	A-	1	Pour duplex intégral RS485 Pour semi-duplex RS485
	B+	2	
RS485	A-	3	Pour duplex intégral RS485 Pour semi-duplex RS485
	B+	4	
Wiegand	D0 (Donnée 0)	5	Pour Wiegand
	D1 (Donnée 1)	6	

Important

La longueur maximale de câble recommandée est de 30 mètres (98,4 pieds).

Connecteur E/S du lecteur

Bloc terminal à 6 broches pour :



- Alimentation auxiliaire (sortie CC)
- Entrée numérique
- Sortie numérique
- 0 V CC (-)

La broche 3 des connecteurs E/S du lecteur peut être supervisée. Si la connexion est interrompue, un événement est activé. Pour utiliser des entrées supervisées, installez des résistances de fin de ligne. Utilisez le schéma de connexion pour les entrées supervisées. Cf. *page 62*.

Fonction	Broche	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1		0 V CC

Sortie CC	2	Alimentation du matériel auxiliaire. Remarque : cette broche ne peut être utilisée que comme sortie d'alimentation.	12 V CC Charge maximale = 300 mA
Configurable (entrée ou sortie)	3–6	Entrée numérique — Connectez-la à la broche 1 pour l'activer ou laissez-la flotter (déconnectée) pour la désactiver.	0 à 40 V CC max.
		Sortie numérique — Connectez-la à la broche 1 pour l'activer ou laissez-la flotter (déconnectée) pour la désactiver. Si vous l'utilisez avec une charge inductive, par exemple un relais, une diode doit être connectée en parallèle avec la charge, en guise de protection contre les tensions transitoires.	0 à 40 V CC max., drain ouvert, 100 mA

Connecteur de porte

Deux blocs terminaux à 4 broches pour les périphérique de contrôle des portes (entrée numérique).



Toutes les broches d'entrée des portes peuvent être supervisées. Si la connexion est interrompue, une alarme est déclenchée. Pour utiliser des entrées supervisées, installez des résistances de fin de ligne. Utilisez le schéma de connexion pour les entrées supervisées. Cf. *page 62*.

Fonction	Broche	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
Entrée	2, 4	Pour la communication avec le moniteur de porte. Entrée numérique — Raccordez-la à la broche 1 ou 3 respectivement pour activer ou laisser flotter (déconnectée) pour désactiver. Remarque : Cette broche ne peut être utilisée que pour l'entrée.	0 à 40 V CC max.

Connecteur auxiliaire

Bloc terminal E/S configurable à 4 broches pour :



- Alimentation auxiliaire (sortie CC)
- Entrée numérique
- Sortie numérique
- 0 V CC (-)

Pour un exemple de schéma de connexion, consultez *Schémas de connexion page 61*.

Fonction	Broche	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1		0 V CC
Sortie CC	2	Alimentation du matériel auxiliaire. Remarque : cette broche ne peut être utilisée que comme sortie d'alimentation.	3,3 V CC Charge maximale = 100 mA
Configurable (entrée ou sortie)	3–4	Entrée numérique — Connectez-la à la broche 1 pour l'activer ou laissez-la flotter (déconnectée) pour la désactiver.	0 à 40 V CC max.
		Sortie numérique — Connectez-la à la broche 1 pour l'activer ou laissez-la flotter (déconnectée) pour la désactiver. Si vous l'utilisez avec une charge inductive, par exemple un relais, une diode doit être connectée en parallèle avec la charge, en guise de protection contre les tensions transitoires.	0 à 40 V CC max., drain ouvert, 100 mA

Connecteur d'alimentation

Bloc terminal à 2 broches pour l'alimentation CC. Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à ≤100 W ou dont le courant de sortie nominal est limité à ≤5 A.

Fonction	Broche	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1		0 V CC
Entrée CC	2	Pour le contrôleur d'alimentation si l'alimentation par Ethernet n'est pas utilisée. Remarque : Cette broche ne peut être utilisée que comme entrée d'alimentation.	10 à 30 V CC, max. 26 W Charge maximale en sortie = 14 W

Connecteur réseau

Connecteur Ethernet RJ45. Prend en charge l'alimentation par Ethernet (PoE). Utilisez des câbles blindés de catégorie 5 ou supérieure.

Fonction	Caractéristiques
Alimentation et Ethernet	Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3, 44 à 57 V CC Charge maximale en sortie = 7,5 W

Connecteur du verrou d'alimentation

Blocs terminaux à 4 broches pour l'alimentation d'un ou deux verrous (sortie CC). Le connecteur de verrou peut également être utilisé pour alimenter des périphériques externes.



Raccordez les verrous et charges aux broches conformément au schéma des broches généré via la configuration matérielle.

Fonction	Broche	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
0 V CC, flottante ou 12 V CC	2, 4	Pour contrôler jusqu'à deux verrous 12 V. Utilisez le schéma des broches du matériel. Cf. *Configurer le matériel page 63*.	12 V CC Charge totale maximale = 500 mA

Connecteur d'alimentation et du relais

Bloc terminal à 6 broches avec relais intégré pour :

- Périphériques externes
- Alimentation auxiliaire (sortie CC)
- 0 V CC (-)



Raccordez les verrous et charges aux broches conformément au schéma des broches généré via la configuration matérielle.

Fonction	Broche	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1, 4		0 V CC
Relais	2–3	Permet de connecter des périphériques relais. Utilisez le schéma des broches du matériel. Reportez-vous à *Configurer le matériel page 63*. Les deux broches du relais sont galvaniquement séparées du reste du circuit.	Courant maximale = 700 mA Tension maximale = +30 V CC
12 V CC	5	Alimentation du matériel auxiliaire. Remarque : cette broche ne peut être utilisée que comme sortie d'alimentation.	Tension max. = +12 V CC Charge max. = 500 mA
24 V CC	6	Non utilisé	

Bloc de connexion de l'alarme de détérioration

Deux blocs de connexion pour court-circuiter :

- l'alarme de détérioration arrière (TB)
- l'alarme de détérioration avant (TB)

Fonction	Broche	Notes
Alarme de détérioration arrière	1–2	Pour court-circuiter simultanément les alarmes de détérioration avant et arrière, branchez les cavaliers entre TB 1, TB 2 et TF 1, TF 2 respectivement. Court-circuiter les alarmes de détérioration signifie que le système n'identifiera aucune tentative de détérioration.
Alarme de détérioration avant	1–2	

Note

Les alarmes de détection avant et arrière sont raccordées par défaut. Le déclenchement de l'ouverture du boîtier peut être configuré pour exécuter une action si le contrôleur de porte est ouvert ou si le contrôleur de porte est retiré du mur ou du plafond. Pour plus d'informations sur la configuration des alarmes et des événements, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

Schémas de connexion

Raccordez les périphériques conformément au schéma des broches généré via la configuration matérielle. Pour plus d'informations sur la configuration matérielle et le schéma des broches, reportez-vous à *Configurer le matériel page 63*.

Connecteur auxiliaire



1 *0 V CC (-)*
2 *Sortie CC : 3,3 V, max. 100 mA*
A *Entrée/sortie configurée comme entrée*
B *Entrée/sortie configurée comme sortie*

Entrées supervisées



Pour utiliser des entrées supervisées, installez des résistances de fin de ligne. Cela s'applique à toutes les entrées supervisées. Pour plus d'informations sur les limites et mises à jour, consultez les notes de version du produit.

i Entrée
ii 0 V CC (-)

Installation du matériel

ATTENTION

N'installez jamais le produit Axis lorsque le produit est sous tension. Mettez sous tension une fois l'installation terminée.

AVIS

Pour protéger les circuits contre les décharges électrostatiques (ESD), utilisez une protection électrostatique lorsque vous manipulez le produit alors que ses composants ou contacts sont exposés.

Lisez toutes les instructions avant l'installation de l'appareil.

- Pour configurer le matériel, reportez-vous à *page 63*.
- Pour installer l'appareil au mur (de préférence) ou au plafond, reportez-vous à *page 64*.
- Pour installer le produit sur un rail DIN, reportez-vous à *page 65*.
- Pour brancher les câbles, consultez *page 67*.

Considérations système

Le produit Axis doit être installé dans une zone sécurisée.

Le produit Axis, qu'il s'agisse d'un contrôleur de porte indépendant ou d'un système de contrôleurs de portes, ne doit pas limiter ou avoir un impact négatif sur l'utilisation à laquelle les périphériques qui lui sont raccordés sont destinés.

Le produit Axis doit être installé sur un mur (de préférence) ou un plafond avec ou sans boîte de jonction. Il peut également être installé sur un rail DIN.

Configurer le matériel

Configurez le matériel dans les pages **Hardware Configuration** (Configuration matérielle) avant d'installer le produit.

Les portes, verrous et autres périphériques peuvent être connectés au produit Axis avant de terminer la configuration matérielle. Toutefois, la connexion des périphériques sera plus facile si vous commencez par configurer d'abord le matériel. En effet, le schéma des broches du matériel sera disponible lorsque la configuration est terminée. Le schéma des broches du matériel explique comment connecter les broches et peut être utilisé comme fiche de référence pour la maintenance. Pour les instructions de maintenance, reportez-vous à *page 77*.

Pour configurer le matériel, sélectionnez l'une des méthodes suivantes :

- Importation d'un fichier de configuration matérielle. Cf. *page 63*.
- Créer un fichier de configuration matérielle. Cf. *page 63*.

Importation d'un fichier de configuration matérielle

La configuration matérielle du produit Axis peut être plus rapide si vous importez un fichier de configuration matérielle.

Pour plus d'informations sur l'exportation des fichiers de configuration matérielle, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

Pour importer un fichier de configuration matérielle :

1. Accédez à **Setup > Hardware Configuration** (Configuration > Configuration matérielle).
2. Cliquez sur **Import hardware configuration** (Importer la configuration matérielle) ou s'il existe déjà une configuration matérielle, **Reset and import hardware configuration** (Réinitialiser et importer la configuration matérielle).
3. Dans la boîte de dialogue du navigateur du fichier qui apparaît, recherchez et sélectionnez le fichier de configuration matérielle (*.json) sur votre ordinateur.
4. Cliquez sur **OK**.

Créer une nouvelle configuration matérielle

Pour créer une nouvelle configuration matérielle depuis le début :

1. Si nécessaire, retirez la vis du couvercle, insérez un tournevis à fente dans la fente permettant le retrait du couvercle et retirez ce dernier.
2. Raccordez le produit Axis au réseau et attendez que la connexion réseau soit établie et que le produit soit sous tension. Si le produit n'est pas alimenté par Ethernet mais utilise une alimentation Ethernet et externe, raccordez-le également à une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS). Pour plus d'informations concernant le connecteur d'alimentation (entrée CC), reportez-vous aux *Caractéristiques techniques page 54*
3. Accédez au produit. Cf. *page 71*.
4. Accédez à **Setup > Hardware Configuration** (Configuration > Configuration matérielle) et cliquez sur **Créer une nouvelle configuration matérielle**.

   Si le matériel du produit n'a pas été configuré avant ou a été supprimé, **Hardware Configuration** (Configuration matérielle) sera disponible dans le panneau de notification de la page Overview (Présentation).
5. Sélectionnez une option de porte selon le nombre de portes, une (1) ou deux (2) qui seront raccordées au produit Axis.
6. Attribuez un nom descriptif à chaque porte et cliquez sur **Next** (Suivant). Il est recommandé de donner aux portes des noms descriptifs uniques de sorte à permettre leur identification par toute personne qui administrera le système.

   Vous pouvez également modifier le nom du produit Axis. Le nom par défaut inclut le numéro de série pour une identification facile.
7. Sélectionnez le moniteur de porte et les options des verrous conformes aux exigences ainsi que le type de raccordement aux verrous qui sera utilisé, puis cliquez sur **Next** (Suivant). Pour plus d'informations sur les options disponibles, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.
8. Sélectionnez les types de lecture qui seront utilisés, puis cliquez sur **Finish** (Terminer). Pour plus d'informations sur les options disponibles, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.
9. Dans la boîte de dialogue qui apparaît une fois la configuration terminée, cliquez sur **OK** ou cliquez sur le lien pour afficher le schéma des broches du matériel.

   Pour imprimer le schéma des broches du matériel, cliquez sur **Print Hardware Pin Chart** (Imprimer le schéma des broches du matériel) sur la page Hardware Pin Chart (Schéma des broches du matériel).
10. Déconnectez le produit du réseau. Si le produit n'est pas alimenté par Ethernet, débranchez également le produit de sa source d'alimentation.

Pour annuler la configuration matérielle, cliquez sur **Cancel** (Annuler). Cela peut être effectué dans n'importe laquelle des pages de configuration matérielle.

Fixation murale et au plafond

AVIS

Si vous installez le contrôleur de porte sur un mur, veillez à ce que la découpe destinée aux câble soit orientée vers le bas.

1. Si vous utilisez une boîte de jonction, installez-la avant d'installer le contrôleur de porte réseau. Pour garantir une conformité UL, la boîte de jonction doit être homologuée UL.
2. Si nécessaire, retirez la vis du couvercle, insérez un tournevis à fente dans la fente permettant le retrait du couvercle et retirez ce dernier. Cf. *Aperçu du matériel page 49*.
3. Marquez les orifices de vis dans le plafond/mur, en utilisant la base comme gabarit.
4. Percez les orifice pour les vis, si nécessaire.
5. Installez la base sur le mur ou au plafond. Assurez-vous que les vis et les chevilles sont adaptées au matériau (bois, métal, placoplâtre, pierre).



1 Socle
2 Trou de vis (x 4)

6. Branchez les câbles. Cf. *page 67*.

Rail DIN

1. Si nécessaire, installez un rail DIN (non fourni).

2. Si nécessaire, retirez la vis du couvercle, insérez un tournevis à fente dans la fente permettant le retrait du couvercle et retirez ce dernier. Cf. *Aperçu du matériel page 49*.
3. Fixez le clip DIN inférieur, flexible, au bas du rail DIN, en inclinant légèrement la base vers l'avant.
4. Soulevez la base afin que le clip DIN inférieur se trouve dans la position la plus basse.
5. Inclinez la base vers l'arrière afin qu'elle soit parallèle au mur/plafond.
6. Fixez le clip DIN supérieur en haut du rail DIN en baissant la base.



1 Socle
2 Trou de vis (x 4)
3 Rail DIN
4 Clip DIN inférieur

7. Fixez la base à l'aide de quatre vis. Assurez-vous que les vis et les chevilles sont adaptées au matériau (bois, métal, placoplâtre, pierre). Cf. *Fixation murale et au plafond page 64*.

Note

Pour éviter de tordre la base, veillez à ne pas trop serrer les vis. Laissez environ 2,5 mm (0,1 pouce). Si la base est tordue, le couvercle ne se fermera pas.

8. Branchez les câbles. Cf. *page 67*.

Branchement des câbles

⚠ATTENTION

Coupez l'alimentation avant de brancher tous les câbles au produit Axis. Ne procédez jamais aux branchements si le produit est sous tension.

AVIS

- Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP). Tous les câbles reliant le produit au commutateur réseau doivent être destinés à leur usage spécifique. Assurez-vous que les périphériques réseau sont installés conformément aux instructions du fabricant. Pour plus d'informations sur les exigences réglementaires, consultez *Regulatory Information on page 2*.
- Si vous utilisez l'alimentation par Ethernet, attendez avant de raccorder le câble réseau au réseau que tous les autres câbles soient branchés.
- Pour permettre une maintenance future, éviter une pression excessive sur les câbles et les connecteurs et éviter d'endommager l'isolation des conducteurs, laissez un espace d'entretien et assurez-vous que tous les câbles et fils sont correctement soutenus et sécurisés. Utilisez les frettes de câble fournies.
- Pour protéger les circuits contre les décharges électrostatiques (ESD), utilisez une protection électrostatique lorsque vous raccordez les câbles au produit.

1. Entourez le câble réseau autour du guide des câbles et raccordez le câble réseau au connecteur réseau.
2. Fixez le câble réseau au guide des câbles à l'aide de l'une des frettes de câble fournies.



1 Frette de câbles
2 Câble réseau

3. Dénudez les câbles et fils si nécessaire à l'aide d'une pince à sertir.
4. Raccordez les câbles entre les contrôleurs de porte et les verrous, les portes et les autres périphériques. Pour plus d'informations sur les connecteurs et leurs caractéristiques, reportez-vous à *page 52* et *page 55*.

AVIS

- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement raccordés. Un câblage incorrect pourrait endommager le produit.
- Veillez à utiliser des câbles conformes aux exigences. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Zone des câbles page 55* et, concernant la conformité UL, à *Requirements for UL Compliance on page 4*.



Exemple de raccordement de câbles

1 *Connecteur à 6 broches*
2 *Câble réseau*
3 *Frette de câbles (x4)*
4 *Connecteur réseau*

Note

- Pour les périphériques qui ont été configurés dans les pages de configuration matérielle du produit, utilisez le schéma des broches du matériel pour vous guider dans le raccordement des broches. Pour plus d'informations sur la configuration matérielle et le schéma des broches, reportez-vous à *Configurer le matériel page 63*.
- Pour plus d'informations sur le raccordement des autres câbles comme les câbles de raccordement aux verrous, lecteurs et autres périphériques, reportez-vous aux instructions du fabricant.

5. Regroupez tous les câbles correctement et fixez-les à l'aide des frettes de câble fournies.
6. Étiquetez les câbles pour vous y référer ultérieurement.
7. Si vous utilisez l'alimentation par Ethernet, raccordez le câble réseau au réseau.

8. Si vous utilisez une alimentation Ethernet et externe (10 à 30 V CC), raccordez le câble réseau au réseau, puis procédez au raccordement à l'alimentation. Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS). Pour en savoir plus, consultez *Connecteur d'alimentation page 58*.



Exemple de raccordement de câbles

1 Connecteur réseau
2 Câble réseau

9. Vérifiez que les voyants indiquent les conditions correctes. Cf. *Voyants page 52*.
10. Fixez le couvercle à la base et serrez la vis du couvercle.



1 Couvercle
2 Vis du couvercle (T10)

Accès au produit

Le produit peut être utilisé avec la plupart des systèmes d'exploitation et des navigateurs. Les navigateurs recommandés sont Internet Explorer sous Windows, Safari sous Macintosh et Firefox sous les autres systèmes d'exploitation.

Lors de la première utilisation du produit, vous devez lui attribuer une adresse IP et définir le mot de passe de l'utilisateur administrateur par défaut (**root**).

- Pour attribuer une adresse IP, consultez *page 72*.
- Pour définir le mot de passe root, consultez *page 38*.

Accès par un navigateur

1. Démarrez un navigateur Web, par exemple Internet Explorer, Firefox ou Safari.

2. Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du produit Axis dans le champ Location/Address (Emplacement/Adresse) du navigateur. Pour accéder au produit depuis un ordinateur Macintosh (Mac OS X), cliquez sur l'onglet Bonjour et sélectionnez le produit dans la liste déroulante.

   Si vous ne connaissez pas l'adresse IP, utilisez AXIS IP Utility pour trouver le produit sur le réseau. Pour plus d'informations sur la détection et l'attribution d'une adresse IP, reportez-vous à *Attribution d'une adresse IP*. Ces informations sont également disponibles sur les pages d'assistance technique du site *www.axis.com/techsup*
3. Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Lors du premier accès au produit, le mot de passe root doit être configuré. Concernant les instructions, consultez *Définir le mot de passe Root page 76*.
4. AXIS Entry Manager s'ouvre dans votre navigateur. La page d'accueil est appelée page Overview (Présentation).

Accès à partir d'Internet

Une fois connecté, le produit Axis est accessible sur votre réseau local (LAN). Pour accéder au produit sur Internet, vous devez configurer votre routeur réseau pour autoriser le trafic entrant de données vers le produit. Pour ce faire, activez la fonction NAT traversal qui essaiera de configurer automatiquement le routeur afin d'autoriser l'accès au produit. L'activation s'effectue à partir de (Configuration > Options du système > Réseau > TCP/IP avancés)**Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Network > TCP/IP > Advanced** (Configuration > Configuration du contrôleur supplémentaire > Options du système > Réseau > TCP/IP > Avancés).

Pour en savoir plus sur NAT trasversal pour IPv4, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du produit. Consultez aussi le service AXIS Internet Dynamic DNS sur *www.axiscam.net*

Pour consulter des notes techniques à ce sujet ou pour toute autre question, consultez la page d'assistance technique d'Axis à l'adresse suivante *www.axis.com/techsup*

Attribution d'une adresse IP

Adresse IP par défaut

Le produit Axis est destiné à être utilisé sur un réseau Ethernet. Une adresse IP est donc nécessaire pour accéder au réseau. La plupart des réseaux sont équipés d'un serveur DHCP qui attribue automatiquement une adresse IP aux appareils connectés. Si votre réseau en est dépourvu, le produit Axis utilisera `192.168.0.90` comme adresse IP par défaut.

Méthodes recommandées sous Windows®

Il est recommandé d'utiliser **AXIS IP Utility** ou **AXIS Camera Management** pour rechercher des produits Axis sur le réseau et leur attribuer une adresse IP sous Windows®. Ces deux applications sont gratuites et peuvent être téléchargées sur *www.axis.com/techsup*.

AXIS IP Utility : petites installations

AXIS IP Utility recherche et affiche automatiquement les produits Axis présents sur votre réseau local. Cette application sert également à attribuer manuellement une adresse IP fixe.

Notez que l'ordinateur exécutant l'application AXIS IP Utility doit se trouver sur le même segment de réseau (sous-réseau physique) que le produit Axis.

Détection automatique

1. Vérifiez que le produit Axis est connecté au réseau et sous tension.
2. Lancez AXIS IP Utility.
3. Lorsque le produit Axis apparaît dans la fenêtre, double-cliquez dessus pour ouvrir les pages Web correspondantes.
4. Pour en savoir plus sur la configuration du mot de passe, reportez-vous à *page 76*.

Attribution manuelle de l'adresse IP (facultatif)

1. Trouvez une adresse IP disponible sur le même segment de réseau que celui de votre ordinateur.
2. Sélectionnez le produit Axis dans la liste.
3. Cliquez sur **Assign new IP address to selected device (Attribuer une nouvelle adresse IP au périphérique sélectionné)** puis saisissez l'adresse IP.
4. Cliquez sur **Assign** (Attribuer) et poursuivez conformément aux instructions.
5. Lorsque le produit Axis apparaît dans la fenêtre, double-cliquez dessus pour ouvrir les pages Web correspondantes.
6. Pour en savoir plus sur la configuration du mot de passe, reportez-vous à *page 76*.

AXIS Camera Management : installations importantes

Le logiciel AXIS Camera Management est un puissant outil d'installation et de gestion, spécialement conçu pour les produits réseau Axis. Cet outil peut automatiquement rechercher des appareils sur le réseau, attribuer des adresses IP, définir des mots de passe, afficher le statut de connexion, gérer les mises à niveau du microprogramme et configurer les paramètres du produit. Il peut réaliser des opérations par lots sur plusieurs produits à la fois.

Détection automatique

1. Vérifiez que le produit Axis est connecté au réseau et sous tension.
2. Lancez AXIS Camera Management.
3. Connectez-vous à un serveur.

Pour vous connecter à un serveur du réseau, sélectionnez **Remote server** (Serveur distant), puis sélectionnez un serveur dans la liste déroulante ou saisissez l'adresse IP ou DNS dans le champ.

Pour vous connecter à un serveur fonctionnant en local sur votre ordinateur, sélectionnez **This computer** (Cet ordinateur).

4. Cliquez sur **Log On** (Se connecter) pour vous connecter en tant qu'utilisateur actuel de l'ordinateur ou décochez **Log on as current user** (Se connecter en tant qu'utilisateur actuel) et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.
5. Lorsque AXIS Camera Management démarre pour la première fois, il recherche automatiquement les produits Axis du réseau. Pour rechercher manuellement des produits, sélectionnez **Configuration > Add Devices** (Configuration > Ajouter des périphériques). Le logiciel affiche une liste de produits trouvés.

   Sélectionnez les produits à ajouter et cliquez sur **Next** (Suivant), puis sur **Finish** (Terminer).
6. Dans la liste des périphériques, cliquez sur l'adresse pour ouvrir les pages Web du produit.
7. Pour en savoir plus sur la configuration du mot de passe, reportez-vous à *page 76*.

Attribution d'adresse IP à plusieurs appareils

AXIS Camera Management accélère le processus d'attribution d'adresse IP à plusieurs appareils en suggérant des adresses IP parmi une plage spécifiée.

1. Sélectionnez les appareils à configurer (il peut s'agir de plusieurs modèles différents), puis cliquez sur le bouton **Assign IP address to selected devices** (Attribuer une adresse IP aux appareils sélectionnés) .
2. Cliquez sur **Yes** (Oui) dans la boîte de dialogue **Device Maintenance** (Maintenance de l'appareil).
3. Sélectionnez **Assign the following IP address range** (Attribuer la plage d'adresses IP suivante), puis saisissez la plage d'adresses IP, le masque de sous-réseau et le routeur par défaut que les appareils utiliseront. Cliquez sur **Next** (Suivant).
4. Les adresses IP suggérées sont énumérées sous le champ **New IP Addresses** (Nouvelles adresses IP) et peuvent être modifiées en sélectionnant un appareil et en cliquant sur **Edit IP** (Modifier IP).
5. Cliquez sur **Finish** (Terminer).

Autres systèmes d'exploitations et méthodes

La liste ci-dessous indique les autres méthodes permettant d'attribuer ou de détecter l'adresse IP. Toutes les méthodes sont activées par défaut et peuvent être désactivées.

- **Connexion au service du Système d'hébergement vidéo AVHS** (tous les systèmes d'exploitation). Pour procéder au raccordement à un serveur AVHS, consultez le guide d'installation du fournisseur de serveur. Pour obtenir des renseignements et trouver un fournisseur de service AVHS, rendez-vous sur *www.axis.com/hosting*

- **UPnP™** (Windows®). Lorsque le produit réseau Axis est activé sur votre ordinateur, il est détecté automatiquement et vient s'ajouter au dossier Réseau/Favoris réseau.
- **Bonjour** (Mac OS X® 10.4 ou une version ultérieure). Applicables aux navigateurs prenant en charge Bonjour. Accédez au signet Bonjour dans votre navigateur (par exemple, Safari), puis cliquez sur le lien pour accéder aux pages Web.
- **AXIS Dynamic DNS Service** (tous les systèmes d'exploitation). Service Axis gratuit vous permettant d'installer rapidement et facilement votre produit réseau Axis. Nécessite une connexion Internet sans proxy HTTP. Pour plus d'informations, rendez-vous sur *www.axiscam.net*
- **ARP/Ping** (tous les systèmes d'exploitation). Cf. *Attribuer une adresse IP à l'aide d'ARP/Ping*. La commande doit être saisie dans les 2 minutes suivant la mise sous tension.
- **serveur DHCP** (tous les systèmes d'exploitation). Pour consulter les pages administratives du serveur DHCP réseau, reportez-vous à la documentation de l'utilisateur du serveur.

Attribuer une adresse IP à l'aide d'ARP/Ping

L'adresse IP du produit peut être attribuée à l'aide d'ARP/Ping. La commande doit être saisie dans les 2 minutes suivant la mise sous tension.

1. Trouvez une adresse IP statique disponible sur le même segment réseau que celui de votre ordinateur.
2. Repérez le numéro de série (S/N) sur l'étiquette du produit.
3. Ouvrez une invite de commandes et saisissez les commandes suivantes :

   Syntaxe pour Linux/Unix

   ```
   arp -s <Adresse IP > <numéro de série > temp
   ping -s 408 <Adresse IP >
   ```

   Exemple pour Linux/Unix

   ```
   arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp
   ping -s 408 192.168.0.125
   ```

   Syntaxe Windows (peut nécessiter que vous exécutiez l'invite de commande en tant qu'administrateur)

   ```
   arp -s <Adresse IP > <numéro de série >
   ping -l 408 -t <Adresse IP >
   ```

   Exemple Windows (peut nécessiter que vous exécutiez l'invite de commande en tant qu'administrateur)

   ```
   arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
   ping -l 408 -t 192.168.0.125
   ```
4. Vérifiez que le câble réseau est connecté, puis redémarrez le produit en débranchant puis en rebranchant l'alimentation.
5. Fermez l'invite de commande lorsque le produit répond par `Réponse de 192.168.0.125 :...` ou similaire.

6. Ouvrez un navigateur et saisissez `http://<Adresse IP >` dans le champ Lieu/Adresse.

Note

- Pour ouvrir une invite de commande sous Windows, ouvrez le **menu Démarrer** puis saisissez `cmd` dans le champ **Exécuter/Rechercher**.
- Pour utiliser la commande ARP sous Windows 8/Windows 7/Windows Vista, cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'invite de commande et sélectionnez **Run as administrator** (Exécuter en tant qu'administrateur).
- Pour ouvrir une invite de commande dans Mac OS X, ouvrez **l'utilitaire Terminal** dans **Application > Utilities** (Application > Utilitaires).

Définir le mot de passe Root

Pour accéder au produit Axis, vous devez définir le mot de passe de l'administrateur par défaut **root**. Vous pouvez le faire depuis la boîte de dialogue **Configure Root Password** (Configurer le mot de passe Root) qui s'ouvre lors du premier accès au produit.

Pour éviter les écoutes électroniques, la configuration du mot de passe root peut être effectuée via une connexion HTTPS cryptée requérant un certificat HTTPS. Le protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) est utilisé pour crypter le trafic entre les navigateurs Web et les serveurs. Le certificat HTTPS garantit l'échange crypté des informations.

Le nom d'utilisateur par défaut de l'administrateur **root** est permanent et ne peut pas être supprimé. Si vous perdez le mot de passe du nom d'utilisateur root, les paramètres d'usine par défaut du produit devront être rétablis. Pour plus d'informations sur la réinitialisation du produit aux paramètres d'usine par défaut, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

Pour configurer le mot de passe via une connexion HTTP standard, saisissez-le directement dans la boîte de dialogue.

Pour configurer le mot de passe avec une connexion HTTPS cryptée, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Use HTTPS** (Utiliser le protocole HTTPS).
   Un certificat temporaire (valide un an) est créé, il permet le cryptage de tout le trafic vers et depuis le produit et le mot de passe peut ainsi être défini en toute sécurité.
2. Saisissez un mot de passe, puis saisissez-le à nouveau pour le confirmer.
3. Cliquez sur **OK**. Le mot de passe est à présent configuré.

Réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut

Important

La réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut doit être utilisée avec prudence. Cette opération reconfigure tous les paramètres, y compris l'adresse IP, aux valeurs d'usine par défaut.

Note

Les logiciels d'installation et de gestion sont disponibles sur les pages d'assistance du site *www.axis.com/techsup*

Pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine par défaut :

1. Déconnectez l'alimentation de l'appareil.
2. Maintenez le bouton de commande enfoncé et remettez l'appareil sous tension. Consultez *Aperçu du matériel page 49*.
3. Appuyez sur le bouton de commande pendant environ 25 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état passe à l'orange une seconde fois.
4. Relâchez le bouton de commande. Le processus est terminé lorsque le voyant d'état passe au vert. Les paramètres d'usine par défaut de l'appareil ont été rétablis. En l'absence d'un serveur DHCP sur le réseau, l'adresse IP par défaut est `192.168.0.90`.
5. Utilisez les outils d'installation et de gestion pour attribuer une adresse IP, configurer le mot de passe et accéder au flux de données vidéo.

Il est également possible de rétablir les paramètres d'usine à partir de l'interface Web. Accédez à (Configuration > Options du système > Maintenance)**Setup > Additional Controller Configuration > Setup > System Options > Maintenance** (Configuration > Configuration du contrôleur supplémentaire > Configuration > Options du système > Maintenance).

Instructions de maintenance

Afin que le système du contrôle d'accès continue de fonctionner sans problème, Axis recommande sa maintenance régulière, y compris celle des contrôleurs de porte et les périphériques branchés.

Procédez à une maintenance une fois par an. La procédure de maintenance suggérée inclut, sans s'y limiter, les étapes suivantes :

- Vérifiez que tous les branchement entre le contrôleur de porte et les périphériques externes sont corrects.
- Vérifiez tous les branchements matériels. Ceci requiert d'accéder aux pages Web du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.
- Vérifiez que le système, y compris les périphériques externes branchés, fonctionnent correctement.
    - Lisez une carte et testez les lecteurs, portes et verrous.
    - Si le système inclut des périphériques REX, des capteurs et d'autres périphériques, testez-les également.
    - Testez les alarmes de détérioration si elles sont activées.

Si les résultats de l'une des étapes ci-dessus révèlent des erreurs ou un comportement anormal :

- Testez les signaux des câbles à l'aide de l'équipement adéquat et vérifiez si les câbles sont endommagés d'une quelconque façon.

  - Remplacez tous les câbles endommagés ou défaillants.
  - Une fois les câbles remplacés, vérifiez à nouveau tous les branchements matériels. Ceci requiert d'accéder aux pages Web du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.
- Vérifiez que toutes les programmations accès, les portes, les groupes et les utilisateurs sont à jour. Ceci requiert d'accéder aux pages Web du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.
- Si le contrôleur de porte se comporte de façon anormale, reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour en savoir plus sur le dépannage et les fonctions de maintenance intégrées du produit.

Pour plus d'informations sur la maintenance de la batterie, consultez et *Batterie page 44*.

Pour obtenir plus de renseignements

Le Manuel de l'utilisateur est disponible à l'adresse suivante : *www.axis.com*

Consultez le site *www.axis.com/techsup* pour vérifier si des mises à jour des logiciels sont disponibles pour votre appareil réseau. Pour connaître la version du micrologiciel actuellement installée, reportez-vous à la page **Setup > About** (Configuration > À propos de).

Visitez le centre d'apprentissage en ligne Axis sur le site *www.axis.com/academy* pour en savoir plus sur les formations, les webinaires, les tutoriels et les guides.

Informations sur la garantie

Pour obtenir plus d'amples informations sur la garantie du produit AXIS et des renseignements connexes, allez sur le site *www.axis.com/warranty/*

Sicherheitsinformation

Lesen Sie das Installationshandbuch sorgfältig durch bevor sie das Produkt installieren. Bewahren Sie das Installationshandbuch für zukünftige Zwecke auf.

Gefährdungsstufen

⚠GEFAHR	Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führt.
⚠WARNUNG	Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.
⚠VORSICHT	Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu geringfügiger oder mäßiger Verletzung führen kann.
HINWEIS	Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Sachschäden führen kann.

Weitere Nachrichtenstufen

Wichtig	Weist auf wichtige Informationen hin, die den richtigen Betrieb des Produkts gewährleisten.
Beachten	Weist auf nützliche Informationen hin, die die optimale Verwendung des Produkts unterstützen.

Sicherheitsanweisungen

⚠WARNUNG

- Das Axis Produkt muss von fachmännischem Personal installiert werden.

HINWEIS

- Die Anwendung des Axis Produkts muss unter Beachtung der örtlich geltenden rechtlichen Bestimmungen erfolgen.
- Bei der Anwendung von Axis Produkten im Außenbereich oder ähnlichen Umgebungen, müssen diese in zugelassenen Außengehäusen installiert werden.
- Lagern Sie das Axis Produkt in einer trockenen und belüfteten Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass das Axis Produkt weder Stößen noch starkem Druck ausgesetzt ist.
- Installieren Sie das Produkt nicht an instabilen Halterungen, Oberflächen oder Wänden.
- Verwenden Sie bei der Installation des Axis Produkts ausschließlich passende Werkzeuge. Ein zu großer Kraftaufwand kann das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie keine chemischen, ätzenden oder aerosolhaltigen Reinigungsmittel. Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das den technischen Daten des Produkts entspricht. Dieses ist von Axis oder Drittanbietern erhältlich.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile die von Axis bereitgestellt oder empfohlen werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbstständig zu reparieren. Wenden Sie sich bezüglich Reparatur und Wartung an den Axis Support oder Ihren Axis Händler.

Transport

HINWEIS

- Bei Bedarf transportieren Sie das Axis Produkt in der Originalverpackung oder einer entsprechenden Verpackung, so dass Schäden vermieden werden.

Batterie

Das Axis-Produkt ist mit einer 3,0 V-BR/CR2032-Lithium-Batterie ausgestattet, mit der die interne Echtzeituhr (RTC) versorgt wird. Unter normalen Bedingungen hat die Batterie eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren.

Bei entladener Batterie ist der Betrieb der Echtzeituhr nicht mehr gewährleistet, sodass die Uhr bei jedem Systemstart zurückgesetzt wird. Sie erhalten eine Protokollnachricht im Serverbericht des Produkts, wenn ein Batteriewechsel erforderlich ist. Weitere Informationen über den Serverbericht finden Sie auf den Setup-Seiten des Produkts, oder wenden Sie sich an den Axis Support.

Die Batterie sollte nur bei Bedarf ersetzt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Axis Support unter *www.axis.com/techsup*.

⚠WARNUNG

- Explosionsgefahr bei fehlerhaftem Batteriewechsel.
- Die Batterie darf nur durch eine identische Batterie oder eine von Axis empfohlene Batterie ersetzt werden.
- Verbrauchte Batterien sind gemäß den örtlichen Vorschriften oder den Anweisungen des Herstellers zu entsorgen.

Installationsanleitung

In dieser Anleitung wird die Installation des AXIS A1001 Netzwerk-Tür-Controllers in Ihrem Netzwerk beschrieben. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Produktes finden Sie im Benutzerhandbuch unter *www.axis.com*.

Installationsschritte

1. Stellen Sie sicher, dass die Packungsinhalte, Werkzeuge und andere notwendige Materialien für die Installation in Ordnung sind. Siehe *Seite 83*.
2. Machen Sie sich mit der Hardware-Übersicht vertraut. Siehe *Seite 85*.
3. Machen Sie sich mit den technischen Daten vertraut. Siehe *Seite 90*.
4. Installieren Sie die Hardware. Siehe *Seite 98*.
5. Zugriff auf das Produkt. Siehe *Seite 108*.

Lieferumfang

- AXIS A1001 Netzwerk-Tür-Controller
- Kabelbinder (4x)
- Schraube für Abdeckung
- 6-poliger Anschlussstecker (5x) (eingesteckt)
  - Leser-E/A (blau)
  - Leser-E/A (rot)
  - Leser-Daten (weiß)
  - Leser-Daten (gelb)
  - Strom und Relais (orange)
- 4-poliger Anschlussstecker (5x) (eingesteckt)
  - Audio (weiß)
  - Zusatzanschluss (gelb)
  - Tür-Eingang (blau)
  - Tür-Eingang (rot)
  - Stromversorgung Verriegelung (orange)
- 2-poliger Anschlussstecker (eingesteckt)
  - Stromversorgung (schwarz)
- Dokumente
  - Bebilderte Installationsanleitung
  - Zusätzliche Etiketten mit der Seriennummer (2x)
  - AVHS-Authentifizierungsschlüssel

Empfohlene Werkzeuge

- Bohrmaschine (für Wand- oder Deckenmontage)
- Schraubendreher (für Wand- oder Deckenmontage)
- Schlitzschraubendreher (zum Öffnen der Abdeckung)
- Torx-Schraubendreher (T10) (zum Festziehen der Abdeckungsschraube)
- Abisoliergerät

Übersicht über die Hardware



Vorder- und Rückseite:

1 *Abdeckung*
2 *Schraube für Abdeckung*
3 *Schlitz zum Entfernen der Abdeckung*
4 *Grundplatte*
5 *DIN-Halterung – obere*
6 *Manipulationsalarmschalter – Rückseite*

7 DIN-Halterung – untere
8 Bestellnummer (P/N) und Seriennummer (S/N)



E/A-Schnittstelle:
1 Leser-Daten-Anschluss (READER DATA 1)
10 Leser-Daten-Anschluss (READER DATA 2)
3 Leser-E/A-Anschluss (READER I/O 1)
8 Leser-E/A-Anschluss (READER I/O 2)
4 Türanschluss (DOOR IN 1)
7 Türanschluss (DOOR IN 2)
6 Zusatzanschluss (AUX)
5 Audioanschluss (AUDIO) (nicht verwendet)

Externe Stromanschlüsse:
2 Netzanschluss (DC IN)
12 Netzwerkanschluss (PoE)

Stromausgänge:
9 Stromanschluss für Schloss (LOCK)
11 Netz- und Relaisanschluss (PWR, RELAY)



LED-Anzeigen, Tasten und andere Hardware:

1 *LED-Betriebsanzeige*
2 *LED-Statusanzeige*
3 *LED-Netzwerkanzeige*
4 *LED-Anzeige für Leser 2 (nicht verwendet)*
5 *LED-Anzeige für Leser 1 (nicht verwendet)*
6 *Stiftleiste für Manipulationsalarm – Vorderseite (TF)*
7 *Stiftleiste für Manipulationsalarm – Rückseite (TB)*
8 *LED-Anzeige für Schloss*
9 *LED-Anzeige für Schloss*
10 *Manipulationsalarmsensor – Vorderseite*
11 *SD-Speicherkarteneinschub (microSDHC) (nicht verwendet)*
12 *Steuertaste*
13 *Bestellnummer (P/N) und Seriennummer (S/N)*

LEDs

LED	Farbe	Bedeutung
Netzwerk	Grün	Leuchtet bei Verbindung mit einem 100 MBit/s-Netzwerk. Blinkt bei Netzwerkaktivität.
	Gelb	Leuchtet bei Verbindung mit einem 10 MBit/s-Netzwerk. Blinkt bei Netzwerkaktivität.
	Leuchtet nicht	Keine Netzwerkverbindung vorhanden.
Status	Grün	Leuchtet bei Normalbetrieb grün.
	Gelb	Leuchtet beim Start und beim Wiederherstellen der Einstellungen.
	Rot	Blinkt langsam bei einem Aktualisierungsfehler.
Stromversorgung	Grün	Normaler Betrieb.
	Gelb	Blinkt grün/gelb bei der Firmware-Aktualisierung.
Schloss	Grün	Konstant im spannungslosen Zustand.
	Rot	Konstant bei anliegender Spannung.
	Leuchtet nicht	Potentialfrei.

Beachten

- Die Status-LED kann so eingestellt werden, dass sie blinkt, wenn ein Ereignis aktiv ist.
- Die Status-LED kann so eingestellt werden, dass sie blinkt, wenn die Einheit erkannt wird. Rufen Sie **Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Maintenance (Setup > Grundeinstellungen des Controllers > Systemoptionen > Wartung)** auf.

Anschlüsse und Tasten

Für die technischen Daten und Betriebsbedingungen siehe *Seite 90*.

E/A-Schnittstelle

Leser-Daten-Anschluss
Zwei 6-polige Anschlussblöcke mit Unterstützung für RS485- und Wiegand-Protokoll zur Kommunikation mit dem Leser. Technische Daten finden Sie auf *Seite 92*.

Leser-E/A-Anschluss
Zwei 6-polige Anschlussblöcke für Lesereingang und -ausgang. Abgesehen vom 0 V DC-Bezugspunkt und Strom (Gleichstromausgang) verfügt der Leser-E/A-Anschluss über eine Schnittstelle zum:

- Digitaleingang – z. B. zum Anschließen eines Leser-Manipulationsalarms.
- Digitalausgang – z. B. zum Anschließen von Leser-Signaltongebern und Leser-LEDs.

Technische Daten finden Sie auf *Seite 92*.

Türanschluss
Zwei 4-polige Anschlussblöcke zum Anschließen von Türüberwachungsgeräten und REX-Geräten (Request to Exit). Technische Daten finden Sie auf *Seite 93*.

Zusatzanschluss
4-poliger konfigurierbarer E/A-Anschlussblock. Zur Verwendung mit externen Geräten in Verbindung mit Manipulationsalarmen, Ereignisauslösung, Alarmbenachrichtigungen usw. Abgesehen vom 0 V DC-Bezugspunkt und Strom (Gleichstromausgang) verfügt der Zusatzanschluss über eine Schnittstelle zum:

- Digitaleingang – Alarmeingang für den Anschluss von Geräten, die zwischen geöffnetem und geschlossenem Schaltkreis wechseln können, z. B. PIR-Sensoren oder Glasbruchmelder.
- Digitalausgang – zum Anschluss externer Geräte wie Einbruchalarme, Sirenen oder Leuchten. Angeschlossene Geräte können über die VAPIX®-API (Application Programming Interface) oder über eine Aktionsregel aktiviert werden.

Technische Daten finden Sie auf *Seite 94*.

Externe Stromanschlüsse

HINWEIS

Das Produkt muss mit einem abgeschirmten Netzwerkkabel (STP) angeschlossen werden. Alle Kabel, die das Produkt mit dem Netzwerkswitch verbinden, müssen hierfür ausgelegt sein. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkgeräte gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert wurden. Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen finden Sie unter *Electromagnetic Compatibility (EMC) on page 2*.

Netzanschluss
2-poliger Anschlussblock für die Gleichstromversorgung. Verwenden Sie eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS), entweder mit einer Nennausgangsleistung von ≤100 W oder einem dauerhaft auf ≤5 A begrenzten Nennausgangsstrom. Technische Daten finden Sie auf *Seite 94*.

Netzwerkanschluss
RJ-45-Ethernetanschluss. Unterstützt Power over Ethernet (PoE). Technische Daten finden Sie auf *Seite 95*.

Stromausgänge

Stromanschluss
4-poliger Anschlussblock für ein oder zwei Schlösser. Dieser Anschluss kann auch zur Stromversorgung externer Geräte verwendet werden. Technische Daten finden Sie auf *Seite 95*.

Netz- und Relaisanschluss
6-poliger Anschlussblock für den Netzanschluss und das Relais des Tür-Controllers für externe Geräte wie Schlösser und Sensoren. Technische Daten finden Sie auf *Seite 96*.

Tasten und andere Hardware

Stiftleiste für Manipulationsalarm
Zwei 2-polige Stiftleisten zum Trennen des vorderen und rückseitigen Manipulationsalarms. Technische Daten finden Sie auf *Seite 96*.

Steuertaste
Die Steuertaste hat folgende Funktionen:

- Zurücksetzen des Produkts auf die Werkseinstellungen. Siehe *Seite 114*.
- Verbinden mit einem AXIS Video Hosting System-Service oder einem AXIS Internet Dynamic DNS-Service. Weitere Informationen zu diesen Diensten finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Betriebsbedingungen

Das Axis Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen ausgelegt.

Klassifikation	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
IEC 60721-4-3 Klasse 3K3, 3M3	0 °C bis 50 °C	20 bis 85 % rF (nicht kondensierend)

Stromverbrauch

HINWEIS

Verwenden Sie eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS), entweder mit einer Nennausgangsleistung von ≤100 W oder einem dauerhaft auf ≤5 A begrenzten Nennausgangsstrom.

Netzteil	Max. Last an Ausgängen
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 3, 44–57 V DC	7,5 W
10–30 V DC, max. 26 W	14 W

Für technische Daten der Anschlüsse siehe *Stromanschluss auf Seite 94* und *Netzwerkanschluss auf Seite 95*.

Aderquerschnitt

HINWEIS

Jeder Draht muss einen Querschnitt aufweisen, der einem Bereich von AWG 28–16 (CSA) bzw. AWG 22–14 (cUL/UL) entspricht. Verwenden Sie Kabel, die den örtlichen Vorschriften entsprechen.

AWG	Durchmesser mm	Querschnitt mm^2
28–16	0.321–1.29 (0.0126–0.0508)	0.0810–1.31
22–14	0.644–1.63 (0.0253–0.0641)	0.326–2.08

Anschlüsse

Für Informationen zur Lage der Anschlüsse siehe *Übersicht über die Hardware auf Seite 85*.

Für Anschlussschaltbilder und Informationen zu dem bei der Hardwarekonfiguration erstellten Pin Chart siehe *Anschlussschaltbilder auf Seite 97* und *Konfigurieren der Hardware auf Seite 99*.

Im folgenden Abschnitt finden Sie die technischen Daten der Anschlüsse.

Leser-Daten-Anschluss



6-poliger Anschlussblock für die Kommunikation mit dem Leser (unterstützt RS485- und Wiegand-Protokoll).

Die RS485-Ports unterstützen:

- Zweiadrig RS485 Halbduplex
- Vieradrig RS485 Vollduplex

Die Wiegand-Ports unterstützen:

- Zweiadrig Wiegand

Funktion		Kontakt	Hinweise
RS485	A-	1	RS485 für Vollduplex RS485 für Halbduplex
	B+	2	
RS485	A-	3	RS485 für Vollduplex RS485 für Halbduplex
	B+	4	
Wiegand	D0 (Daten 0)	5	Für Wiegand
	D1 (Daten 1)	6	

Wichtig

Die empfohlene maximale Kabellänge beträgt 30 m.

Leser-E/A-Anschluss



6-poliger Anschlussblock für:

- Zusatzstromversorgung (Gleichstromausgang)
- Digitaleingang
- Digitalausgang
- 0 V DC (-)

Kontakt 3 an den Leser-E/A-Anschlüssen kann überwacht werden. Bei Unterbrechung der Verbindung wird ein Ereignis ausgelöst. Bringen Sie zur Verwendung überwachter Eingänge Abschlusswiderstände an. Beachten Sie das Anschlussschaltbild für überwachte Eingänge. Siehe *Seite 98*.

Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1		0 V DC
Gleichstrom-ausgang	2	Zur Stromversorgung von Zusatzgeräten. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur für den Stromausgang verwendet werden.	12 V DC Max. Stromstärke = 300 mA
Konfigurierbar (Ein- oder Ausgang)	3–6	Digitaleingang – Zum Aktivieren mit Kontakt 1 verbinden; zum Deaktivieren nicht anschließen.	0 bis max. 40 V DC
		Digitalausgang – Zum Aktivieren mit Kontakt 1 verbinden; zum Deaktivieren nicht anschließen. Bei Verwendung mit einer induktiven Last, z. B. einem Relais, muss parallel zur Last zum Schutz vor Spannungsspitzen eine Diode zwischengeschaltet werden.	0 bis max. 40 V DC, Open Drain, 100 mA

Türanschluss

Zwei 4-polige Anschlussblöcke für Türüberwachungsgeräte (Digitaleingang).



Alle Türeingangskontakte können überwacht werden. Bei Unterbrechung der Verbindung wird ein Alarm ausgelöst. Bringen Sie zur Verwendung überwachter Eingänge Abschlusswiderstände an. Beachten Sie das Anschlussschaltbild für überwachte Eingänge. Siehe *Seite 98*.

Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1, 3		0 V DC
Eingang	2, 4	Zur Kommunikation mit dem Türmonitor. Digitaleingang – Zum Aktivieren mit Kontakt 1 bzw. 3 verbinden; zum Deaktivieren nicht anschließen. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur für den Eingang verwendet werden.	0 bis max 40 V DC

Zusatzanschluss

4-poliger konfigurierbarer E/A-Anschlussblock für:



- Zusatzstromversorgung (Gleichstromausgang)
- Digitaleingang
- Digitalausgang
- 0 V DC (-)

Ein Anschlussschaltbild als Beispiel finden Sie unter *Anschlussschaltbilder auf Seite 97*.

Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1		0 V DC
Gleichstro-mausgang	2	Zur Stromversorgung von Zusatzgeräten. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur für den Stromausgang verwendet werden.	3,3 V DC Max. Stromstärke = 100 mA
Konfigurier-bar (Ein- oder Aus-gang)	3–4	Digitaleingang – Zum Aktivieren mit Kontakt 1 verbinden; zum Deaktivieren nicht anschließen.	0 bis max. 40 V DC
		Digitalausgang – Zum Aktivieren mit Kontakt 1 verbinden; zum Deaktivieren nicht anschließen. Bei Verwendung mit einer induktiven Last, z. B. einem Relais, muss zum Schutz vor Spannungsspitzen eine Diode parallel zur Last zwischengeschaltet werden.	0 bis max. 40 V DC, Open Drain, 100 mA

Stromanschluss

2-poliger Anschlussblock für die Gleichstromversorgung. Verwenden Sie eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS), entweder mit einer Nennausgangsleistung von ≤100 W oder einem dauerhaft auf ≤5 A begrenzten Nennausgangsstrom.

Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1		0 V DC
Gleich-stromeingang	2	Stromversorgung des Controllers ohne Power over Ethernet. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur für den Stromeingang verwendet werden.	10–30 V DC, max. 26 W Max. Last an Ausgängen = 14 W

Netzwerkanschluss

RJ45-Ethernetanschluss. Unterstützt Power over Ethernet (PoE).
Verwenden Sie Kabel der Kategorie 5e oder höher.

Funktion	Technische Daten
Stromversorgung und Ethernet	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 3, 44 bis 57 V DC Max. Last an Ausgängen = 7,5 W

Stromanschluss (Schloss)

4-poliger Anschlussblock für ein oder zwei Schlösser (Gleichstromausgang). Dieser Anschluss kann auch zur Stromversorgung externer Geräte verwendet werden.



Schließen Sie Schlösser und andere Geräte gemäß dem während der Hardwarekonfiguration erstellten Pin Chart an.

Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1, 3		0 V DC
0 V DC, frei oder 12 V DC	2, 4	Zur Steuerung von bis zu zwei 12-V-Schlössern. Verwenden Sie das Pin Chart. Siehe *Konfigurieren der Hardware auf Seite 99.*	12 V DC Max. Gesamtlast = 500 mA

Netz- und Relaisanschluss

6-poliger Anschlussblock mit integriertem Relais für:



- Externe Geräte
- Zusatzstromversorgung (Gleichstromausgang)
- 0 V DC (-)

Schließen Sie Schlösser und andere Geräte gemäß dem während der Hardwarekonfiguration erstellten Pin Chart an.

Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1, 4		0 V DC
Relais	2–3	Zum Anschluss von Relaisgeräten. Verwenden Sie das Pin Chart. Siehe *Konfigurieren der Hardware auf Seite 99*. Die beiden Relaisanschlüsse sind galvanisch von den anderen Schaltkreisen getrennt.	Max. Stromstärke = 700 mA Max. Spannung = +30 V DC
12 V DC	5	Zur Stromversorgung von Zusatzgeräten. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur für den Stromausgang verwendet werden.	Max. Spannung = +12 V DC Max. Last = 500 mA
24 V DC	6	Nicht verwendet	

Manipulationsalarm-Stiftleiste

Zwei 2-polige Leisten zur Überbrückung des:

- Hinteren Manipulationsalarms (TB)
- Vorderen Manipulationsalarms (TF)

Funktion	Kontakt	Hinweise
Hinterer Manipulationsalarm	1–2	Setzen Sie die Drahtbrücken zwischen TB 1, TB 2 bzw. TF 1, TF 2, um den vorderen bzw. hinteren Manipulationsalarm zu überbrücken. Bei einer Überbrückung des Manipulationsalarms erkennt das System keine Manipulationsversuche.
Vorderer Manipulationsalarm	1–2	

Beachten

Der vordere und der hintere Manipulationsalarm sind standardmäßig aktiviert. Der Auslöser für die Öffnung des Gehäuses kann so konfiguriert werden, dass eine Aktion ausgeführt wird, wenn der Tür-Controller geöffnet bzw. von der Wand oder der Decke entfernt wird. Weitere Informationen zur Konfiguration von Alarmen und Ereignissen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Anschlussschaltbilder

Schließen Sie Geräte gemäß dem während der Hardwarekonfiguration erstellten Pin Chart an. Weitere Informationen zu Hardwarekonfiguration und Pin Chart finden Sie unter *Konfigurieren der Hardware auf Seite 99*.

Zusatzanschluss



1 *0 V (-) DC*
2 *Gleichstromausgang: 3,3 V, max. 100 mA*
A *E/A als Eingang konfiguriert*
B *E/A als Ausgang konfiguriert*

Überwachte Eingänge



Bringen Sie zur Verwendung überwachter Eingänge Abschlusswiderstände an. Dies gilt für alle überwachten Eingänge. Informationen zu Einschränkungen und Aktualisierungen sind in den Release-Notes des Produkts enthalten.

i Eingang
ii 0 V DC (-)

Installieren der Hardware

⚠VORSICHT

Das Axis Produkt darf nicht montiert werden, während es mit Strom versorgt wird. Schalten Sie die Stromversorgung immer erst am Ende der Installation ein.

HINWEIS

Um die Stromkreise vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu schützen, ist bei der Handhabung des Produkts ein ESD-Schutz zu verwenden, wenn Komponenten und Kontakte freiliegen.

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Produkt installieren.

- Informationen zum Konfigurieren der Hardware finden Sie auf *Seite 99*.
- Weitere Informationen zur Installation des Produkts an einer Wand (empfohlen) oder an der Decke finden Sie auf *Seite 101*.
- Weitere Informationen zur Installation des Produkts auf einer DIN-Schiene finden Sie auf *Seite 102*.
- Informationen zum Anschließen der Kabel finden Sie auf *Seite 104*.

Systembedingungen

Das Axis Produkt muss in einem sicheren Bereich installiert werden.

Das Axis Produkt, entweder ein eigenständiger Tür-Controller oder ein System von Tür-Controllern, darf die bestimmungsgemäße Verwendung der daran angeschlossenen Geräte nicht einschränken oder beeinträchtigen.

Das Axis Produkt sollte an einer Wand (empfohlen) oder einer Decke mit oder ohne Anschlussdose installiert werden. Die Installation auf einer DIN-Schiene ist ebenfalls möglich.

Konfigurieren der Hardware

Konfigurieren Sie die Hardware auf den Seiten der **Hardware Configuration (Hardwarekonfiguration)**, bevor Sie das Produkt installieren.

Türen, Schlösser und andere Geräte können vor Abschluss der Hardwarekonfiguration an das Axis Produkt angeschlossen werden. Das Anschließen von Geräten ist jedoch einfacher, wenn Sie zuerst die Hardwarekonfiguration abschließen, da Ihnen somit das Pin Chart zur Verfügung steht. Das Pin Chart dient als Leitfaden für den Anschluss der Kontakte sowie als Referenz bei der Wartung. Anweisungen zur Wartung finden Sie auf *Seite 114*.

Konfigurieren Sie die Hardware mithilfe einer der folgenden Methoden:

- Importieren einer Hardwarekonfigurationsdatei. Siehe *Seite 99*.
- Erstellen einer neuen Hardwarekonfiguration. Siehe *Seite 100*.

Importieren einer Hardware-Konfigurationsdatei

Die Hardwarekonfiguration des Axis Produkts kann schneller abgeschlossen werden, indem eine Hardware-Konfigurationsdatei importiert wird.

Informationen zum Exportieren von Hardware-Konfigurationsdateien finden Sie im Benutzerhandbuch.

So importieren Sie eine Hardware-Konfigurationsdatei:

1. Rufen Sie **Setup > Hardware Configuration (Setup > Hardwarekonfiguration)** auf.
2. Klicken Sie auf **Import hardware configuration (Hardwarekonfiguration importieren)** oder, wenn bereits eine Hardwarekonfiguration vorhanden ist, auf **Reset and import hardware configuration (Zurücksetzen und Hardwarekonfiguration importieren.)**.
3. Wählen Sie im angezeigten Dateibrowser die Hardware-Konfigurationsdatei (*.json) auf dem Computer aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Erstellen einer neuen Hardwarekonfiguration

So erstellen Sie eine komplett neue Hardwarekonfiguration:

1. Lösen Sie ggf. die Schraube für die Abdeckung, setzen Sie einen Schlitzschraubendreher in den Schlitz zum Entfernen der Abdeckung ein und entfernen Sie die Abdeckung.
2. Verbinden Sie das Axis Produkt mit dem Netzwerk und warten Sie, bis die Netzwerkverbindung hergestellt und das Produkt gestartet wurde. Wenn das Produkt nicht per Power over Ethernet versorgt wird und stattdessen Ethernet sowie eine externe Stromquelle verwendet werden, muss das Produkt außerdem an eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) angeschlossen werden. Weitere Informationen zum Netzanschluss (Gleichstromeingang) finden Sie unter *Technische Daten auf Seite 90*.
3. Greifen Sie auf das Produkt zu. Siehe *Seite 108*.
4. Rufen Sie **Setup > Hardware Configuration (Setup > Hardwarekonfiguration)** auf und klicken Sie auf **Start new hardware configuration (Neue Hardwarekonfiguration starten)**.

   Wenn die Hardware des Produkts zuvor nicht konfiguriert wurde oder gelöscht wurde, ist die Option **Hardware Configuration (Hardwarekonfiguration)** im Benachrichtigungsbereich der Übersichtsseite verfügbar.
5. Wählen Sie eine Türoption entsprechend der Anzahl von Türen, eine (1) oder zwei (2), die mit dem Axis Produkt verbunden werden.
6. Verwenden Sie eine deskriptive Namensgebung für jede Tür und klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Es wird empfohlen, die Türen mit eindeutigen Namen zu beschreiben, damit diese von allen Personen, die für die Verwaltung des Systems verantwortlich sind, identifiziert werden können.

   Sie können auch den Namen des Axis Produkts bearbeiten. Der Standardname umfasst zur leichteren Identifizierung die Seriennummer.
7. Wählen Sie die Optionen für Türüberwachung und -schloss aus, die den Anforderungen und dem Typ der verwendeten Schlossverbindungen entsprechen, und klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Weitere Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch.
8. Wählen Sie die Typen der zu verwendenden Leser aus und klicken Sie auf **Finish (Beenden)**. Weitere Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch.
9. Klicken Sie im Dialogfeld, das nach Abschluss der Konfiguration angezeigt wird, auf **OK** oder klicken Sie auf den Link, um das Pin Chart anzuzeigen.

   Klicken Sie zum Ausdrucken des Pin Charts auf **Print Hardware Pin Chart (Pin Chart drucken)**.
10. Trennen Sie das Produkt vom Netzwerk. Trennen Sie das Produkt außerdem von der Stromversorgung, wenn es nicht per Power over Ethernet versorgt wird.

Klicken Sie zum Abbrechen der Hardwarekonfiguration auf **Cancel (Abbrechen)**. Dies ist auf jeder der Hardware-Konfigurationsseiten möglich.

Wand- und Deckenmontage

HINWEIS

Wenn der Tür-Controller an einer Wand installiert wird, muss die Aussparung für die Kabel nach unten zeigen.

1. Bei Verwendung einer Anschlussdose muss diese vor der Installation des Netzwerk-Tür-Controllers angebracht werden. UL-Konformität muss mit einer UL-gelisteten Anschlussdose gewährleistet werden.
2. Lösen Sie ggf. die Schraube für die Abdeckung, setzen Sie einen Schlitzschraubendreher in den Schlitz zum Entfernen der Abdeckung ein und entfernen Sie die Abdeckung. Siehe *Übersicht über die Hardware auf Seite 85*.
3. Markieren Sie vor dem Bohren die Bohrlöcher an der Wand/Decke, indem Sie die Grundplatte als Schablone verwenden.
4. Bohren Sie ggf. Löcher für die Schrauben.
5. Bringen Sie die Grundplatte an der Wand bzw. Decke an. Die Schrauben und Dübel müssen für das entsprechende Material (beispielsweise Holz, Metall, Rigips, Beton) geeignet sein.



1 Grundplatte
2 Bohrung (4x)

6. Schließen Sie die Kabel an. Siehe *Seite 104*.

Montage an einer DIN-Schiene

1. Installieren Sie bei Bedarf eine DIN-Schiene (nicht enthalten).
2. Lösen Sie ggf. die Schraube für die Abdeckung, setzen Sie einen Schlitzschraubendreher in den Schlitz zum Entfernen der Abdeckung ein und entfernen Sie die Abdeckung. Siehe *Übersicht über die Hardware auf Seite 85*.
3. Haken Sie die untere flexible DIN-Halterung an der Unterseite der DIN-Schiene ein und neigen Sie die Grundplatte dabei leicht nach vorn.
4. Heben Sie die Grundplatte an, sodass die untere DIN-Halterung die unterste Position erreicht.
5. Neigen Sie die Grundplatte nach hinten, sodass sie parallel zur Wand/Decke ausgerichtet ist.
6. Haken Sie die obere DIN-Halterung an der Oberseite der DIN-Schiene ein, indem Sie die Grundplatte absenken.



1 Grundplatte
2 Bohrung (4x)
3 DIN-Schiene
4 Untere DIN-Halterung

7. Sichern Sie die Grundplatte mit vier Schrauben. Die Schrauben und Dübel müssen für das entsprechende Material (beispielsweise Holz, Metall, Rigips, Beton) geeignet sein. Siehe *Wand- und Deckenmontage auf Seite 101*.

Beachten

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um ein Verbiegen der Grundplatte zu vermeiden. Lassen Sie ca. 2,5 mm Abstand. Wenn die Grundplatte verbogen ist, lässt sich die Abdeckung nicht schließen.

8. Schließen Sie die Kabel an. Siehe *Seite 104*.

Anschließen der Kabel

⚠VORSICHT

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Kabel an das Axis Produkt anschließen. Stellen Sie niemals Verbindungen her, während das Produkt mit Strom versorgt wird.

HINWEIS

- Das Produkt muss mit einem abgeschirmten Netzwerkkabel (STP) angeschlossen werden. Alle Kabel, die das Produkt mit dem Netzwerkswitch verbinden, müssen hierfür ausgelegt sein. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkgeräte gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert wurden. Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen finden Sie unter *Regulatory Information on page 2*.
- Wenn Sie Power over Ethernet verwenden, darf das Netzwerkkabel erst an das Netzwerk angeschlossen werden, nachdem alle anderen Kabel angeschlossen wurden.
- Fügen Sie eine Kabelschleife ein, um zukünftige Wartungsarbeiten zu erleichtern, um übermäßige Zugkraft an Kabeln und Steckverbindungen zu verhindern und um Schäden an der Aderisolierung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Kabel und Drähte ordnungsgemäß gestützt und gesichert werden. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder.
- Um die Stromkreise vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu schützen, ist beim Anschließen von Drähten an das Produkt ein ESD-Schutz zu verwenden.

1. Legen Sie das Netzwerkkabel um die Kabelführung und schließen Sie es an den entsprechenden Anschluss an.
2. Sichern Sie das Netzwerkkabel mit einem der beiliegenden Kabelbinder an der Kabelführung.



1 Kabelbinder
2 Netzwerkkabel

3. Manteln Sie die Kabel und Drähte je nach Bedarf mit einem Crimpzange ab.
4. Verbinden Sie die Drähte zwischen dem Tür-Controller und den Schlössern, Türen sowie anderen Geräten. Weitere Informationen zu Anschlüssen und deren Spezifikationen finden Sie auf *Seite 88* und *Seite 91*.

HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass alle Drähte ordnungsgemäß angeschlossen sind. Eine fehlerhafte Verdrahtung kann das Produkt beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Drähte verwenden, die die Anforderungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter *Aderquerschnitt auf Seite 91* sowie, für UL-Konformität, unter *Requirements for UL Compliance on page 4*.



Beispiel für Verkabelung

1 *6-poliger Anschlussstecker*
2 *Netzwerkkabel*
3 *Kabelbinder (4x)*
4 *Netzwerkanschluss*

Beachten

- Verwenden Sie für Geräte, die auf den Hardware-Konfigurationsseiten des Produkts konfiguriert wurden, das Pin Chart als Leitfaden zum Verbinden der Kontakte. Weitere Informationen zu Hardwarekonfiguration und Pin Chart finden Sie unter *Konfigurieren der Hardware auf Seite 99*.
- Informationen über das Anschließen weiterer Kabel, wie z. B. Stromkabel für Schlösser, Leser und andere Geräte, finden Sie in den Anweisungen des Herstellers.

5. Bündeln Sie die Leitungen und sichern Sie sie mit den beiliegenden Kabelbindern.
6. Kennzeichnen Sie die Kabel.
7. Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Netzwerk, wenn Sie Power over Ethernet verwenden.

8. Wenn Sie Ethernet sowie eine externe Stromquelle (10–30 V DC) verwenden, verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Netzwerk, und schließen Sie die Stromversorgung an. Verwenden Sie eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS). Für weitere Informationen siehe *Stromanschluss auf Seite 94*



Beispiel für Verkabelung

1 Netzwerkanschluss
2 Netzwerkkabel

9. Vergewissern Sie sich, dass die LEDs die richtigen Zustände anzeigen. Siehe *LEDs auf Seite 88*.
10. Bringen Sie die Abdeckung an der Grundplatte an und ziehen Sie die Schrauben fest.



1 Abdeckung
2 Schraube für Abdeckung (T10)

Zugriff auf das Produkt

Das Produkt ist mit den meisten Standard-Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Empfohlen werden die Browser Internet Explorer für Windows, Safari für Macintosh und Firefox für andere Betriebssysteme.

Wenn Sie zum ersten Mal auf das Produkt zugreifen, müssen Sie eine IP-Adresse zuweisen und das Kennwort für den Standard-Administrator auf **root** festlegen.

- Wie Sie eine IP-Adresse zuweisen, finden Sie auf *Seite 109*.
- Informationen zum Festlegen des Root-Kennworts finden Sie auf *Seite 113*

Zugriff über einen Browser

1. Starten Sie einen Browser (Internet Explorer, Firefox, Safari).
2. Geben Sie in die Adresszeile des Browsers die IP-Adresse oder den Host-Namen des Axis Produkts ein. Wenn Sie von einem Macintosh-Computer (Mac OS X) auf das Produkt

zugreifen möchten, klicken Sie auf den Bonjour-Tab, und wählen Sie ein Produkt aus der Dropdownliste aus.

Wenn Sie die IP-Adresse nicht kennen, können Sie das Produkt mithilfe von AXIS IP Utility im Netzwerk identifizieren. Weitere Informationen zum Ermitteln und Zuweisen von IP-Adressen finden Sie unter *Zuweisen einer IP-Adresse*. Diese Information finden Sie ebenso auf den Support-Seiten unter *www.axis.com/techsup*

3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Wenn dies der erste Zugriff auf das Produkt ist, muss das Root-Kennwort konfiguriert werden. Anweisungen finden Sie unter *Festlegen des Root-Kennworts auf Seite 113*.
4. AXIS Entry Manager wird im Browser geöffnet. Die Startseite wird als Übersichtsseite bezeichnet.

Zugriff über das Internet

Nach dem Anschließen können Sie über Ihr lokales Netzwerk (LAN) auf das Axis Produkt zugreifen. Um über das Internet auf das Produkt zugreifen zu können, muss der Netzwerk-Router so konfiguriert werden, dass eingehender Datenverkehr zum Produkt zugelassen wird. Aktivieren Sie dazu die NAT-Traversal-Funktion, bei der versucht wird, den Router automatisch für den Zugriff auf das Produkt zu konfigurieren. Rufen Sie dazu **Setup > System Options > Network > TCP/IP Advanced (Grundeinstellungen > Systemoptionen > Netzwerk > TCP/IP Erweitert)** auf.

Weitere Informationen zu NAT-Traversal für IPv4 finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts. Beachten Sie auch den AXIS Internet Dynamic DNS-Service unter *www.axiscam.net*.

Technische Hinweise zu diesem und anderen Themen finden Sie auf der Axis Support-Website unter *www.axis.com/techsup*.

Zuweisen einer IP-Adresse

Standard-IP-Adresse

Das Axis-Produkt ist für die Nutzung innerhalb eines Ethernet-Netzwerkes ausgelegt und erfordert daher für den Zugang eine IP-Adresse. In den meisten Netzwerken befindet sich ein DHCP-Server, der angeschlossenen Geräten automatisch IP-Adressen zuweist. Falls Ihr Netzwerk über keinen DHCP-Server verfügt, verwendet das Axis-Produkt als Standard-IP-Adresse `192.168.0.90`.

Empfohlene Methoden für Windows®

Die für Windows® empfohlenen Methoden für das Finden von Axis-Produkten im Netzwerk und das Zuweisen von IP-Adressen sind **AXIS IP Utility** und **AXIS Camera Management**. Beide Anwendungen sind kostenfrei und können von *www.axis.com/techsup* heruntergeladen werden.

AXIS IP Utility – Kleine Installationen

AXIS IP Utility erkennt automatisch in Ihrem Netzwerk vorhandene Axis-Produkte und zeigt diese an. Die Anwendung kann außerdem zur manuellen Zuweisung einer statischen IP-Adresse verwendet werden.

Beachten Sie, dass sich das Axis-Produkt und der Computer, auf dem AXIS IP Utility ausgeführt wird, im gleichen Netzwerksegment (d. h. physischen Subnetz) befinden müssen.

Automatische Erkennung

1. Stellen Sie sicher, dass das Axis Produkt an das Netzwerk angeschlossen ist und eingeschaltet wurde.
2. Starten Sie AXIS IP Utility.
3. Doppelklicken Sie auf das Axis Produkt, das im Fenster angezeigt wird, um die zugehörige Weboberfläche zu öffnen.
4. Informationen zum Festlegen des Kennworts finden Sie auf *Seite 113*.

Manuelles Zuweisen der IP-Adresse (optional)

1. Wählen Sie eine verfügbare IP-Adresse im selben Netzwerksegment, in dem sich Ihr Computer befindet.
2. Wählen Sie das Axis Produkt in der Liste aus.
3. Klicken Sie auf **Assign new IP address to selected device (Ausgewähltem Gerät neue IP-Adresse zuweisen)** und geben Sie die IP-Adresse ein.
4. Klicken Sie auf **Assign (Zuweisen)** und befolgen Sie die Anweisungen.
5. Doppelklicken Sie auf das Axis Produkt, das im Fenster angezeigt wird, um die zugehörige Weboberfläche zu öffnen.
6. Informationen zum Festlegen des Kennworts finden Sie auf *Seite 113*.

AXIS Camera Management – Umfangreiche Installationen

AXIS Camera Management ist ein leistungsstarkes Installations- und Verwaltungstool für Axis-Netzwerkprodukte. Das Tool kann automatisch das Netzwerk nach Geräten durchsuchen, IP-Adressen zuweisen, Kennwörter vergeben, den Verbindungsstatus anzeigen, Firmware-Aktualisierungen verwalten und Produktparameter konfigurieren. Es kann Batch-Operationen für mehrere Produkte gleichzeitig ausführen.

Automatische Erkennung

1. Stellen Sie sicher, dass das Axis Produkt an das Netzwerk angeschlossen ist und eingeschaltet wurde.
2. Starten Sie AXIS Camera Management.

3. Stellen Sie eine Verbindung mit einem Server her.

   Um eine Verbindung mit einem Server im Netzwerk herzustellen, wählen Sie **Remote-Server** aus. Wählen Sie dann einen Server in der Dropdown-Liste aus oder geben Sie die IP- bzw. DNS-Adresse in das Feld ein.

   Um eine Verbindung zu einem Server herzustellen, der lokal auf Ihrem Computer ausgeführt wird, wählen Sie **This computer (Dieser Computer)** aus.
4. Klicken Sie auf **Log On (Anmelden)**, um sich als aktueller Computerbenutzer anzumelden, oder deaktivieren Sie **Log on as current user (Als aktueller Benutzer anmelden)** und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die Anmeldung ein.
5. Beim ersten Ausführen von AXIS Camera Management wird automatisch nach Axis Produkten im Netzwerk gesucht. Um manuell nach Produkten zu suchen, wählen Sie **Configuration > Add Devices (Konfiguration > Geräte hinzufügen)** aus. In der Software wird eine Liste der gefundenen Produkte angezeigt.

   Wählen Sie die hinzuzufügenden Produkte aus und klicken Sie auf **Next (Weiter)** und dann auf **Finish (Fertig stellen)**.
6. Klicken Sie in der Liste der Geräte auf die Adresse, um die Weboberfläche des Produkts zu öffnen.
7. Informationen zum Festlegen des Kennworts finden Sie auf *Seite 113*.

Zuweisen von IP-Adressen in mehreren Geräten

AXIS Camera Management beschleunigt die Zuweisung von IP-Adressen für mehrere Geräte, indem IP-Adressen aus einem angegebenen Bereich vorgeschlagen werden.

1. Wählen Sie die Geräte, die Sie konfigurieren möchten (es können unterschiedliche Modelle ausgewählt werden) und klicken Sie auf **Assign IP address to selected devices** (IP-Adresse ausgewählten Geräten zuweisen).
2. Klicken Sie auf **Yes** (Ja) im Dialogfeld **Device Maintenance** (Gerätewartung).
3. Wählen Sie **Assign the following IP address range** (Folgenden IP-Adressbereich zuweisen) und geben Sie den IP-Adressbereich, die Subnetzmaske und den Standardrouter für die Geräte ein. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
4. Die vorgeschlagenen IP-Adressen werden in der Liste **New IP Addresses** (Neue IP-Adressen) aufgeführt. Wenn Sie eine IP-Adresse ändern möchten, wählen Sie das betreffende Gerät aus und klicken Sie auf **Edit IP** (IP bearbeiten).
5. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig).

Weitere Betriebssysteme und Methoden

Die Liste bietet einen Überblick über weitere Methoden zum Zuweisen oder Ermitteln der IP-Adresse. Alle Methoden sind standardmäßig aktiviert und können deaktiviert werden.

- **Verbindung zum AVHS-Dienst** (alle Betriebssysteme). Informationen zur Verbindung mit einem AVHS-Dienst finden Sie in der Installationsanleitung des Dienstanbieters.

Informationen und Hilfe bei der Suche nach einem lokalen AVHS-Dienstanbieter finden Sie unter *www.axis.com/hosting*.

- **UPnP™** (Windows®). Wenn die Funktion auf dem Computer aktiviert ist, wird das Axis Netzwerkprodukt automatisch erkannt und unter „Netzwerk" bzw. „Netzwerkumgebung" hinzugefügt.
- **Bonjour** (Mac OS X® 10.4 oder höher). Gilt für Browser mit Unterstützung für Bonjour. Navigieren Sie zum Bonjour-Lesezeichen Ihres Browsers (z. B. Safari) und klicken Sie auf den Link, um die Weboberfläche aufzurufen.
- **AXIS Dynamic DNS Service** (alle Betriebssysteme). Ein kostenloser Service von Axis, mit dem Sie Ihr Axis Netzwerkprodukt schnell und einfach installieren können. Erfordert eine Internetverbindung ohne HTTP-Proxyserver. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *www.axiscam.net*.
- **ARP/Ping** (alle Betriebssysteme). Siehe *Zuweisen der IP-Adresse mit ARP/Ping*. Der Befehl muss innerhalb von 2 Minuten nach dem Anschließen der Stromversorgung erfolgen.
- **DHCP-Server** (alle Betriebssysteme). Hinweise zum Anzeigen der Administrationsseiten des DHCP-Servers im Netzwerk finden Sie in der Benutzerdokumentation.

Zuweisen der IP-Adresse mit ARP/Ping

Die IP-Adresse des Produkts kann mit ARP/Ping zugewiesen werden. Der Befehl muss innerhalb von 2 Minuten nach dem Anschließen der Stromversorgung erfolgen.

1. Wählen Sie eine nicht zugewiesene statische IP-Adresse im selben Netzwerksegment, in dem sich der Computer befindet.
2. Suchen Sie nach der Seriennummer (S/N) auf dem Produktaufkleber.
3. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, und geben Sie die folgenden Befehle ein:

   Linux/Unix-Syntax

   ```
   arp -s <IP-Adresse> <Seriennummer> temp
   ping -s 408 <IP-Adresse>
   ```

   Linux/Unix-Beispiel

   ```
   arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp
   ping -s 408 192.168.0.125
   ```

   Windows-Syntax (Sie müssen die Eingabeaufforderung möglicherweise als Administrator ausführen.)

   ```
   arp -s <IP-Adresse> <Seriennummer>
   ping -l 408 -t <IP-Adresse>
   ```

   Windows-Beispiel (Sie müssen die Eingabeaufforderung möglicherweise als Administrator ausführen.)

   ```
   arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
   ping -l 408 -t 192.168.0.125
   ```
4. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel angeschlossen ist, und starten Sie das Produkt neu, indem Sie die Stromversorgung unterbrechen und wiederherstellen.

5. Schließen Sie die Eingabeaufforderung, wenn das Produkt mit `Reply from 192.168.0.125:...` oder einer ähnlichen Meldung antwortet.
6. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie `http://<IP-Adresse>` im Adressfeld ein.

Beachten

- Um eine Eingabeaufforderung in Windows zu öffnen, rufen Sie das **Startmenü** auf und geben Sie `cmd` im Feld **Ausführen/Suchen** ein.
- Klicken Sie zum Verwenden des Befehls „ARP" unter Windows 8/Windows 7/Windows Vista mit der rechten Maustaste auf das Befehlszeilensymbol, und wählen Sie **Als Administrator ausführen** aus.
- Um eine Eingabeaufforderung in Mac OS X zu öffnen, rufen Sie das **Dienstprogramm „Terminal"** unter **Programme > Dienstprogramme** auf.

Festlegen des Root-Kennworts

Für den Zugriff auf das Produkt muss das Kennwort für den standardmäßigen Administrator-Benutzer **root** festgelegt werden. Bei der erstmaligen Verwendung des Produkts wird das Dialogfeld **Configure Root Password (Root-Kennwort konfigurieren)** angezeigt. Dort kann das Kennwort festgelegt werden.

Um ein Abhören der Netzwerkkommunikation zu verhindern, können Sie das Root-Kennwort über eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung festlegen, die ein HTTPS-Zertifikat erfordert. Das Protokoll HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL) wird verwendet, um den Datenverkehr zwischen Webbrowsern und Servern zu verschlüsseln. Das HTTPS-Zertifikat gewährleistet den verschlüsselten Informationsaustausch.

Der standardmäßige Administrator-Benutzername **root** kann nicht geändert bzw. gelöscht werden. Wenn Sie das entsprechende Kennwort vergessen haben, muss das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Informationen zum Zurücksetzen des Produkts auf die Werkseinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Zum Festlegen des Kennworts über eine standardmäßige HTTP-Verbindung geben Sie dieses direkt in das Dialogfeld ein.

Um das Kennwort über eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung festzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf **Use HTTPS (HTTPS verwenden)**.

   Ein befristetes Zertifikat (gültig für ein Jahr) wird erstellt. Dieses gewährleistet die sichere Datenübertragung zum und vom Produkt. Das Kennwort kann jetzt sicher festgelegt werden.
2. Geben Sie ein Kennwort ein und wiederholen Sie die Eingabe, um die korrekte Schreibweise zu bestätigen.
3. Klicken Sie auf **OK**. Damit ist das Kennwort konfiguriert.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wichtig

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen sollte mit Vorsicht verwendet werden. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Einstellungen einschließlich der IP-Adresse auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Beachten

Die Software-Tools für Installation und Verwaltung sind über die Supportseiten unter *www.axis.com/techsup* verfügbar.

So wird das Produkt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt:

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Halten Sie die Steuertaste gedrückt und stecken Sie den Netzstecker wieder ein. Siehe *Übersicht über die Hardware auf Seite 85*.
3. Halten Sie die Steuertaste etwa 25 Sekunden gedrückt, bis die LED-Statusanzeige zum zweiten Mal gelb leuchtet.
4. Lassen Sie die Steuertaste los. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die LED-Statusanzeige grün leuchtet. Das Produkt wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk verfügbar ist, lautet die Standard-IP-Adresse `192.168.0.90`.
5. Verwenden Sie die Software-Tools für Installation und Verwaltung, um eine IP-Adresse zuzuweisen, ein Kennwort einzurichten und auf den Videostream zuzugreifen.

Die Parameter können auch über die Weboberfläche auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Rufen Sie **Setup > Additional Controller Configuration > Setup > System Options > Maintenance (Setup > Grundeinstellungen des Controllers > Setup > Systemoptionen > Wartung)** auf.

Wartungsanweisungen

Für einen reibungslosen Betrieb des Zugangskontrollsystems empfiehlt Axis eine regelmäßige Wartung des Systems, einschließlich Tür-Controller und angeschlossener Geräte.

Die Wartung sollte mindestens einmal pro Jahr erfolgen. Die empfohlene Wartungsprozedur umfasst unter anderem die folgenden Schritte:

- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zwischen dem Tür-Controller und den externen Geräten sicher sind.
- Überprüfen Sie alle Hardware-Anschlüsse. Dafür ist der Zugriff auf die Weboberfläche des Produkts erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Stellen Sie sicher, dass das System, einschließlich der angeschlossenen externen Geräte, ordnungsgemäß funktioniert.

- Ziehen Sie eine Karte durch und testen Sie Leser, Türen und Schlösser.
- Wenn das System REX-Geräte, Sensoren oder andere Geräte umfasst, müssen diese ebenfalls getestet werden.
- Testen Sie ggf. Manipulationsalarme.

Wenn die Ergebnisse von einem der oben genannten Schritte auf Fehler oder unerwartetes Verhalten hindeuten:

- Testen Sie die Signale der Drähte mit entsprechender Ausrüstung und überprüfen Sie, ob die Drähte oder Kabel beschädigt sind.
- Ersetzen Sie alle beschädigten oder fehlerhaften Kabel und Drähte.
- Überprüfen Sie nach dem Austauschen der Kabel und Drähte alle Hardware-Anschlüsse erneut. Dafür ist der Zugriff auf die Weboberfläche des Produkts erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

- Stellen Sie sicher, dass alle Zugangszeitpläne, Türen, Gruppen und Benutzer aktuell sind. Dafür ist der Zugriff auf die Weboberfläche des Produkts erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Wenn der Tür-Controller nicht wie erwartet funktioniert, finden Sie im Benutzerhandbuch Informationen zur Fehlerbehebung sowie zu den integrierten Wartungsfunktionen des Produkts.

Weitere Informationen zur Wartung der Batterie finden Sie unter *Requirements for UL Compliance on page 4* und *Batterie auf Seite 80*.

Weitere Informationen

Das Benutzerhandbuch finden Sie unter *www.axis.com*.

Unter *www.axis.com/techsup* finden Sie Firmware-Aktualisierungen für Ihre Netzwerkprodukte. Um die aktuell installierte Firmware-Version zu sehen, gehen Sie auf **Setup > About (Einrichten > Über)**.

Besuchen Sie das Axis-Schulungszentrum *www.axis.com/academy* für anregende Schulungen, Webinare, Lernprogramme und Anleitungen.

Garantieinformationen

Informationen zur Garantie der Axis Produkte und hierzu verbundene Informationen, finden Sie unter *www.axis.com/warranty/*

Informazioni di Sicurezza

Leggere questa Guida all'Installazione prima di installare il prodotto. Conservare la Guida all'Installazione per usi futuri.

Livelli di pericolo

⚠PERICOLO	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.
⚠AVVERTENZA	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può provocare la morte o lesioni gravi.
⚠ATTENZIONE	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni medie o minori.
AVVISO	Indica una situazione che, se non evitata, può danneggiare la proprietà.

Altri livelli d'informazione

Importante	Indica informazioni importanti, essenziali per il corretto funzionamento del prodotto.
Nota	Indica informazioni utili che aiutano a ottenere il massimo dal prodotto.

Istruzioni di sicurezza

⚠AVVERTENZA

- Il prodotto Axis deve essere installato da un professionista qualificato.

AVVISO

- Il prodotto Axis deve essere utilizzato in conformità alle leggi e alle disposizioni locali.
- Per utilizzare il prodotto Axis in ambienti esterni, o in ambienti simili, è necessario installarlo in una custodia per esterni approvata.
- Conservare il prodotto Axis in un ambiente asciutto e ventilato.
- Evitare di esporre il prodotto Axis a urti o pressioni eccessive.
- Non installare il prodotto su supporti, superfici o pareti instabili.
- Per l'installazione del prodotto Axis utilizzare solo strumenti adeguati. Una forza eccessiva può causare danni al prodotto.
- Non utilizzare sostanze chimiche, agenti caustici o detergenti spray. Per la pulizia utilizzare un panno pulito inumidito con acqua pura.
- Utilizzare solo accessori conformi alle specifiche tecniche del prodotto. Questi possono essere forniti da Axis o da terze parti.
- Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate da Axis.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli. Per le questioni relative alla manutenzione, contattare l'assistenza o il rivenditore Axis.

Trasporti

AVVISO

- Durante il trasporto del prodotto Axis, utilizzare l'imballaggio originale o equivalente per evitare danni al prodotto.

Batteria

Il prodotto Axis utilizza una batteria al litio da 3,0 V BR/CR2032 come alimentazione per il suo real-time clock (RTC) interno. In condizioni normali questa batteria avrà una durata minima di cinque anni.

Una bassa carica della batteria influisce sul funzionamento del RTC, facendolo resettare a ogni accensione. Quando la batteria deve essere sostituita, un messaggio di registro viene visualizzato nel report server del prodotto. Per ulteriori informazioni sul report server, consultare le pagine di configurazione del prodotto o contattare l'assistenza Axis.

La batteria non deve essere sostituita se non richiesto, ma nel caso in cui questo fosse necessario, contattare l'assistenza Axis all'indirizzo *www.axis.com/techsup* per ottenere le indicazioni del caso.

⚠AVVERTENZA

- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato.
- Sostituire solo con una batteria identica o una batteria consigliata da Axis.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali o alle istruzioni del produttore della batteria.

Guida all'installazione

La presente Guida all'installazione fornisce le istruzioni necessarie per installare AXIS A1001 Network Door Controller nella rete in uso. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto, consultare il Manuale Utente disponibile all'indirizzo *www.axis.com*

Procedure di installazione

1. Assicurarsi che il contenuto della confezione, gli strumenti e altri materiali necessari per l'installazione siano in ordine. Consultare *pagina 121*.
2. Studiare la descrizione dell'hardware. Consultare *pagina 123*.
3. Studiare le specifiche. Consultare *pagina 128*.
4. Installazione dell'hardware. Consultare *pagina 136*.
5. Accedere al prodotto. Consultare *pagina 145*.

Contenuto della Confezione

- AXIS A1001 Network Door Controller
- Fascetta (4)
- Vite del coperchio
- Connettore a spina a 6 pin (5, inseriti nei connettori per morsetti)
  - I/O lettore (blu)
  - I/O lettore (rosso)
  - Dati lettore (bianco)
  - Dati lettore (giallo)
  - Alimentazione e relè (arancione)
- Connettore a spina a 4 pin (5, inseriti nei connettori per morsetti)
  - Audio (bianco)
  - Ausiliario (giallo)
  - Ingresso porta (blu)
  - Ingresso porta (rosso)
  - Blocco alimentazione (arancione)
- Connettore a spina a 2 pin (inserito nel connettore per morsetti)
  - Alimentazione (nero)
- Materiali stampati
  - Guida grafica all'installazione
  - Etichetta aggiuntiva con numero di serie (2)
  - Chiave di autenticazione AVHS

Strumenti raccomandati

- Trapano: in caso di montaggio a parete o a soffitto
- Cacciavite: in caso di montaggio a parete o a soffitto
- Cacciavite scanalato: per l'apertura del coperchio
- Cacciavite Torx (T10): per il serraggio della vite del coperchio
- Spellacavi

Panoramica dell'hardware



Vista anteriore e posteriore:

1 *Coperchio*
2 *Vite del coperchio*
3 *Slot di rimozione coperchio*
4 *Base*
5 *Clip DIN superiore*
6 *Interruttore allarme anti-manomissione - retro*

7 Clip DIN inferiore
8 Codice prodotto (N/P) e numero di serie (N/S)



Interfaccia I/O:
1 Connettore dati lettore (READER DATA 1)
10 Connettore dati lettore (READER DATA 2)
3 Connettore I/O lettore (READER I/O 1)
8 Connettore I/O lettore (READER I/O 2)
4 Connettore porta (DOOR IN 1)
7 Connettore porta (DOOR IN 2)
6 Connettore ausiliario (AUX)
5 Connettore audio (AUDIO) (non utilizzato)

Ingressi alimentazione esterni:
2 Connettore di alimentazione (DC IN)
12 Connettore di rete (PoE)

Uscite alimentazione:
9 Connettore blocco di alimentazione (LOCK)
11 Connettore di alimentazione e relè (PWR, RELAY)



Indicatori LED, pulsanti e altro hardware:

1 *Indicatore LED di alimentazione*
2 *Indicatore LED di stato*
3 *Indicatore LED di rete*
4 *Indicatore LED 2 del lettore (non utilizzato)*
5 *Indicatore LED 1 del lettore (non utilizzato)*
6 *Collettore pin allarmi anti-manomissione - fronte (TF)*
7 *Collettore pin allarmi anti-manomissione - retro (TB)*
8 *Indicatore LED di blocco*
9 *Indicatore LED di blocco*
10 *Sensore allarme anti-manomissione - fronte*
11 *Slot per scheda SD (microSDHC) (non utilizzato)*
12 *Pulsante di comando*
13 *Codice prodotto (N/P) e numero di serie (N/S)*

Indicatori LED

LED	Colore	Indicazione
Rete	Verde	Luce fissa per connessione di rete a 100 MBit/s. Luce lampeggiante: attività di rete.
	Giallo	Luce fissa per connessione di rete a 10 MBit/s. Luce lampeggiante: attività di rete.
	Spento	Assenza di connessione.
Stato	Verde	Luce verde fissa: condizioni di normale utilizzo.
	Giallo	Fissa durante l'avvio e quando si ripristinano le impostazioni.
	Rosso	Luce lampeggiante lenta: aggiornamento non riuscito.
Alimentazione	Verde	Normale funzionamento.
	Giallo	Luce lampeggiante verde/gialla: aggiornamento firmware.
Blocco	Verde	Luce fissa: non in tensione.
	Rosso	Luce fissa: in tensione.
	Spento	Isolato.

Nota

- Il LED di stato può essere configurato per lampeggiare quando un evento è attivo.
- Il LED di stato può essere configurato per lampeggiare al fine di identificare l'unità. Andare su**Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Maintenance (Configurazione > Configurazione controller aggiuntivo > Opzioni di sistema > Manutenzione)**.

Connettori e pulsanti

Per le specifiche e le condizioni di funzionamento, consultare *pagina 128*.

Interfaccia I/O

Connettore dati lettore
Due morsettiere a 6 pin che supportano i protocolli RS485 e Wiegand per la comunicazione con il lettore. Per le specifiche, consultare *pagina 129*.

Connettore I/O lettore
Due morsettiere a 6 pin per l'ingresso e l'uscita del lettore. Oltre al punto di riferimento 0 V CC e all'alimentazione (uscita CC), il connettore I/O lettore fornisce l'interfaccia per:

- Ingresso digitale: ad esempio per il collegamento degli allarmi anti-manomissione del lettore.
- Uscita digitale: ad esempio per il collegamento dei segnalatori acustici e dei LED del lettore.

Per le specifiche, consultare *pagina 130*.

Connettore porta
Due morsettiere a 4 pin utilizzate per collegare i dispositivi di monitoraggio porte e i dispositivi REX (request to exit). Per le specifiche, consultare *pagina 131*.

Connettore ausiliario
Morsettiera I/O a 4 pin configurabile. Utilizzare con dispositivi esterni in combinazione con, ad esempio, allarmi antimanomissione, attivazione di eventi e notifiche di allarme. Oltre al punto di riferimento 0 V CC e all'alimentazione (uscita CC), il connettore ausiliario fornisce l'interfaccia per:

- Ingresso digitale: ingresso allarme utilizzabile per collegare i dispositivi, che può passare dal circuito chiuso al circuito aperto, ad esempio i sensori PIR o rilevatori di rottura.
- Uscita digitale: per collegare dispositivi esterni come allarmi antifurto, sirene o luci. I dispositivi collegati possono essere attivati tramite l'API (interfaccia per la programmazione di applicazioni) VAPIX® oppure tramite una regola di azione.

Per le specifiche, consultare *pagina 131*.

Ingressi alimentazione esterni

AVVISO

Il prodotto deve essere collegato con un cavo di rete schermato (STP). Tutti i cavi che collegano il prodotto alla rete sono destinati al loro uso specifico. Verificare che i dispositivi di rete siano installati secondo le istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui requisiti normativi, consultare *Electromagnetic Compatibility (EMC) on page 2*.

Connettore di alimentazione
Morsettiera a 2 pin utilizzata per l'ingresso dell'alimentazione CC. Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV) con una potenza di uscita nominale limitata a ≤100 W o una corrente nominale di uscita limitata a ≤5 A. Per le specifiche, consultare *pagina 132*.

Connettore di rete
Connettore Ethernet RJ45. Supporta Power over Ethernet (PoE). Per le specifiche, consultare *pagina 132*.

Uscite alimentazione

Connettore di blocco alimentazione
Morsettiera a 4 pin utilizzata per il collegamento di uno o due blocchi. Il connettore di blocco può

essere usato anche per fornire alimentazione ai dispositivi esterni. Per le specifiche, consultare *pagina 133*.

Connettore di alimentazione e relè
Morsettiera a 6 pin utilizzata per collegare l'alimentazione e il relè del door controller a dispositivi esterni quali serrature e sensori. Per le specifiche, consultare *pagina 133*.

Pulsanti e altro hardware

Collettore pin allarmi anti-manomissione
Due collettori a due pin per scollegare gli allarmi anti-manomissione anteriore e posteriore. Per le specifiche, consultare *pagina 134*.

Pulsante di comando
Il pulsante di comando viene utilizzato per:

- Ripristinare il prodotto alle impostazioni predefinite di fabbrica. Consultare *pagina 150*.
- Collegare a un servizio AXIS Video Hosting System o AXIS Internet Dynamic DNS Service. Per ulteriori informazioni su questi servizi, consultare il Manuale Utente.

Dati tecnici

Condizioni di funzionamento

Il prodotto Axis è destinato all'uso interno.

Classificazione	Temperatura	Umidità
IEC 60721-4-3 Classe 3K3, 3M3	Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)	20 - 85% (umidità relativa senza condensa)

Consumo energetico

AVVISO

Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV) con una potenza di uscita nominale limitata a ≤100 W o una corrente nominale di uscita limitata a ≤5 A.

Alimentatore	Carico massimo in uscita
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, 44-57 V CC	7,5 W
10-30 V CC, max 26 W	14 W

Per le specifiche dei connettori, consultare *Connettore di alimentazione alla pagina 132* e *Connettore di rete alla pagina 132*.

Area di cablaggio

AVVISO

Per ogni cavo deve essere disponibile un'area corrispondente all'intervallo dei calibri dei conduttori 28-16 AWG (CSA) o 22-14 AWG (cUL/UL). Selezionare i cavi nel rispetto delle normative locali.

AWG	**Diametro** mm (pollici)	**Area** mm^2
28–16	0.321–1.29 (0.0126–0.0508)	0.0810–1.31
22–14	0.644–1.63 (0.0253–0.0641)	0.326–2.08

Connettori

Per informazioni sulle posizioni dei connettori, consultare *Panoramica dell'hardware alla pagina 123*.

Per gli schemi di connessione e le informazioni sullo schema dei pin hardware generato tramite la configurazione dell'hardware, consultare *Schemi delle connessioni alla pagina 134* e *Configurazione dell'hardware alla pagina 137*.

Nella sezione seguente vengono descritte le specifiche tecniche dei connettori.

Connettore dati lettore

Morsettiera a 6 pin che supporta i protocolli RS485 e Wiegand per la comunicazione con il lettore.



Le porte RS485 supportano:

- RS485 a due fili, half-duplex
- RS485 a quattro fili, full-duplex

Le porte Wiegand supportano:

- Wiegand a due fili

Funzione		**Pin**	**Note**
RS485	A-	1	Per RS485 full duplex Per RS485 half duplex
	B+	2	

RS485	A-	3	Per RS485 full duplex Per RS485 half duplex
	B+	4	
Wiegand	D0 (Data 0)	5	Per Wiegand
	D1 (Data 1)	6	

Importante

La lunghezza cavo massima consigliata è 30 m (98,4 piedi).

Connettore I/O lettore

Morsettiera a 6 pin per:



- Alimentazione ausiliaria (uscita CC)
- Ingresso digitale
- Uscita digitale
- 0 V CC (-)

Il pin 3 sui connettori I/O lettore può essere supervisionato. Se il collegamento viene interrotto, viene attivato un evento. Per utilizzare ingressi supervisionati, installare resistori terminali. Per gli ingressi supervisionati utilizzare lo schema delle connessioni. Consultare *pagina 136*.

Funzione	Pin	Note	Specifiche
0 V CC (-)	1		0 V CC
Uscita CC	2	Per alimentare periferiche ausiliarie. Nota: questo pin può essere usato solo come uscita alimentazione.	12 V CC Carico massimo = 300 mA
Configurabile (ingresso o uscita)	3–6	Ingresso digitale: collegare al pin 1 per attivare oppure lasciare isolato (scollegato) per disattivare.	Da 0 a max 40 V CC
		Uscita digitale: collegare al pin 1 per attivare oppure lasciare isolato (scollegato) per disattivare. Se utilizzata con un carico induttivo, ad esempio un relè, collegare un diodo in parallelo al carico per proteggere il dispositivo da ritorni di tensione.	Da 0 a max 40 V CC, open-drain, 100 mA

Connettore porta

Due morsettiere a 4 pin utilizzate per i dispositivi di monitoraggio porte (ingresso digitale).



Tutti i pin di ingresso porte possono essere supervisionati. Se il collegamento viene interrotto, viene attivato un allarme. Per utilizzare ingressi supervisionati, installare resistori terminali. Per gli ingressi supervisionati utilizzare lo schema delle connessioni. Consultare *pagina 136*.

Funzione	Pin	Note	Specifiche
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
Ingresso	2, 4	Per la comunicazione con il monitor porte. Ingresso digitale: collegare al pin 1 o 3 rispettivamente per attivarlo o lasciare isolato (scollegato) per disattivarlo. Nota: questo pin può essere usato solo per l'ingresso.	Da 0 a max 40 V CC

Connettore ausiliario

Morsettiera I/O a 4 pin configurabile per:



- Alimentazione ausiliaria (uscita CC)
- Ingresso digitale
- Uscita digitale
- 0 V CC (-)

Per un esempio di schema delle connessioni, consultare *Schemi delle connessioni alla pagina 134*.

Funzione	Pin	Note	Specifiche
0 V CC (-)	1		0 V CC
Uscita CC	2	Per alimentare periferiche ausiliarie. Nota: questo pin può essere usato solo come uscita alimentazione.	3,3 V CC Carico massimo = 100 mA

Configurabile (ingresso o uscita)	3–4	Ingresso digitale: collegare al pin 1 per attivare oppure lasciare isolato (scollegato) per disattivare.	Da 0 a max 40 V CC
		Uscita digitale: collegare al pin 1 per attivare oppure lasciare isolato (scollegato) per disattivare. Se utilizzata con un carico induttivo, ad esempio un relè, collegare un diodo in parallelo al carico per proteggere il dispositivo da ritorni di tensione.	Da 0 a max 40 V CC, open-drain, 100 mA

Connettore di alimentazione

Morsettiera a 2 pin per ingresso alimentazione CC. Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV) con una potenza di uscita nominale limitata a ≤100 W o una corrente nominale di uscita limitata a ≤5 A.

Funzione	Pin	Note	Specifiche
0 V CC (-)	1		0 V CC
Ingresso CC	2	Per l'alimentazione del controller quando non si usa Power over Ethernet. Nota: questo pin può essere usato solo come ingresso alimentazione.	10-30 V CC, max 26 W Carico massimo in uscita = 14 W

Connettore di rete

Connettore Ethernet RJ45. Supporta Power over Ethernet (PoE). Usare cavi di Categoria 5e o superiore.

Funzione	Specifiche
Alimentazione attraverso cavo di rete	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, 44–57 V CC Carico massimo in uscita = 7,5 W

Connettore blocco di alimentazione

Morsettiera a 4 pin per l'alimentazione di uno o due blocchi (uscita CC). Il connettore di blocco può essere usato anche per fornire alimentazione a dispositivi esterni.



Collegare blocchi e carichi ai pin in base allo schema dei pin hardware generato tramite la configurazione dell'hardware.

Funzione	Pin	Note	Specifiche
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
0 V CC, isolato o 12 V CC	2, 4	Per controllare fino a due blocchi da 12 V. Usare lo schema dei pin hardware. Consultare *Configurazione dell'hardware alla pagina 137*.	12 V CC Carico massimo totale = 500 mA

Connettore di alimentazione e relè

Morsettiera a 6 pin con relè integrato per:

- Dispositivi esterni
- Alimentazione ausiliaria (uscita CC)
- 0 V CC (-)



Collegare blocchi e carichi ai pin in base allo schema dei pin hardware generato tramite la configurazione dell'hardware.

Funzione	Pin	Note	Specifiche
0 V CC (-)	1, 4		0 V CC
Relè	2–3	Per il collegamento di relè. Usare lo schema dei pin hardware. Consultare *Configurazione dell'hardware alla pagina 137*. I due pin relè sono separati con isolamento galvanico dal resto dei circuiti.	Corrente max = 700 mA Tensione max = +30 V CC
12 V CC	5	Per alimentare periferiche ausiliarie. Nota: questo pin può essere usato solo come uscita alimentazione.	Tensione max = +12 V CC Carico massimo = 500 mA
24 V CC	6	Non utilizzato	

Collettore pin allarmi anti-manomissione

Due collettori a due pin per escludere:

- Allarme anti-manomissione posteriore (TB)
- Allarme anti-manomissione anteriore (TF)

Funzione	Pin	Note
Allarme anti-manomissione posteriore	1–2	Per escludere contemporaneamente l'allarme anti-manomissione anteriore e posteriore, collegare i ponticelli tra TB 1, TB 2 e TF 1, TF 2, rispettivamente. L'esclusione degli allarmi anti-manomissione significa che il sistema non identificherà alcun tentativo di manomissione.
Allarme anti-manomissione anteriore	1–2	

Nota

Gli allarmi anti-manomissione anteriore e posteriore sono collegati per impostazione predefinita. È possibile configurare l'attivazione di apertura della struttura in modo che esegua un'azione se il door controller viene aperto o rimosso dalla parete o dal soffitto. Per informazioni sulla configurazione di allarmi ed eventi, consultare il Manuale Utente.

Schemi delle connessioni

Collegare i dispositivi in base allo schema dei pin hardware generato tramite la configurazione dell'hardware. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'hardware e lo schema dei pin hardware, consultare *Configurazione dell'hardware alla pagina 137*.

Connettore ausiliario



1 0 V CC (-)
2 Uscita CC: 3,3 V max 100 mA
A I/O configurato come ingresso
B I/O configurato come uscita

Ingressi supervisionati



Per utilizzare ingressi supervisionati, installare resistori terminali. Ciò vale per tutti gli ingressi supervisionati. Per informazioni sulle limitazioni e gli aggiornamenti, consultare le note di rilascio del prodotto.

i Ingresso
ii 0 V CC (-)

Installazione dell'Hardware

ATTENZIONE

Non montare mai il prodotto Axis mentre viene alimentato. Collegare l'alimentazione sempre al termine dell'installazione.

AVVISO

Per proteggere i circuiti dalle scariche elettrostatiche (ESD), utilizzare appropriate protezioni ESD per maneggiare il prodotto quando componenti e contatti sono esposti.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di installare il prodotto.

- Per configurare l'hardware, consultare *pagina 137*.
- Per montare il prodotto a parete (metodo consigliato) o a soffitto, consultare *pagina 138*.
- Per montare il prodotto su una guida DIN, consultare *pagina 140*.
- Per collegare i cavi, consultare *pagina 141*.

Considerazioni sul sistema

Il prodotto Axis deve essere installato all'interno dell'area protetta.

Il prodotto Axis, sia nella forma di door controller indipendente che di sistema di door controller, non deve limitare o ridurre la destinazione d'uso dei dispositivi collegati.

Il prodotto Axis deve essere installato a parete (metodo consigliato) o a soffitto, con o senza una scatola di derivazione. Può essere installato anche su una guida DIN.

Configurazione dell'hardware

Prima di installare il prodotto, configurare l'hardware nelle pagine **Hardware Configuration** (Configurazione hardware).

Porte, serrature e altri dispositivi possono essere collegati al prodotto Axis prima di completare la configurazione dell'hardware. Tuttavia, tale collegamento risulta più semplice se viene effettuato dopo aver completato la configurazione dell'hardware. Ciò è dovuto al fatto che al termine della configurazione è disponibile uno schema dei pin hardware, che funge da guida per connettere i pin e può essere utilizzato come scheda di riferimento per la manutenzione. Per le istruzioni di manutenzione, consultare *pagina 151*.

Per configurare l'hardware, selezionare uno dei seguenti metodi:

- Importare un file di configurazione dell'hardware. Consultare *pagina 137*.
- Creare una nuova configurazione dell'hardware. Consultare *pagina 137*.

Importazione di un file di configurazione dell'hardware

La configurazione dell'hardware del prodotto Axis può essere completata più rapidamente importando un file di configurazione dell'hardware.

Per informazioni sull'esportazione dei file di configurazione dell'hardware, consultare il Manuale Utente.

Per importare un file di configurazione dell'hardware:

1. Andare su**Setup > Hardware Configuration (Configurazione > Configurazione hardware)**.
2. Fare clic su **Import hardware configuration (Importa configurazione hardware)** o, se esiste già una configurazione, **Reset and import hardware configuration (Reimposta e importa configurazione hardware)**.
3. Nella finestra di dialogo di selezione file, individuare e selezionare il file di configurazione dell'hardware (*.json) sul computer.
4. Fare clic su **OK**.

Creazione di una nuova configurazione dell'hardware

Per creare una configurazione dell'hardware completamente nuova:

1. Se necessario, rimuovere la vite del coperchio, inserire un cacciavite scanalato nello slot di rimozione del coperchio e rimuovere il coperchio.
2. Collegare il prodotto Axis alla rete e attendere l'attivazione del collegamento di rete e l'accensione del prodotto. Se il prodotto non riceve alimentazione tramite Power over Ethernet ma utilizza invece Ethernet e una sorgente di alimentazione esterna, collegare il prodotto anche a una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV). Per ulteriori informazioni sulla morsettiera di alimentazione (ingresso CC), consultare *Dati tecnici alla pagina 128*.
3. Accedere al prodotto. Consultare *pagina 145*.
4. Andare su **Setup > Hardware Configuration (Configurazione > Configurazione hardware)** e selezionare **Start new hardware configuration (Avvia nuova configurazione hardware)**.

   Se l'hardware del prodotto non è stato configurato in precedenza o la configurazione è stata eliminata, **Hardware Configuration (Configurazione hardware)** sarà disponibile nel pannello di notifica della pagina Overview (Panoramica).
5. Selezionare l'opzione indicante il numero di porte, una (1) o due (2), che verranno collegate al prodotto Axis.
6. Immettere un nome descrittivo per ciascuna porta e fare clic su **Next (Avanti)**. Si consiglia di assegnare alle porte nomi descrittivi univoci, in modo da facilitarne l'identificazione da parte di chi amministrerà il sistema.

   È inoltre possibile modificare il nome del prodotto Axis. Il nome predefinito include il numero di serie per semplificare l'identificazione.
7. Selezionare le opzioni di monitoraggio e di blocco delle porte che rispondono ai requisiti e al tipo di collegamenti di blocco che verranno utilizzati, quindi fare clic su **Next (Avanti)**. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili, consultare il Manuale Utente.
8. Selezionare i tipi di lettori che verranno utilizzati e fare clic su **Finish (Fine)**. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili, consultare il Manuale Utente.
9. Nella finestra di dialogo che viene visualizzata al termine della configurazione, fare clic su **OK** oppure sul collegamento per visualizzare lo schema dei pin hardware.

   Per stampare lo schema dei pin hardware, fare clic su **Print Hardware Pin Chart (Stampa schema pin hardware)** nella relativa pagina.
10. Scollegare il prodotto dalla rete. Se il prodotto non è alimentato tramite Power over Ethernet, scollegarlo anche dalla sorgente di alimentazione.

Per annullare la configurazione dell'hardware fare clic su **Cancel (Annulla)**. Questa operazione può essere effettuata in qualsiasi pagina della configurazione.

Montaggio a parete e a soffitto

AVVISO

Quando si installa il door controller a parete, assicurarsi che la foratura per i cavi sia rivolta verso il basso.

1. Se viene utilizzata una scatola di derivazione, installarla prima del network door controller. Per la conformità UL, la scatola di derivazione deve essere classificata "UL Listed".
2. Se necessario, rimuovere la vite del coperchio, inserire un cacciavite scanalato nello slot di rimozione del coperchio e rimuovere il coperchio. Consultare *Panoramica dell'hardware alla pagina 123*.
3. Contrassegnare i punti per i fori per le viti sulla parete/sul soffitto, utilizzando la base come modello.
4. Se necessario, praticare i fori per le viti con un trapano.
5. Montare la base sulla parete o sul soffitto. Verificare che le viti e i tasselli siano adatti al materiale (ad esempio legno, metallo, cartongesso, pietra).



1 Base
2 Foro per vite (4)

6. Collegare i cavi. Consultare *pagina 141*.

Montaggio su guida DIN

1. Se necessario, installare una guida DIN (non inclusa).
2. Se necessario, rimuovere la vite del coperchio, inserire un cacciavite scanalato nello slot di rimozione del coperchio e rimuovere il coperchio. Consultare *Panoramica dell'hardware alla pagina 123*.
3. Agganciare la clip DIN inferiore, che è flessibile, alla parte inferiore della guida DIN, inclinando la base leggermente in avanti.
4. Sollevare la base in modo che la clip DIN inferiore raggiunga la posizione più bassa.
5. Inclinare la base all'indietro in modo che sia parallela alla parete e al soffitto.
6. Agganciare la clip DIN superiore alla parte superiore della guida DIN abbassando la base.



1 Base
2 Foro per vite (4)
3 Guida DIN
4 Clip DIN inferiore

7. Fissare la base utilizzando quattro viti. Verificare che le viti e i tasselli siano adatti al materiale (ad esempio legno, metallo, cartongesso, pietra). Consultare *Montaggio a parete e a soffitto alla pagina 138*.

Nota

Per evitare la curvatura della base, non serrare eccessivamente le viti. Lasciare circa 2,5 mm (0,1 pollici). La curvatura della base impedirebbe la chiusura del coperchio.

8. Collegare i cavi. Consultare *pagina 141*.

Collegamento dei cavi

⚠ATTENZIONE

Scollegare l'alimentazione prima di collegare qualsiasi cavo al prodotto Axis. Non effettuare mai collegamenti mentre il prodotto viene alimentato.

AVVISO

- Il prodotto deve essere collegato con un cavo di rete schermato (STP). Tutti i cavi che collegano il prodotto alla rete sono destinati al loro uso specifico. Verificare che i dispositivi di rete siano installati secondo le istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui requisiti normativi, consultare *Regulatory Information on page 2*.
- Se si utilizza Power over Ethernet, collegare il cavo di rete alla rete solo dopo aver collegato tutti gli altri cavi.
- Per consentire la manutenzione futura, per evitare di sottoporre cavi e connettori a eccessiva tensione e per evitare danni all'isolamento dei conduttori, lasciare un tratto dei cavi disponibile alle ispezioni e verificare che non vi siano cavi pendenti o non fissati saldamente. Utilizzare le apposite fascette in dotazione.
- Per proteggere i circuiti dalle scariche elettrostatiche (ESD), utilizzare appropriate protezioni ESD durante il collegamento dei cavi al prodotto.

1. Far passare il cavo di rete intorno al guidacavo e collegarlo al connettore di rete.
2. Fissare il cavo di rete al guidacavo con una delle fascette in dotazione.



1 Fascetta
2 Cavo di rete

3. Spellare i cavi come richiesto utilizzando una crimpatrice.
4. Collegare i cavi tra il door controller e le serrature, le porte e gli altri dispositivi. Per ulteriori informazioni sui connettori e le relative specifiche, consultare *pagina 126* e *pagina 129*.

AVVISO

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente. Un collegamento non corretto può causare danni al prodotto.
- Assicurarsi di utilizzare cavi conformi ai requisiti. Per ulteriori informazioni, consultare *Area di cablaggio alla pagina 129* e, per la conformità UL, *Requirements for UL Compliance on page 4*.



Esempio di collegamento di cavi

1 *Connettore a spina a 6 pin*
2 *Cavo di rete*
3 *Fascetta (4)*
4 *Connettore di rete*

Nota

- Per i dispositivi che sono stati configurati nelle pagine di configurazione dell'hardware del prodotto, utilizzare lo schema dei pin hardware come guida per il collegamento dei pin. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'hardware e lo schema dei pin hardware, consultare *Configurazione dell'hardware alla pagina 137*.
- Per informazioni sul collegamento degli altri cavi, quali i cavi di alimentazione di serrature, lettori e altri dispositivi, consultare le istruzioni dei produttori.

5. Raccogliere tutti i cavi in modo ordinati e fissarli con le apposite fascette in dotazione.
6. Etichettare i cavi per futuro riferimento.
7. Se si utilizza Power over Ethernet, collegare il cavo di rete alla rete.
8. Se si utilizza Ethernet e l'alimentazione esterna (10–30 V CC), collegare il cavo di rete alla rete, quindi collegare l'alimentazione. Utilizzare una sorgente di alimentazione

limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV). Per ulteriori informazioni, consultare *Connettore di alimentazione alla pagina 132*.



Esempio di collegamento di cavi

1 Connettore di rete
2 Cavo di rete

9. Verificare che i LED indichino le corrette condizioni. Consultare *Indicatori LED alla pagina 126*.
10. Fissare il coperchio alla base e serrare la vite del coperchio.



1 Coperchio
2 Vite del coperchio (T10)

Accedere al Prodotto

Il prodotto può essere utilizzato con la maggior parte dei sistemi operativi e dei browser. I browser consigliati sono Internet Explorer con Windows, Safari con Macintosh e Firefox con gli altri sistemi operativi.

Quando si accede al prodotto per la prima volta, è necessario assegnare un indirizzo IP e impostare la password **root** predefinita per l'utente amministratore.

- Per assegnare un indirizzo IP, consultare *pagina 146*.
- Per impostare la password root, consultare *page 38*.

Accesso da un browser

1. Avviare un browser (Internet Explorer, Firefox, Safari).

2. Nel campo del percorso/indirizzo del browser immettere l'indirizzo IP o il nome host del prodotto Axis. Per accedere al prodotto da un computer Macintosh (Mac OS X), fare clic sulla scheda Bonjour e selezionare il prodotto dall'elenco a discesa.

   Se non si conosce l'indirizzo IP, individuare il prodotto sulla rete tramite AXIS IP Utility. Per informazioni su come individuare e assegnare un indirizzo IP, consultare *Assegnazione di un indirizzo IP*. Queste informazioni sono disponibili anche sulle pagine dedicate all'assistenza sul sito *www.axis.com/techsup*
3. Immettere il nome utente e la password. Se si accede al prodotto per la prima volta, è necessario prima configurare la password root. Per le istruzioni, consultare *Impostazione della password root alla pagina 150*.
4. AXIS Entry Manager si apre nel browser. La pagina iniziale è chiamata pagina Overview (Panoramica).

Accesso da Internet

Dopo la connessione, il prodotto Axis è accessibile dalla rete locale (LAN). Per accedere al prodotto da Internet, è necessario configurare il router di rete per consentire al prodotto di ricevere il traffico di dati in entrata. A tale scopo, abilitare la funzione di attraversamento NAT per tentare la configurazione automatica del router in modo da rendere possibile l'accesso al prodotto. Per abilitare la funzione, andare a **Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Network > TCP/IP > Advanced (Configurazione > Configurazione controller aggiuntivo > Opzioni di sistema > Rete > TCP/IP > Avanzate)**.

Per ulteriori informazioni sulla funzione di attraversamento NAT per IPv4, consultare il Manuale Utente del prodotto. Vedere anche l'AXIS Internet Dynamic DNS Service all'indirizzo *www.axiscam.net*

Per le note tecniche su questo e altri argomenti, visitare il sito Web dell'assistenza Axis all'indirizzo *www.axis.com/techsup*

Assegnazione di un indirizzo IP

Indirizzo IP predefinito

Il prodotto Axis è progettato per l'uso su rete Ethernet e richiede un indirizzo IP per l'accesso. La maggior parte delle reti dispone di un server DHCP che assegna automaticamente gli indirizzi IP alle periferiche connesse. Se la rete non dispone di un server DHCP, il prodotto Axis userà l'indirizzo IP predefinito `192.168.0.90`.

Metodi consigliati in Windows®

AXIS IP Utility e **AXIS Camera Management** sono i metodi consigliati per la ricerca di prodotti Axis nella rete e l'assegnazione di indirizzi IP in Windows®. Entrambe le applicazioni sono gratuite e scaricabili all'indirizzo *www.axis.com/techsup*

AXIS IP Utility – Piccole installazioni

AXIS IP Utility rileva e visualizza automaticamente i prodotti Axis nella rete locale. L'applicazione può anche essere utilizzata per assegnare manualmente un indirizzo IP statico.

Si tenga presente che il computer sul quale è in esecuzione AXIS IP Utility deve essere sullo stesso segmento di rete (subnet fisica) del prodotto Axis.

Rilevamento automatico

1. Verificare che il prodotto Axis sia collegato alla rete e acceso.
2. Avviare AXIS IP Utility.
3. Quando il prodotto Axis viene visualizzato nella finestra, fare doppio clic per aprire le relative pagine Web.
4. Per informazioni su come impostare la password, consultare *pagina 150*.

Assegnazione manuale dell'indirizzo IP (opzionale)

1. Acquisire un indirizzo IP disponibile sullo stesso segmento di rete del computer.
2. Selezionare il prodotto Axis dall'elenco.
3. Fare clic su **Assign new IP address to selected device (Assegna nuovo indirizzo IP al dispositivo selezionato)** e immettere l'indirizzo IP.
4. Fare clic su **Assign (Assegna)** e proseguire seguendo le istruzioni visualizzate.
5. Quando il prodotto Axis viene visualizzato nella finestra, fare doppio clic per aprire le relative pagine Web.
6. Per informazioni su come impostare la password, consultare *pagina 150*.

AXIS Camera Management – Grandi installazioni

AXIS Camera Management è un potente strumento di installazione e gestione per i prodotti di rete Axis. Lo strumento può automaticamente cercare periferiche in rete, assegnare indirizzi IP, impostare password, visualizzare lo stato della connessione, gestire aggiornamenti firmware e configurare i parametri del prodotto. Permette di eseguire operazioni su più prodotti contemporaneamente.

Rilevamento automatico

1. Verificare che il prodotto Axis sia collegato alla rete e acceso.
2. Avviare AXIS Camera Management.
3. Effettuare il collegamento a un server.

   Per effettuare il collegamento a un server sulla rete, selezionare **Remote server (Server remoto)**, quindi selezionare un server dall'elenco a discesa o immettere un indirizzo IP o DNS nel campo.

Per il collegamento a un server in esecuzione sul computer locale, selezionare **This computer (Questo computer)**.

4. Fare clic su **Log On (Accedi)** per accedere come utente corrente del computer oppure deselezionare **Log on as current user (Accedi come utente corrente)** e immettere il nome utente e la password con cui effettuare l'accesso.
5. Alla prima esecuzione, AXIS Camera Management cerca automaticamente i prodotti Axis sulla rete. Per effettuare la ricerca manuale dei prodotti, selezionare **Configuration > Add Devices (Configurazione > Aggiungi dispositivi)**. Viene visualizzato un elenco dei prodotti trovati.

   Selezionare i prodotti da aggiungere e fare clic su **Next (Avanti)**, quindi su **Finish (Fine)**.
6. Nell'elenco di dispositivi, fare clic sull'indirizzo per aprire le pagine Web del prodotto.
7. Per informazioni su come impostare la password, consultare *pagina 150*.

Assegnazione di indirizzi IP su più periferiche

AXIS Camera Management velocizza il processo di assegnazione degli indirizzi IP di più periferiche, suggerendo gli indirizzi IP in base a un intervallo specifico.

1. Selezionare le periferiche da configurare (è possibile selezionare diversi modelli) e fare clic su **Assign IP address to selected devices** (Assegna indirizzi IP alle periferiche selezionate).
2. Fare clic su **Yes** (Sì) nella finestra di dialogo **Device Maintenance** (Manutenzione periferica).
3. Selezionare **Assign the following IP address range** (Assegna il seguente intervallo di indirizzi IP) e immettere l'intervallo di indirizzi IP, la subnet mask e il router predefinito da usare per le periferiche. Fare clic su **Next** (Avanti).
4. Gli indirizzi IP suggeriti sono elencati sotto **New IP Addresses** (Nuovi indirizzi IP) e possono essere modificati selezionando una periferica e facendo clic su **Edit IP** (Modifica IP).
5. Fare clic su **Finish** (Fine).

Altri sistemi operativi e metodi

L'elenco seguente descrive gli altri metodi disponibili per assegnare o individuare l'indirizzo IP. Tutti i metodi sono abilitati per impostazione predefinita e tutti possono essere disabilitati.

- **Connessione al servizio AVHS** (tutti i sistemi operativi). Per la connessione a un servizio AVHS, fare riferimento alla Guida all'installazione del fornitore del servizio. Per informazioni e assistenza sulla ricerca di un fornitore di servizi AVHS nella propria zona, accedere alla pagina *www.axis.com/hosting*
- **UPnP™** (Windows®). Quando questo metodo è abilitato sul computer, il prodotto di rete Axis viene automaticamente individuato e aggiunto a Rete/Risorse di rete.

- **Bonjour** (Mac OS X® 10.4 o versioni successive). Utilizzabile con i browser con supporto Bonjour. Selezionare il segnalibro Bonjour nel browser (ad esempio Safari) e fare clic sul collegamento per accedere alle pagine Web.
- **AXIS Dynamic DNS Service** (tutti i sistemi operativi). Servizio gratuito fornito da Axis che consente di installare il prodotto di rete Axis in modo facile e veloce. È necessaria una connessione a Internet senza proxy HTTP. Per ulteriori informazioni, accedere alla pagina *www.axiscam.net*
- **ARP/Ping** (tutti i sistemi operativi). Consultare *Assegnazione dell'indirizzo IP tramite ARP/Ping*. È necessario eseguire il comando entro 2 minuti dal collegamento all'alimentazione.
- **Server DHCP** (tutti i sistemi operativi). Per visualizzare le pagine di amministrazione del server DHCP di rete, consultare la relativa documentazione per l'utente.

Assegnazione dell'indirizzo IP tramite ARP/Ping

È possibile assegnare l'indirizzo IP del prodotto tramite ARP/Ping. È necessario eseguire il comando entro 2 minuti dal collegamento all'alimentazione.

1. Acquisire un indirizzo IP statico libero sullo stesso segmento di rete del computer.
2. Individuare il numero di serie indicato sull'etichetta del prodotto.
3. Aprire un prompt dei comandi e immettere i seguenti comandi:

   Sintassi per Linux/Unix

   ```
   arp -s <indirizzo IP> <numero di serie> temp
   ping -s 408 <indirizzo IP>
   ```

   Esempio per Linux/Unix

   ```
   arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp
   ping -s 408 192.168.0.125
   ```

   Sintassi per Windows (potrebbe essere necessario eseguire il prompt dei comandi come amministratore)

   ```
   arp -s <indirizzo IP> <numero di serie>
   ping -l 408 -t <indirizzo IP>
   ```

   Esempio per Windows (potrebbe essere necessario eseguire il prompt dei comandi come amministratore)

   ```
   arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
   ping -l 408 -t 192.168.0.125
   ```
4. Verificare che il cavo di rete sia collegato, quindi riavviare il prodotto scollegando e ricollegando l'alimentazione.
5. Chiudere il prompt dei comandi una volta ricevuta la risposta del prodotto `Reply from 192.168.0.125...` o un altro messaggio simile.
6. Aprire un browser e digitare `http://<indirizzo IP>` nel campo del percorso/indirizzo.

Nota

- Per aprire un prompt dei comandi in Windows, aprire il **menu Start** e digitare `cmd` nel campo **Cerca/Esegui**.
- Per usare il comando ARP in Windows 8/Windows 7/Windows Vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prompt dei comandi e selezionare **Esegui come amministratore**.
- Per aprire un prompt dei comandi in Mac OS X, aprire l'**utility Terminal** in **Applicazione > Utilità**.

Impostazione della password root

Per accedere al prodotto Axis, è necessario impostare la password dell'utente amministratore predefinito **root**. Questa operazione viene effettuata nella finestra di dialogo **Configure Root Password (Configura password root)**, visualizzata quando si accede al prodotto per la prima volta.

Per evitare intercettazioni sulla rete, la password root può essere impostata tramite una connessione HTTPS crittografata, con un certificato HTTPS. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL) è un protocollo utilizzato per crittografare il traffico tra i browser e i server Web. Il certificato HTTPS assicura lo scambio crittografato di informazioni.

Il nome utente amministratore predefinito **root** è permanente e non può essere eliminato. Se si smarrisce la password di root, il prodotto deve essere ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica. Per informazioni su come ripristinare il prodotto alle impostazioni predefinite di fabbrica, consultare il Manuale Utente del prodotto.

Per impostare la password tramite una connessione HTTP standard, inserirla direttamente nella finestra di dialogo.

Per impostare la password tramite una connessione HTTPS crittografata, attenersi alla seguente procedura.

1. Fare clic su **Use HTTPS (Usa HTTPS)**.
   Viene creato un certificato temporaneo (valido per un anno), che consente la crittografia di tutto il traffico in arrivo e in uscita dal prodotto e quindi anche l'impostazione protetta della password.
2. Immettere una password e reimmetterla per confermarla.
3. Fare clic su **OK**. La password è stata configurata.

Ripristino dei valori predefiniti di fabbrica

Importante

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica deve essere usato con cautela. Un ripristino delle impostazioni di fabbrica consentirà di ripristinare le impostazioni di fabbrica per tutti i parametri, incluso l'indirizzo IP.

Nota

Gli strumenti software per la gestione e l'installazione del prodotto sono disponibili sulle pagine dedicate all'assistenza sul sito Web *www.axis.com/techsup*.

Per ripristinare il prodotto alle impostazioni predefinite di fabbrica:

1. Scollegare l'alimentazione dal prodotto.
2. Tenere premuto il pulsante di comando e ricollegare l'alimentazione. Vedere *Panoramica dell'hardware alla pagina 123*.
3. Tenere premuto il pulsante di comando per 25 secondi circa fino a quando l'indicatore LED di stato non diventa nuovamente di colore giallo.
4. Rilasciare il pulsante di comando. Il processo è completo quando il LED di stato diventerà verde. Il prodotto è stato reimpostato alle impostazioni di fabbrica predefinite. Se nessun server DHCP è disponibile in rete, l'indirizzo IP predefinito è `192.168.0.90`.
5. Mediante gli strumenti per l'installazione e la gestione del software, assegnare un indirizzo IP, impostare la password e accedere al flusso video.

È anche possibile reimpostare i parametri alle impostazioni predefinite di fabbrica mediante l'interfaccia web. Andare su **Setup > Additional Controller Configuration > Setup > System Options > Maintenance (Configurazione > Configurazione controllo aggiuntivo > Configurazione > Opzioni di sistema > Manutenzione)**.

Istruzioni di manutenzione

Per tenere il sistema di controllo degli accessi in buono stato di funzionamento, Axis ne consiglia la regolare manutenzione, che deve includere door controller e dispositivi collegati.

Effettuare la manutenzione almeno una volta all'anno. Le procedure di manutenzione consigliate, includono, a titolo esemplificativo, i passaggi seguenti:

- Verificare che tutti i collegamenti tra il door controller e i dispositivi esterni siano ben saldi.
- Verificare tutti i collegamenti hardware. A tale scopo è necessario accedere alle pagine Web del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente.
- Verificare che il sistema, inclusi i dispositivi esterni collegati, funzioni correttamente.
  - Passare una tessera e testare i lettori, le porte e le serrature.
  - Se nel sistema sono inclusi dispositivi REX, sensori o altri dispositivi, testare anche quelli.
  - Se attivati, testare gli allarmi anti-manomissione.

Se i risultati di qualsiasi passaggio precedente indicano problemi o comportamenti imprevisti:

- Testare i segnali dei cavi con attrezzatura appropriata e controllare se i cavi sono in qualche modo danneggiati.
- Sostituire tutti i cavi danneggiati o difettosi.

  - Dopo aver sostituito i cavi, verificare nuovamente tutti i collegamenti hardware. A tale scopo è necessario accedere alle pagine Web del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente.
- Verificare che tutte le pianificazioni accessi, le porte, i gruppi e gli utenti siano aggiornati. A tale scopo è necessario accedere alle pagine Web del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente.
- Se il door controller funziona in modo non previsto, consultare il Manuale Utente per informazioni sulla risoluzione dei problemi e sulle funzioni di manutenzione integrate nel prodotto.

Per informazioni sulla manutenzione della batteria, consultare e *Batteria alla pagina 118*.

Ulteriori Informazioni

Il Manuale per l'Utente è disponibile all'indirizzo *www.axis.com*

Visitare il sito all'indirizzo *www.axis.com/techsup* per verificare se sono stati pubblicati aggiornamenti del firmware per il proprio prodotto di rete. Per conoscere la versione del firmware installata, andare su **Setup (Impostazioni) > About (Informazioni su)**.

Visitare il Centro di apprendimento Axis alla pagina *www.axis.com/academy* per servizi di formazione utili, webinar, tutorial e guide.

Informazioni sulla garanzia

Per informazioni sulla garanzia del prodotto Axis e informazioni ad esso relative, consultare la pagina *www.axis.com/warranty/*

Información de seguridad

Lea esta Guía de instalación con atención antes de instalar el producto. Guarde la Guía de instalación para poder consultarla en otro momento.

Niveles de peligro

⚠PELIGRO	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.
⚠ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la muerte.
⚠ATENCIÓN	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o leves.
AVISO	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

Otros niveles de mensaje

Importante	Indica información importante que es fundamental para que el producto funcione correctamente.
Nota	Indica información útil que ayuda a aprovechar el producto al máximo.

Instrucciones de seguridad

⚠ADVERTENCIA

- El encargado de instalar el producto de Axis debe ser un profesional con experiencia.

AVISO

- El producto de Axis debe utilizarse de acuerdo con la legislación y la normativa locales.
- Para usar el producto de Axis en exteriores, o en entornos similares, debe instalarse en una carcasa exterior aprobada.
- Almacene el producto de Axis en un entorno seco y ventilado.
- Evite la exposición del producto de Axis a choques o a una fuerte presión.
- No instale el producto en soportes, superficies o paredes inestables.
- Utilice solo las herramientas correspondientes cuando instale el producto de Axis. La aplicación de una fuerza excesiva puede provocar daños en el producto.
- No utilice limpiadores en aerosol, agentes cáusticos ni productos químicos. Limpie con un paño limpio humedecido con agua pura.
- Utilice solo accesorios que cumplan con las especificaciones técnicas del producto. Estos accesorios los puede proporcionar Axis o un tercero.
- Utilice solo piezas de repuesto proporcionadas o recomendadas por Axis.
- No intente reparar el producto usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis o con su distribuidor de Axis para tratar asuntos de reparación.

Transporte

AVISO

- Cuando transporte el producto de Axis, utilice el embalaje original o un equivalente para evitar daños en el producto.

Batería

Este producto de Axis utiliza una batería de litio BR/CR2032 de 3,0 V como fuente de alimentación del reloj interno en tiempo real. En condiciones normales, esta batería durará un mínimo de cinco años.

Un nivel bajo de batería afectará al funcionamiento del reloj en tiempo real, lo que provocará el restablecimiento de este cada vez que se encienda el producto. Cuando sea necesario sustituir la batería, aparecerá un mensaje de registro en el informe del servidor del producto. Para obtener más información sobre el informe del servidor, consulte las páginas de configuración del producto o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis.

La batería no debe sustituirse a menos que sea necesario; no obstante, si precisa hacerlo, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis en *www.axis.com/techsup* para solicitar ayuda.

⚠ADVERTENCIA

- La sustitución incorrecta de la batería implica riesgo de explosión.
- Sustituya la batería por una batería idéntica u otra batería recomendada por Axis.
- Deseche las baterías usadas de conformidad con la normativa local o las instrucciones del fabricante.

Guía de instalación

Esta Guía de instalación incluye las instrucciones necesarias para instalar el controlador de accesos en red AXIS A1001 en su red. Para conocer otros aspectos de uso del producto, consulte el Manual del usuario disponible en *www.axis.com*.

Pasos de la instalación

1. Asegúrese de que dispone del contenido del paquete, las herramientas y los demás materiales necesarios para la instalación. Vea *página 157*.
2. Estudie la información general del hardware. Vea *página 159*.
3. Estudie las especificaciones. Vea *página 164*.
4. Instale el hardware. Vea *página 172*.
5. Acceda al producto. Vea *página 181*.

Contenido del paquete

- Controlador de accesos en red AXIS A1001
- Abrazadera de cable (4x)
- Tornillo de la cubierta
- Conector con enchufe de 6 pines (5x) (enchufado en los conectores del terminal)
  - Lector de E/S (azul)
  - Lector de E/S (rojo)
  - Datos del lector (blanco)
  - Datos del lector (amarillo)
  - Alimentación y relé (naranja)
- Conector con enchufe de 4 pines (5x) (enchufado en los conectores del terminal)
  - Audio (blanco)
  - Auxiliar (amarillo)
  - Entrada de puerta (azul)
  - Entrada de puerta (rojo)
  - Alimentación cerradura (naranja)
- Conector con enchufe de 2 pines (enchufado en el conector del terminal)
  - Alimentación (negro)
- Materiales impresos
  - Guía de instalación gráfica
  - Etiquetas adicionales con el número de serie (2x)
  - Clave de autenticación AVHS

Herramientas recomendadas

- Taladro: para realizar el montaje en pared o techo
- Destornillador: para realizar el montaje en pared o techo
- Destornillador plano: para abrir la cubierta
- Destornillador Torx (T10): para apretar el tornillo de la cubierta
- Pelacables

Información general del hardware



Parte delantera y trasera:

1 *Cubierta*
2 *Tornillo de la cubierta*
3 *Ranura de desmontaje de la cubierta*
4 *Base*
5 *Clip DIN (superior)*
6 *Interruptor de alarma antimanipulación (posterior)*

7 Clip DIN (inferior)
8 Número de pieza (N/P) y número de serie (N/S)



Interfaz de E/S:
1 Conector de datos del lector (READER DATA 1)
10 Conector de datos del lector (READER DATA 2)
3 Conector de E/S del lector (READER I/O 1)
8 Conector de E/S del lector (READER I/O 2)
4 Conector de puerta (DOOR IN 1)
7 Conector de puerta (DOOR IN 2)
6 Conector auxiliar (AUX)
5 Conector de audio (AUDIO) (no se usa)

Entradas de alimentación externa:
2 Conector de alimentación (DC IN)
12 Conector de red (PoE)

Salidas de alimentación:
9 Conector de alimentación cerradura (LOCK)

11 Conector de alimentación y relé (PWR, RELAY)



Indicadores LED, botones y otro hardware:

1 Indicador LED de alimentación
2 Indicador LED de estado
3 Indicador LED de red
4 Indicador LED 2 del lector (no se usa)
5 Indicador LED 1 del lector (no se usa)
6 Cabezal con pines de la alarma antimanipulación (delantero) (TF)
7 Cabezal con pines de la alarma antimanipulación (trasero) (TB)
8 Indicador LED de cerradura
9 Indicador LED de cerradura
10 Sensor de la alarma antimanipulación (delantero)
11 Ranura para tarjetas SD (microSDHC) (no se usa)
12 Botón de control
13 Número de pieza (N/P) y número de serie (N/S)

Indicadores LED

LED	Color	Indicación
Red	Verde	Fijo para indicar una conexión a una red de 100 MBits/s. Parpadea cuando hay actividad de red.
	Ámbar	Fijo para indicar una conexión a una red de 10 MBits/s. Parpadea cuando hay actividad de red.
	Apagado	No hay conexión a la red.
Estado	Verde	Verde fijo para indicar un funcionamiento normal.
	Ámbar	Fijo durante el inicio y al restaurar valores de configuración.
	Rojo	Parpadea despacio si se ha producido un error en una actualización.
Ali-mentación	Verde	Funcionamiento normal.
	Ámbar	Parpadea en verde/ámbar durante la actualización del firmware.
Cerradura	Verde	Luz fija cuando no hay alimentación.
	Rojo	Luz fija cuando hay alimentación.
	Apagado	Suelta.

Nota

- Se puede configurar el LED de estado para que parpadee mientras haya un evento activo.
- Se puede configurar el LED de estado para que parpadee e identifique la unidad. Acceda a **Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Maintenance (Configuración > Configuración del controlador adicional > Opciones del sistema > Mantenimiento)**.

Conectores y botones

Para conocer las especificaciones y las condiciones de funcionamiento, vea *página 164*.

Interfaz de E/S

Conector de datos del lector
Dos bloques de terminales de 6 pines compatibles con los protocolos RS485 y Wiegand para la comunicación con el lector. Para conocer las especificaciones, consulte *página 166*.

Conector de E/S del lector
Dos bloques de terminales de 6 pines para entrada y salida del lector. Además del punto de

referencia de 0 V CC y la alimentación (salida de CC), el conector de E/S del lector ofrece la interfaz para:

- Entrada digital: para conectar, por ejemplo, alarmas antimanipulación del lector.
- Salida digital: para conectar, por ejemplo, avisadores y LED del lector.

Para conocer las especificaciones, consulte *página 166*.

Conector de puerta
Dos bloques terminales de 4 pines para conectar dispositivos de monitor de puerta y solicitud para dispositivos de salida (REX). Para conocer las especificaciones, consulte *página 167*.

Conector auxiliar
Bloque de terminales de E/S configurable de 4 pines. Se utiliza con dispositivos externos combinados, por ejemplo, con alarmas antimanipulación, activación de eventos y notificaciones de alarma. Además del punto de referencia de 0 V CC y la alimentación (salida de CC), el conector auxiliar ofrece la interfaz para:

- Entrada digital: una entrada de alarma para conectar dispositivos que puedan alternar entre circuitos cerrados y abiertos, por ejemplo, sensores PIR o detectores de cristales rotos.
- Salida digital: para conectar dispositivos externos como luces, sirenas o alarmas antirrobo. Los dispositivos conectados se pueden activar mediante la interfaz de programación de aplicaciones VAPIX® o mediante una regla de acción.

Para conocer las especificaciones, consulte *página 168*.

Entradas de alimentación externa

AVISO

El producto se conectará mediante un cable de red blindado (STP). Todos los cables que conecten el producto a la red deberán estar blindados para su uso específico. Asegúrese de que los dispositivos de red estén instalados de conformidad con las instrucciones del fabricante. Para obtener información sobre los requisitos normativos, consulte *Electromagnetic Compatibility (EMC) on page 2*.

Conector de alimentación
Bloque de terminales de 2 pines para la entrada de alimentación de CC. Use una fuente de alimentación limitada (LPS) que cumpla los requisitos de tensión muy baja de seguridad (SELV) con una potencia nominal de salida limitada a ≤100 W o una corriente nominal de salida limitada a ≤5 A. Para conocer las especificaciones, consulte *página 168*.

Conector de red
Conector Ethernet RJ45. Admite alimentación a través de Ethernet (PoE). Para conocer las especificaciones, consulte *página 169*.

Salidas de alimentación

Conector de alimentación cerradura
Bloque de terminales de 4 pines para conectar una o dos cerraduras. Este conector de cerradura también podría usarse para proporcionar alimentación a dispositivos externos. Para conocer las especificaciones, consulte *página 169*.

Conector de alimentación y relé
Bloque de terminales de 6 pines para conectar el relé del controlador de puerta y de alimentación a dispositivos externos como cerraduras y sensores. Para conocer las especificaciones, consulte *página 170*.

Botones y otro hardware

Cabezal con pines de la alarma antimanipulación
Dos cabezales de dos pines para desconectar las alarmas antimanipulación delantera y trasera. Para conocer las especificaciones, consulte *página 170*.

Botón de control
El botón de control se utiliza para lo siguiente:

- Restablecer el producto a la configuración predeterminada de fábrica. Consulte *página 186*.
- Conectarse a un servicio AXIS Video Hosting System o al Servicio de DNS dinámico de Internet de AXIS. Para obtener más información sobre estos servicios, consulte el Manual del usuario.

Especificaciones

Condiciones de funcionamiento

El producto de Axis se ha creado para su uso en interiores.

Clasificación	Temperatura	Humedad
IEC 60721-4-3 Clase 3K3, 3M3	Desde 0 °C hasta 50 °C (desde 32 °F hasta 122 °F)	Humedad relativa del 20 al 85 % (sin condensación)

Consumo

AVISO

Use una fuente de alimentación limitada (LPS) que cumpla los requisitos de tensión muy baja de seguridad (SELV) con una potencia nominal de salida limitada a≤100 W o una corriente nominal de salida limitada a ≤5 A.

Fuente de alimentación	Carga máxima en las salidas
Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3, 44–57 V CC	7,5 W
10–30 V CC, máx. 26 W	14 W

Para conocer las especificaciones del conector, consulte *Conector de alimentación en la página 168* y *Conector de red en la página 169*.

Área de los cables

AVISO

Cada cable debe tener un área que se corresponda con un rango de calibre de conductor de AWG 28–16 (CSA) o AWG 22–14 (cUL/UL). Elija cables que cumplan la normativa local aplicable.

AWG	Diámetro mm (pulg.)	Área mm^2
28–16	0.321–1.29 (0.0126–0.0508)	0.0810–1.31
22–14	0.644–1.63 (0.0253–0.0641)	0.326–2.08

Conectores

Para obtener más información sobre las posiciones de los conectores, consulte *Información general del hardware en la página 159*.

Para ver los diagramas de conexión y obtener información sobre el gráfico de pines de hardware generado mediante la configuración de hardware, consulte *Diagramas de conexión en la página 171* y *Configuración del hardware en la página 173*.

En la siguiente sección se describen las especificaciones técnicas de los conectores.

Conector de datos del lector



Bloque de terminales de 6 pines compatibles con los protocolos RS485 y Wiegand para la comunicación con el lector.

Los puertos RS485 admiten:

- Semidúplex RS485 de dos cables
- Dúplex completo RS485 de cuatro cables

Los puertos Wiegand admiten:

- Wiegand de dos cables

Función		Pin	Notas
RS485	A-	1	Para dúplex completo RS485 Para semidúplex RS485
	B+	2	
RS485	A-	3	Para dúplex completo RS485 Para semidúplex RS485
	B+	4	
Wiegand	D0 (datos 0)	5	Para Wiegand
	D1 (datos 1)	6	

Importante

La longitud de cable máxima recomendada es 30 m (98,4 pies).

Conector de E/S del lector



Bloque de terminales de 6 pines para:

- Alimentación auxiliar (salida de CC)
- Entrada digital
- Salida digital
- 0 V CC (-)

Los 3 pines de los conectores de E/S del lector se pueden supervisar. Si se interrumpe la conexión, se activa un evento. Para usar entradas supervisadas, instale las resistencias de final de línea. Use el diagrama de conexión para las entradas supervisadas. Consulte *página 172*.

Función	Pin	Notas	Especificaciones
0 V CC (-)	1		0 V CC

Salida de CC	2	Para alimentar el equipo auxiliar. Nota: Este pin solo se puede utilizar como salida.	12 V CC Carga máx. = 300 mA
Configurable (entrada o salida)	3–6	Entrada digital: conéctela al pin 1 para activarla o bien déjela suelta (desconectada) para desactivarla.	0 a 40 V CC máx.
		Salida digital: conéctela al pin 1 para activarla o bien déjela suelta (desconectada) para desactivarla. Si se utiliza con una carga inductiva (por ejemplo, un relé), debe conectarse un diodo en paralelo a la carga como protección ante transitorios de tensión.	De 0 a 40 V CC máx., drenaje abierto, 100 mA

Conector de puerta

Dos bloques de terminales de 4 pines para dispositivos de monitor de puerta (entrada digital).



Todos los pines de entrada de las puertas se pueden supervisar. Si se interrumpe la conexión, se activa una alarma. Para usar entradas supervisadas, instale las resistencias de final de línea. Use el diagrama de conexión para las entradas supervisadas. Consulte *página 172*.

Función	Pin	Notas	Especificaciones
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
Entrada	2, 4	Para comunicarse con el monitor de puerta. Entrada digital: conecte con el pin 1 o 3 respectivamente para activar o dejar suelta (desconectada) para desactivar. Nota: Este pin solo se puede utilizar como entrada.	0 a 40 V CC máx.

Conector auxiliar

Bloque de terminales de E/S configurable de 4 pines para:



- Alimentación auxiliar (salida de CC)
- Entrada digital
- Salida digital
- 0 V CC (-)

Para ver un ejemplo del diagrama de conexiones, consulte *Diagramas de conexión en la página 171*.

Función	Pin	Notas	Especificaciones
0 V CC (-)	1		0 V CC
Salida de CC	2	Para conectar el equipo auxiliar. Nota: Este pin solo se puede utilizar como salida.	3,3 V CC Carga máx. = 100 mA
Configurable (entrada o salida)	3–4	Entrada digital: conéctela al pin 1 para activarla o bien déjela suelta (desconectada) para desactivarla.	0 a 40 V CC máx.
		Salida digital: conéctela al pin 1 para activarla o bien déjela suelta (desconectada) para desactivarla. Si se utiliza con una carga inductiva (por ejemplo, un relé), debe conectarse un diodo en paralelo a la carga como protección ante transitorios de tensión.	De 0 a 40 V CC máx., drenaje abierto, 100 mA

Conector de alimentación

Bloque de terminales de 2 pines para la entrada de alimentación de CC. Use una fuente de alimentación limitada (LPS) que cumpla los requisitos de tensión muy baja de seguridad (SELV) con una potencia nominal de salida limitada a ≤100 W o una corriente nominal de salida limitada a ≤5 A.

Función	Pin	Notas	Especificaciones
0 V CC (-)	1		0 V CC
Entrada de CC	2	Para alimentar el controlador cuando no se use la alimentación a través de Ethernet. Nota: Este pin solo se puede utilizar como entrada.	10–30 V CC, máx. 26 W Carga máxima en las salidas = 14 W

Conector de red

Conector Ethernet RJ45. Admite alimentación a través de Ethernet (PoE). Use cables de categoría 5 o superior.

Función	Especificaciones
Alimentación y Ethernet	Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3, 44–57 V CC Carga máx. en las salidas = 7,5 W

Conector de alimentación cerradura

Bloque de terminales de 4 pines para proporcionar alimentación a una o dos cerraduras (salida de CC). Este conector de cerradura también podría usarse para proporcionar alimentación a dispositivos externos.



Conecte las cerraduras y las cargas a los pines según el gráfico de pines del hardware generado mediante la configuración de hardware.

Función	Pin	Notas	Especificaciones
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
0 V CC, suelto o 12 V CC	2, 4	Para controlar hasta dos cerraduras de 12 V. Uso del gráfico de pines del hardware. Consulte *Configuración del hardware en la página 173*.	12 V CC Carga máx. total = 500 mA

Conector de alimentación y relé

Bloque de terminales de 6 pines con relé integrado para:



- Dispositivos externos
- Alimentación auxiliar (salida de CC)
- 0 V CC (-)

Conecte las cerradurasy las cargas a los pines según el gráfico de pines del hardware generado mediante la configuración de hardware.

Función	Pin	Notas	Especificaciones
0 V CC (-)	1, 4		0 V CC
Relé	2–3	Para conectar dispositivos de relés. Uso del gráfico de pines del hardware. Consulte *Configuración del hardware en la página 173*. Los dos pines de relé están separados de forma galvanizada del resto del circuito.	Corriente máxima = 700 mA Tensión máxima = +30 V CC
12 V CC	5	Para alimentar el equipo auxiliar. Nota: Este pin solo se puede utilizar como salida.	Tensión máxima = +12 V CC Carga máxima = 500 mA
24 V CC	6	No se utiliza	

Cabezal con pines de la alarma antimanipulación

Dos cabezales con dos pines para funciones de bypass:

- Alarma antimanipulación posterior (TB)
- Alarma antimanipulación delantera (TF)

Función	Pin	Notas
Alarma antimanipulación posterior	1–2	Para hacer el bypass simultáneamente a las alarmas antimanipulación delantera y trasera, coloque puentes entre TB 1, TB 2 y TF 1, TF 2, respectivamente. Al aplicar un bypass a las alarmas antimanipulación, el sistema no identificará ningún intento de manipulación.
Alarma antimanipulación delantera	1–2	

Nota

Las alarmas antimanipulación delantera y la trasera están conectadas de forma predeterminada. El activador de carcasa abierta se puede configurar para que realice una acción si el controlador de puerta está abierto o si se ha retirado de la pared o el techo. Para obtener más información sobre cómo configurar alarmas y eventos, consulte el manual del usuario.

Diagramas de conexión

Conecte los dispositivos según el gráfico de pines del hardware generado mediante la configuración de hardware. Para obtener más información sobre la configuración del hardware y el gráfico de pines del hardware, consulte *Configuración del hardware en la página 173*.

Conector auxiliar



1 *0 V CC (-)*
2 *Salida de CC: 3,3 V, máx 100 mA*
A *E/S configurada como entrada*
B *E/S configurada como salida*

Entradas supervisadas



Para usar entradas supervisadas, instale las resistencias de final de línea. Esto se aplica a todas las entradas supervisadas. Para obtener información sobre limitaciones y actualizaciones, consulte las notas de versión del producto.

i Entrada
ii 0 V CC (-)

Instalación del hardware

ATENCIÓN

No monte nunca el producto de Axis mientras el dispositivo esté conectado a la alimentación. Conecte siempre la alimentación al final de la instalación.

AVISO

Para proteger los circuitos frente a descargas electrostáticas (ESD), use protección ESD al manipular el producto mientras los componentes y contactos estén expuestos.

Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto.

- Para configurar el hardware, consulte *página 173*.
- Para instalar el producto en una pared (opción preferida) o en el techo, consulte *página 175*.
- Para instalar el producto en un raíl DIN, consulte *página 176*.
- Para conectar los cables, consulte *página 177*.

Consideraciones sobre el sistema

El producto de Axis debe instalarse en un área segura.

El producto de Axis, tanto si es un controlador de puerta independiente o un sistema de controladores de puerta, no debería limitar ni debilitar el funcionamiento previsto de los sistemas con los que se conecta.

El producto de Axis debe instalarse en una pared (opción recomendada) o en el techo (con o sin caja de conexiones). También se puede instalar en un raíl DIN.

Configuración del hardware

Configure el hardware en las páginas **Hardware Configuration (Configuración del hardware)** antes de instalar el producto.

Puertas, cerraduras y otros dispositivos se pueden conectar al producto de Axis antes de completar la configuración de hardware. Sin embargo, la conexión de dispositivos será más fácil si completa la configuración de hardware primero. Esto se debe a que el gráfico de pines del hardware estará disponible cuando la configuración esté completa. El gráfico de pines del hardware es una guía sobre cómo conectar los pines. Se puede usar como hoja de referencia para tareas de mantenimiento. Para conocer las instrucciones de mantenimiento, consulte *página 187*.

Para configurar el hardware, seleccione uno de los siguientes métodos:

- Importación de un archivo de configuración de hardware. Consulte *página 173*.
- Creación de una nueva configuración de hardware. Consulte *página 173*.

Importación de un archivo de configuración de hardware

La configuración del hardware del producto de Axis se puede completar más rápidamente mediante la importación de un archivo de configuración de hardware.

Para obtener más información sobre la exportación de archivos de configuración de hardware, consulte el Manual del usuario.

Para importar un archivo de configuración de hardware:

1. Acceda a **Setup > Hardware Configuration (Configuración > Configuración de hardware)**.
2. Haga clic en **Import hardware configuration (Importar configuración de hardware)**. Si ya existe una configuración de hardware, haga clic en **Reset and import hardware configuration (Restablecer e importar una configuración de hardware)**.
3. En el cuadro de diálogo del navegador de archivos que aparece, localice y seleccione el archivo de configuración de hardware (*.json) en su equipo.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Creación de una nueva configuración de hardware

Para crear una nueva configuración de hardware desde cero:

1. Si procede, quite el tornillo de la cubierta, inserte un destornillador plano en la ranura de extracción de la cubierta y retire la cubierta.
2. Conecte el producto de Axis a la red y espere hasta que la conexión de red se haya establecido y el producto tenga alimentación. Si el producto no cuenta con alimentación a través de Ethernet, sino que usa Ethernet y alimentación externa en su lugar, también deberá conectar el producto a una fuente de alimentación limitada (LPS) compatible con SELV. Para obtener más información sobre el conector de alimentación (entrada CC), consulte *Especificaciones en la página 164*.
3. Acceda al producto. Consulte *página 181*.
4. Acceda a **Setup > Hardware Configuration (Configuración > Configuración de hardware)** y haga clic en **Start new hardware configuration (Iniciar nueva configuración de hardware)**.

   Si el hardware del producto no se han configurado antes o se ha eliminado, **Hardware Configuration (Configuración de hardware)** estará disponible en el panel de notificación de la página Descripción general.
5. Seleccione una opción de puerta en función del número de puertas, una (1) o dos (2), que se conectarán al producto de Axis.
6. Especifique un nombre descriptivo para cada puerta y haga clic en **Next (Siguiente)**. Se recomienda especificar nombres descriptivos exclusivos para las puertas de forma que puedan identificarlas fácilmente aquellos que administren el sistema.

   También puede editar el nombre del producto de Axis. El nombre predeterminado incluye el número de serie para facilitar la identificación.
7. Seleccione las opciones de cerradura y de monitor de puerta que se ajusten a los requisitos y el tipo de conexiones de cerradura que se usarán. A continuación, haga clic en **Next (Siguiente)**. Para obtener más información sobre las opciones disponibles, consulte el Manual del usuario.
8. Seleccione los tipos de lectores que se utilizarán y haga clic en **Finish (Finalizar)**. Para obtener más información sobre las opciones disponibles, consulte el Manual del usuario.
9. En el cuadro de diálogo que aparece una vez finalizada la configuración, haga clic en **OK (Aceptar)** o haga clic en el enlace para ver el gráfico de pines del hardware.

   Para imprimir el gráfico de pines del hardware, haga clic en **Print Hardware Pin Chart (Imprimir gráfico de pines del hardware)** en la página Hardware Pin Chart (Gráfico de pines del hardware).
10. Desconecte el producto de la red. Si el producto no está conectado mediante alimentación a través de Ethernet, desconecte también el producto de la fuente de alimentación.

Para cancelar la configuración de hardware, haga clic en el botón **Cancel (Cancelar)**. Puede hacer esta acción desde cualquiera de las páginas de configuración de hardware.

Montaje en pared y techo

AVISO

Si está instalando el controlador de puerta en una pared, asegúrese de que la pieza de corte de los cables esté mirando hacia abajo.

1. Si se usa una caja de conexiones, instálela antes de instalar el controlador de accesos en red. Por motivos de conformidad con UL, la caja de conexiones debe figurar en la lista UL.
2. Si procede, quite el tornillo de la cubierta, inserte un destornillador plano en la ranura de extracción de la cubierta y retire la cubierta. Consulte *Información general del hardware en la página 159*.
3. Haga marcas para los orificios para los tornillos en el techo o la pared usando la base como plantilla.
4. Si es necesario, taladre los orificios para los tornillos.
5. Monte la base en la pared o el techo. Asegúrese de que los tornillos y tacos sean adecuados para el material (por ejemplo, madera, metal, placas de yeso, piedra, etc.).



1 Base

2 Orificio para tornillo (4x)

6. Conecte los cables. Consulte *página 177*.

Montaje en raíl DIN

1. Si procede, se puede instalar un raíl DIN (no incluido).
2. Si procede, quite el tornillo de la cubierta, inserte un destornillador plano en la ranura de extracción de la cubierta y retire la cubierta. Consulte *Información general del hardware en la página 159*.
3. Enganche el clip DIN inferior (que es flexible) en el raíl DIN inferior inclinando la base levemente hacia adelante.
4. Levante la base de forma que el clip DIN inferior alcance la posición más baja.
5. Incline la base hacia atrás de forma que quede paralela con la pared o el techo.
6. Enganche el clip DIN superior (que es flexible) en el raíl DIN superior bajando la base.



1 Base
2 Orificio para tornillo (4x)

3 Raíl DIN
4 Clip DIN inferior

7. Fije la base utilizando los cuatro tornillos. Asegúrese de que los tornillos y tacos sean adecuados para el material (por ejemplo, madera, metal, placas de yeso, piedra, etc.). Consulte *Montaje en pared y techo en la página 175*.

Nota

Para evitar que la base se curve, procure no apretar los tornillos demasiado. Deje aproximadamente 2,5 mm (0,1 pulg.). Si la base se queda doblada, la cubierta no cerrará.

8. Conecte los cables. Consulte *página 177*.

Conexión de los cables

⚠ATENCIÓN

Desconecte la alimentación antes de conectar cualquier cable al producto de Axis. Nunca efectúe conexiones mientras el dispositivo esté conectado a la alimentación.

AVISO

- El producto se conectará mediante un cable de red blindado (STP). Todos los cables que conecten el producto a la red deberán estar blindados para su uso específico. Asegúrese de que los dispositivos de red estén instalados de conformidad con las instrucciones del fabricante. Para obtener información sobre los requisitos normativos, consulte *Regulatory Information on page 2*.
- Si utiliza alimentación a través de Ethernet, no conecte el cable de red a la red hasta que los demás cables se hayan conectado.
- Para facilitar el mantenimiento futuro, evitar excesiva tensión en los cables y conectores y evitar daños en el aislamiento del conductor, deje un bucle de servicio y asegúrese de que todos los cables estén correctamente fijados y seguros. Utilice las abrazaderas para cables suministradas.
- Para proteger los circuitos frente a descargas electrostáticas (ESD), use la protección ESD al conectar cables al producto.

1. Haga un bucle con el cable de red alrededor de la guía de cables y conecte el cable de red al conector de red.
2. Ajuste el cable de red a la guía de cables usando una de las abrazaderas de cables proporcionadas.



1 Abrazadera de cable
2 Cable de red

3. Pele los cables según se requiera con un engarzador.
4. Conecte los cables entre el controlador de puerta y las cerraduras, las puertas y otros dispositivos. Para obtener más información sobre los conectores y sus especificaciones, consulte *página 162* y *página 165*.

AVISO

- Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados. Un cableado incorrecto podría causar daños en el producto.
- Asegúrese de usar cables que se ajusten a los requisitos. Para obtener más información, consulte *Área de los cables en la página 165* y, para la conformidad con UL, *Requirements for UL Compliance on page 4*.



Ejemplo de conexión de cables

1 *Conector con enchufe de 6 pines*
2 *Cable de red*
3 *Abrazadera de cable (4x)*
4 *Conector de red*

Nota

- Para los dispositivos que se hayan configurado mediante las páginas de configuración de hardware del producto, use el gráfico de pines del hardware como guía para saber cómo debe conectar los pines. Para obtener más información sobre la configuración del hardware y el gráfico de pines del hardware, consulte *Configuración del hardware en la página 173*.
- Para obtener información acerca de cómo conectar otros cables, por ejemplo, los cables de alimentación a las cerraduras, los lectores y otros dispositivos, consulte las instrucciones de los fabricantes.

5. Recoja todos los cables y asegúrelos con las abrazaderas para cables suministradas.
6. Etiquete los cables para usarlos en otro momento.
7. Si utiliza alimentación a través de Ethernet, conecte el cable de red a la red.

8. Si utiliza Ethernet y alimentación externa (10–30 V CC), conecte el cable de red a la red y conecte la alimentación. Use una fuente de alimentación limitada (LPS) compatible con SELV. Para obtener más información, consulte *Conector de alimentación en la página 168*.



Ejemplo de conexión de cables

1 Conector de red
2 Cable de red

9. Asegúrese de que los indicadores LED indiquen las condiciones correctas. Consulte *Indicadores LED en la página 162*.
10. Fije la cubierta a la base y apriete los tornillos de la cubierta.



1 Cubierta
2 Tornillo de la cubierta (T10)

Acceso al producto

El producto se puede utilizar con la mayoría de los sistemas operativos y exploradores. Los exploradores recomendados son Internet Explorer con Windows, Safari con Macintosh y Firefox con otros sistemas operativos.

La primera vez que acceda al producto, debe asignar una dirección IP y establecer la contraseña para el usuario administrador predeterminado **root**.

- Para asignar una dirección IP, vea *página 182*.
- Para establecer la contraseña de root, vea *page 38*.

Acceso desde un navegador

1. Inicie un navegador (Internet Explorer, Firefox o Safari).

2. Especifique la dirección IP o el nombre del host del producto de Axis en el campo Ubicación/Dirección del navegador. Para acceder al producto desde un equipo Macintosh (Mac OS X), haga clic en la ficha Bonjour y seleccione el producto en la lista desplegable.

   Si no conoce la dirección IP, use la utilidad AXIS IP Utility para localizar el producto en la red. Para obtener información sobre cómo detectar y asignar direcciones IP, consulte *Asignación de una dirección IP*. Esta información también está disponible en las páginas de asistencia técnica en *www.axis.com/techsup*
3. Especifique el nombre de usuario y la contraseña. Si esta es la primera vez que se accede al producto, habrá que configurar en primer lugar la contraseña de root. Para ver las instrucciones, consulte *Definición de la contraseña de root en la página 186*.
4. AXIS Entry Manager se abre en el navegador. La página de inicio se denomina Descripción general.

Acceso desde Internet

Una vez conectado, el producto de Axis estará accesible en su red local (LAN). Para acceder al producto desde Internet, debe configurar el router de red para permitir el tráfico de datos entrantes hasta el producto. Para ello, active la función de NAT transversal, que intentará configurar automáticamente el router para permitir el acceso al producto. Esta función se activa desde **Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Network > TCP/IP > Advanced (Configuración > Configuración del controlador adicional > Opciones del sistema > Red > TCP/IP > Avanzado)**.

Para obtener más información acerca de NAT transversal para IPv4, consulte el manual del usuario del producto. Consulte también la información sobre el servicio de DNS dinámico de Internet de AXIS, en *www.axiscam.net*.

Para consultar las notas técnicas sobre este y otros temas, consulte el sitio web de soporte de Axis, en *www.axis.com/techsup*.

Asignación de una dirección IP

Dirección IP predeterminada

El producto Axis está diseñado para su uso en una red Ethernet y requiere una dirección IP para acceder. La mayoría de redes disponen de un servidor DHCP que asigna direcciones IP a dispositivos conectados de forma automática. Si su red no dispone de un servidor DHCP, el producto Axis utilizará `192.168.0.90` como dirección IP predeterminada.

Métodos recomendados en Windows®

Se recomienda utilizar **AXIS IP Utility** y **AXIS Camera Management** como métodos para encontrar productos Axis en la red y asignarles direcciones IP en Windows®. Ambas aplicaciones son gratuitas y pueden descargarse desde *www.axis.com/techsup*

AXIS IP Utility: instalaciones pequeñas

AXIS IP Utility encuentra y muestra automáticamente los productos Axis existentes en su red. Además, puede utilizarse para asignar manualmente una dirección IP estática.

Recuerde que el equipo que ejecute AXIS IP Utility debe encontrarse en el mismo segmento de red (subred física) que el producto Axis.

Detección automática

1. Asegúrese de que el producto de Axis esté conectado a la red y encendido.
2. Inicie la utilidad AXIS IP Utility.
3. Cuando el producto de Axis aparezca en la ventana, haga doble clic para abrir sus páginas web.
4. Para obtener más información sobre cómo configurar la contraseña, consulte *página 186*.

Asignación de la dirección IP manualmente (opcional)

1. Adquiera una dirección IP disponible en el mismo segmento de red que su equipo.
2. Seleccione el producto de Axis en la lista.
3. Haga clic en **Assign new IP address to selected device** (Asignar nueva dirección IP al dispositivo seleccionado) y escriba la dirección IP.
4. Haga clic en **Assign** (Asignar) y continúe según las instrucciones.
5. Cuando el producto de Axis aparezca en la ventana, haga doble clic para abrir sus páginas web.
6. Para obtener más información sobre cómo configurar la contraseña, consulte *página 186*.

AXIS Camera Management: instrucciones detalladas

AXIS Camera Management es una potente herramienta de instalación y gestión de productos de red Axis. La herramienta puede buscar dispositivos automáticamente en la red, asignar direcciones IP, establecer contraseñas, mostrar estados de conexión, gestionar actualizaciones de firmware y configurar parámetros de productos. Puede ejecutar operaciones por lotes en varios productos a la vez.

Detección automática

1. Asegúrese de que el producto de Axis esté conectado a la red y encendido.
2. Inicie AXIS Camera Management.
3. Conéctese a un servidor.

   Para conectarse a un servidor de la red, seleccione **Remote server (Servidor remoto)** y seleccione un servidor en la lista desplegable, o bien escriba la dirección IP o DNS en el campo.

Para conectarse a un servidor que se ejecute localmente en su equipo, seleccione **This computer (Este equipo)**.

4. Haga clic en **Log On (Iniciar sesión)** para iniciar sesión como el usuario actual del equipo. Si lo desea, también puede anular la selección de **Log on as current user (Iniciar sesión como el usuario actual)** y especifique el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.
5. La primera vez que se ejecuta AXIS Camera Management, busca automáticamente productos de Axis en la red. Para buscar manualmente los productos, seleccione **Configuration > Add Devices (Configuración > Agregar dispositivos)**. El software muestra una lista de los productos encontrados.

   Seleccione los productos que desee agregar. Haga clic en **Next (Siguiente)** y, a continuación, en **Finish (Finalizar)**.
6. En la lista de dispositivos, haga clic en la dirección para abrir las páginas web del producto.
7. Para obtener más información sobre cómo configurar la contraseña, consulte *página 186*.

Asignar direcciones IP en varios dispositivos

AXIS Camera Management acelera el proceso de asignación de direcciones IP en varios dispositivos indicando las direcciones IP disponibles dentro de un intervalo especificado.

1. Seleccione los dispositivos que desee configurar (pueden seleccionarse varios modelos) y haga clic en **Assign IP address to selected devices** (Asignar dirección IP a los dispositivos seleccionados) .
2. Haga clic en **Yes** (Sí) en el cuadro de diálogo **Device Maintenance** (Mantenimiento de dispositivos).
3. Seleccione **Assign the following IP address range** (Asignar el rango de direcciones IP siguiente) y escriba el intervalo de direcciones IP, la máscara de subred y el router predeterminado que utilizarán los dispositivos. Haga clic en **Next** (Siguiente).
4. Las direcciones IP sugeridas aparecerán listadas en **New IP Addresses** (Nuevas direcciones IP) y podrán editarse seleccionando un dispositivo y haciendo clic **Edit IP** (Editar IP).
5. Haga clic en **Finish** (Finalizar).

Otros métodos y sistemas operativos

La siguiente lista muestra otros métodos disponibles para asignar o detectar direcciones IP. Todos los métodos están activados de forma predeterminada, y se pueden desactivar.

- **Conexión de un servicio AVHS** (todos los sistemas operativos). Para conectarse a un servicio AVHS, consulte la guía de instalación del proveedor del servicio. Para obtener información y ayuda para encontrar un proveedor de servicios AVHS, acceda a *www.axis.com/hosting*.
- **UPnP™** (Windows®). Cuando está activado en un equipo, el producto de red de Axis se detecta automáticamente y se agrega a Redes/Mis sitios de red.

- **Bonjour** (Mac OS X® 10.4 o versiones posteriores). Aplicable a todos los navegadores compatibles con Bonjour. Acceda a los marcadores de Bonjour en el navegador (por ejemplo, Safari) y haga clic en el enlace para acceder a las páginas web.
- **Servicio DNS dinámico de AXIS** (todos los sistemas operativos). Un servicio gratuito de Axis que permite instalar de forma rápida y sencilla el producto de red de Axis. Requiere una conexión a Internet sin proxy HTTP. Para obtener más información, consulte *www.axiscam.net*.
- **ARP/Ping** (todos los sistemas operativos). Consulte *Asignación de una dirección IP usando ARP/Ping*. El comando se debe emitir en un plazo de 2 minutos a partir de la conexión de la fuente de alimentación.
- **Servidor DHCP** (todos los sistemas operativos). Para ver las páginas de administración del servidor DHCP de red, consulte la documentación de usuario del servidor.

Asignación de una dirección IP usando ARP/Ping

La dirección IP del producto se puede asignar usando ARP/Ping. El comando se debe emitir en un plazo de 2 minutos a partir de la conexión de la fuente de alimentación.

1. Adquiera una dirección IP estática gratis en el mismo segmento de red que el equipo.
2. Localice el número de serie (S/N) en la etiqueta del producto.
3. Abra el símbolo del sistema y especifique los siguientes comandos:

   Sintaxis Linux/Unix

   ```
   arp -s <dirección IP> <número de serie> temp
   ping -s 408 <dirección IP>
   ```

   Ejemplo de Linux/Unix

   ```
   arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp
   ping -s 408 192.168.0.125
   ```

   Sintaxis de Windows (es posible que deba ejecutar el símbolo del sistema como administrador)

   ```
   arp -s <dirección IP> <número de serie>
   ping -l 408 -t <dirección IP>
   ```

   Ejemplo de Windows (es posible que deba ejecutar el símbolo del sistema como administrador)

   ```
   arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
   ping -l 408 -t 192.168.0.125
   ```
4. Compruebe que el cable de red esté conectado y, a continuación, reinicie el producto. Para ello, debe desconectar la alimentación y volver a conectarla.
5. Abra el símbolo del sistema cuando el producto responda con: `Reply from 192.168.0.125:...` o similar.
6. Abra un navegador y escriba `http://<dirección IP>` en el campo de Ubicación/Dirección.

Nota

- Para abrir el símbolo del sistema en Windows, acceda al menú **Inicio** y escriba `cmd` en el campo **Ejecutar/Buscar**.
- Para usar el comando ARP en Windows 8/Windows 7/Windows Vista, haga clic con el botón secundario en el icono del símbolo del sistema y seleccione **Ejecutar como administrador**.
- Para abrir el símbolo del sistema en Mac OS X, abra la **utilidad Terminal** desde **Aplicación > Utilidades**.

Definición de la contraseña de root

Para acceder al producto de Axis, debe definir la contraseña para el usuario administrador predeterminado **root**. Esta acción se lleva a cabo en el cuadro de diálogo **Configure Root Password (Configurar contraseña de root)**, que se abre cuando se accede al producto por primera vez.

Para evitar escuchas ilegales en la red, la contraseña de root se puede definir mediante una conexión HTTPS cifrada, que requiere un certificado HTTPS. HTTPS (protocolo de transferencia de hipertexto sobre SSL) es un protocolo que se usa para cifrar el tráfico entre los navegadores web y los servidores. El certificado HTTPS garantiza un intercambio cifrado de información.

El nombre de usuario del administrador predeterminado **root** es permanente y no se puede eliminar. Si pierde la contraseña de root, habrá que restablecer el producto a su configuración predeterminada de fábrica. Para obtener información acerca de cómo se restablecen los valores predeterminados de fábrica, consulte el manual del usuario.

Para definir la contraseña mediante una conexión HTTP estándar, escríbala directamente en el cuadro de diálogo.

Para definir la contraseña mediante una conexión HTTPS cifrada, siga estos pasos:

1. Haga clic en **Use HTTPS (Usar HTTPS)**.

   Se crea un certificado temporal (válido durante un año) que permite el cifrado de todo el tráfico (tanto el que llega al producto como el que sale de él). La contraseña se puede establecer ahora con seguridad.
2. Escriba una contraseña y vuelva a escribirla para confirmar su grafía.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**. La contraseña se ha configurado.

Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica

Importante

Hay que tener cuidado al restablecer la configuración predeterminada de fábrica. Todos los valores, incluida la dirección IP, se restablecerán a la configuración predeterminada de fábrica.

Nota

Las herramientas del software de instalación y gestión están disponibles en las páginas de asistencia técnica en *www.axis.com/techsup*.

Para restablecer el producto a la configuración predeterminada de fábrica:

1. Desconecte la alimentación del producto.
2. Mantenga pulsado el botón de control y vuelva a conectar la alimentación. Vea *Información general del hardware en la página 159*.
3. Mantenga pulsado el botón de control durante 25 segundos hasta que el indicador LED de estado se ponga en ámbar por segunda vez.
4. Suelte el botón de control. El proceso finaliza cuando el indicador LED de estado se pone verde. El producto se ha restablecido a la configuración predeterminada de fábrica. Si no hay ningún servidor DHCP disponible en la red, la dirección IP predeterminada es `192.168.0.90`.
5. Utilice las herramientas del software de instalación y gestión para asignar una dirección IP, establecer la contraseña y acceder a la transmisión de vídeo.

También es posible restablecer los parámetros a los valores predeterminados de fábrica mediante la interfaz web. Para ello, vaya a **Setup > Additional Controller Configuration > Setup > System Options > Maintenance (Configuración > Configuración del controlador adicional > Configuración > Opciones del sistema > Mantenimiento)**.

Instrucciones de mantenimiento

Para mantener el sistema de control de acceso funcionando correctamente, Axis recomienda efectuarle un mantenimiento periódico, incluidos los controladores de puerta y los dispositivos conectados.

Efectúe tareas de mantenimiento al menos una vez al año. El procedimiento de mantenimiento sugerido incluye, aunque sin limitarse a ellos, los siguientes pasos:

- Compruebe que todas las conexiones entre el controlador de puerta y los dispositivos externos sean seguras.
- Verifique todas las conexiones de hardware. Se requiere acceso a las páginas web del producto. Para obtener más información, consulte el manual de usuario.
- Compruebe que el sistema funcione correctamente, incluidos los dispositivos externos conectados.
    - Pase una tarjeta y pruebe los lectores, las puertas y las cerraduras.
    - Si el sistema incluye dispositivos REX, sensores u otros dispositivos, pruébelos también.
    - Si están activadas, pruebe también las alarmas antimanipulación.

Si los resultados de cualquiera de los pasos anteriores indican que hay fallos o comportamientos inesperados:

  - Pruebe las señales de los cables usando los equipos adecuados y compruebe si los cables están dañados en algún sentido.
  - Sustituya todos los cables defectuosos.
  - Una vez que se hayan sustituido los cables, compruebe de nuevo las conexiones de hardware. Se requiere acceso a las páginas web del producto. Para obtener más información, consulte el manual de usuario.
- Asegúrese de que estén actualizados todos usuarios y los grupos, así como las puertas y las programaciones de acceso. Se requiere acceso a las páginas web del producto. Para obtener más información, consulte el manual de usuario.
- Si el controlador de puerta no actúa del modo previsto, consulte el manual del usuario para obtener información sobre la resolución de problemas y las funciones de mantenimiento integradas del producto.

Para obtener información sobre el mantenimiento de la batería, consulte y *Batería en la página 154*.

Más información

El Manual de usuario se encuentra disponible en *www.axis.com*.

Visite *www.axis.com/techsup* para comprobar si existe un firmware actualizado disponible para su producto de red. Para ver la versión del firmware instalado actualmente, vaya a **Setup > About** (Configuración > Acerca de).

Visite el centro de aprendizaje de *www.axis.com/academy* para consultar guías, tutoriales, seminarios web y cursos que pueden resultarle útiles.

Información de la garantía

Para obtener más información acerca de la garantía del producto Axis e información relacionada, visite *www.axis.com/warranty/*

Installation Guide
AXIS A1001 Network Door Controller
© Axis Communications AB, 2013 - 2014
Ver. M1.10
Date: October 2014
Part No. 59870